



2006 思域混合动力车型技术信息指南

如何将燃油从燃油箱中排空

维修讨论

在 IMA 系统已安装时，燃油箱中的燃油不能从驾驶室侧排出。因此，应该通过燃油加注颈管排出。

<燃油排空程序>

1. 将燃油加注颈管从燃油加注管上断开。

注意事项：

切勿断开燃油箱侧的油管。否则，燃油箱满时燃油会溢出。

2. 将一根排油管插入燃油加注颈管中，并进行排油。（排油管需要用柔性材料制造，直径为 10 mm 或更小。排油管插入长度不能超过 600 mm。）

3. 排空燃油后，检查单向阀是否正常工作。（参考“维修手册”。）

