

# RD3 收放机不退碟的处理办法

一、 将 RD3 收放机从车上拆卸下来。



二、 将背面的封条取下



强烈建议使用裁纸刀，易于保护封条的完好。



三、 开启顶部盖板。





四、如图所示，不退碟的主要原因为左下电机涡轮与齿轮配合不佳，出现卡滞等常见现象，调整电机螺丝位置即可。





五、 试机后将顶盖、封条复原。

东风标致广西弘狮汽车销售服务有限公司出品

制作：李依蓝 李勳