

## 装置清单：

- AE00：电动防盗装置.
- B001：混合等电位插脚1.
- B002：混合等电位插脚2.
- B003：混合等电位插脚3.
- B004：混合等电位插脚4.
- B005：混合等电位插脚5.
- B006：混合等电位插脚6.
- B007：混合等电位插脚7.
- B008：混合等电位插脚8.
- B009：混合等电位插脚9.
- B010：混合等电位插脚10.
- B011：混合等电位插脚11.
- B012：混合等电位插脚12.
- B013：混合等电位插脚13.
- B014：混合等电位插脚14.
- B015：混合等电位插脚15.
- B016：混合等电位插脚16.
- B017：混合等电位插脚17.
- B018：混合等电位插脚18.
- B019：混合等电位插脚19.
- B020：混合等电位插脚20.
- B021：混合等电位插脚21.
- B022：混合等电位插脚22.
- B023：混合等电位插脚23.



B024 : 混合等电位插脚24.

BB00 : 蓄电池.

BB01 : 后蓄电池总成 .

BB02 : 前内部蓄电池总成 .

BB03 : 前上部蓄电池总成 .

BB04 : 中央蓄电池总成 .

BB05 : 起动蓄电池 .

BB06 : 备用蓄电池.

BB07 : 交流起动机功率蓄电池.

BB08 : 驱动蓄电池 (混合驱动链).

BB10 : 电源盒 .

BB12 : 连接插脚 + 蓄电池.

BCM0 : 多功能转换器模块.

BCM1 : 左多功能开关模块 .

BCM2 : 右多功能开关模块.

BCP3 : 防护通讯控制盒3继电器.

BF00 : 座舱熔断器盒 .

BF01 : 发动机舱熔断器盒.

BF02 : 行李箱熔断器盒 .

BGP0 : 中控控制盒(警车).

BH12 : 座舱保险丝盒12 .

BH28 : 座舱保险丝盒28 .

BM27 : 发动机保险丝盒27 .

BM34 : 发动机保险丝盒34 .

BMF1 : 最大保险丝盒.

BMF2 : 最大保险丝盒.

BMF3 : 最大保险丝盒.

BMF4 : 最大保险丝盒.

BSC1 : 行李箱伺服盒 .

BSI1 : 智能控制盒.

BSR1 : 拖车控制盒.

C001 : 诊断插接器 .

C002 : 备用导线插接器 .

C004 : 组合仪表测试插接器 .

C1030 : 发动机运转信息测试插接器.

C1042 : 可选的总电路断路插接器 .

C1100 : 点火测试插接器.

C1105 : 点火抗干扰插接器 .

C1110 : 怠速点火调节插接器 .

C1200 : 喷射测试插接器 .

C1250 : 排放控制调节插接器 .

C1260 : 供电泵车门-保险丝插接器 .

C1265 : 化油器再加热电阻车门-保险丝插接器 .

C1270 : EGR测试插接器 .

C1300 : 喷射-点火测试插接器 .

C1310 : 喷射-点火计算机车门-保险丝插接器 .

C1360 : 氧传感器再加热车门-保险丝插接器 .

C1400 : PMH插接器 .

C1450 : 系统展开插接器 .

C1500 : GMV运行测试插接器 .

C1630 : 自动变速箱测试插接器 .

C1700 : 电器管理测试插接器 .

C1800 : LPG诊断插接器 .

C200 : 挂车插头供电插接器 .

C2310 : 教练车控制双插接器 .

C2600 : 前雾灯车门-保险丝插接器 .

C310 : 挂车照明供电+持续电源插接器 .

C4640 : 速度表供电车门-保险丝插接器 .

C6235 : 中控测试插接器 .

C6301 : 座椅记忆测试插接器 .

C6540 : 爆燃式安全带测试插接器 .

C6560 : 气囊测试插接器 .

C6570 : 气囊+预紧器测试插接器 .

C6640 : 位置高度校正管路排气插接器.

C6860 : 电动车顶篷测试插接器 .

C7000 : 车轮防抱死测试插接器.

C7001 : ABR功率车门-保险丝插接器 .

C7050 : 防滑测试插接器 .

C7100 : 可变助力转向测试插接器.

C7215 : 多功能屏幕诊断插接器.

C7710 : 悬架测试插接器 .

C8000 : 空调测试插接器.

C8201 : 密码防起动测试插接器 .

C8400 : 收放机供电+持续电源插接器 .

C8600 : 防盗器报警测试插接器 .

C861 : 防盗器报警供电插接器 .

C8630 : 防护中心诊断插接器 .

CA00 : 防盗点火开关.

CCS1 : 信号中控总成(警车).

CP00 : 后12V插头 .

CP01 : 前12V插头.

CP02 : 中央控制器左后面的12V插座.

CP03 : 中央控制器右后面的12V插座 .

CP04 : 中后部12V插座.

CPC0 : 左滑动车门开关总成 .

CPC1 : 右滑动车门开关总成.

CT00 : 方向盘旋转开关 .

CV00 : 方向盘下的通讯模块(COM 2000).

DRA0 : 排水管.

DRA1 : 排水管 1.

ECV0 : 方向盘上的控制总成 .

MF00 : 备用蓄电池最大保险丝.

MF01 : 发电机最大保险丝 .

MF02 : 起动蓄电池最大保险丝.

MF175 : 发动机舱MEGA-保险丝175A.

PC01 : 右后电流插头.

PC02 : 左后电流插头.

PS00 : 控制面板.

PSF0 : 座舱控制面板-熔断器盒 .

PSF1 : 发动机舱控制面板-熔断器盒 .

PSF2 : 行李箱控制面板-熔断器盒 .

V0004 : 停车警报指示灯 .

V1000 : 充电指示灯 .

V1001 : 牵引蓄电池正确充电指示灯.

V1002 : 牵引蓄电池放电指示灯.

V1017 : 转换器12V故障指示灯 .

V1100 : 点火测试指示灯 .

V1150 : 预热指示灯 .

V1200 : 喷射测试指示灯 .

V1203 : 泵切断指示灯.

V1300 : 发动机诊断指示灯 .

V1700 : 临时故障指示灯 .

V1701 : 前进指示灯 .

V1702 : 倒档指示灯 .

V1703 : 绝缘故障指示灯 .

V1800 : 燃气供电指示灯 .

V2000 : 后雾灯指示灯.

V2010 : 前雾灯指示灯.

V2300 : 危险信号指示灯 .

V2310 : 左和右转向灯指示灯 .

V2320 : 左转向灯指示灯 .

V2330 : 右转向灯指示灯 .

V2600 : 小灯指示灯 .

V2610 : 近光指示灯 .

V2620 : 远光指示灯.

V2660 : 前雾灯指示灯 .

V4010 : 发动机液面指示灯.

V4017 : 蓄电池缺水指示灯 .

V4020 : 发动机最高水温指示灯.

V4040 : 风窗洗涤器最低液面指示灯.



V4050 : 燃油含水指示灯 .

V4110 : 发动机机油压力指示灯 .

V4120 : 发动机机油液面指示灯.

V4130 : 发动机机油最高温度指示灯.

V4200 : 起动机指示灯.

V4205 : 空滤堵塞指示灯 .

V4300 : 最低燃油液面指示灯.

V4320 : 油箱塞开启指示灯 .

V4400 : 驻车制动指示灯 .

V4410 : 制动液液面指示灯 .

V4420 : 驻车制动/制动液液面指示灯 .

V4430 : 摩擦块磨损指示灯.

V4440 : 失效灯泡探测指示灯.

V4600 : 变速杆位置指示灯 .

V4610 : 变速箱机油最高温度指示灯.

V4700 : 车门开启指示灯.

V4701 : 前车门和2侧车门指示灯.

V4702 : 前车门和1侧车门指示灯.

V4730 : 安全带配戴指示灯 .

V4800 : 催化器过热指示灯 .

V6235 : 超级锁定指示灯 .

V6560 : 前气囊指示灯 .

V6561 : 侧气囊指示灯 .

V6562 : 乘客气囊取消指示灯 .

V6640 : 位置高度校正液面指示灯 .

V6700 : 差速锁止测试指示灯 .

V6709 : 档位减速器转换警报指示灯.

V7000 : 车轮防抱死诊断指示灯.

V7001 : 起动车轮防抱死指示灯 .

V7050 : 车轮防滑诊断指示灯.

V7060 : 车轮防滑功能指示灯.

V7310 : 速度调节器指示灯 .

V7700 : 悬架诊断指示灯.

V7800 : 稳定性检查诊断指示灯 .

V8018 : 副取暖器燃油最低液面指示灯.

V8110 : 加热后风窗指示灯.

V8220 : 应答器指示灯 .

1000 : 起动安全开关 .

1005 : 禁止起动继电器 .

1006 : 发动机锁闭执行器 .

1007 : 车身倾斜传感器 .

1010 : 起动机.

1015 : 停车、起动检查计算机 .

1020 : 发电机.

1025 : 双蓄电池盒 .

1030 : 发动机运转信息继电器.

1040 : 总维持继电器 .

1041 : 紧急停车开关 .

1042 : 总继电器.

1043 : 重置推杆 .

1044 : 二极管盒.

1045 : 备用重置推杆.

1050 : 起动加热电阻控制电磁阀 .

1086 : 防盗报警起动切断继电器 .

1087 : 起动电磁阀继电器.

1100 : 点火器.

1101 : 提前角模块用发动机水温传感器 .

1102 : 提前角模块 .

1103 : 提前角校正电磁阀电阻 .

1104 : 提前角校正电磁阀.

1105 : 点火模块 .

1108 : 气门控制计算机.

1109 : 气缸停止电磁阀.

1110 : 点火分配器 .

1115 : 气缸参考传感器 .

1116 : 气缸1参考传感器 .

1117 : 气缸2参考传感器 .

1120 : 爆震传感器.

1121 : 爆震传感器 1.

1122 : 爆震传感器 2.

1125 : 油门踏板开关 .

1127 : 点火供电继电器 .

1130 : 点火计算机 .

1131 : 第1缸点火线圈 .

1132 : 第2缸点火线圈 .

1133 : 第3缸点火线圈 .

1134 : 第4缸点火线圈 .

1135 : 点火线圈.

1136 : 点火线圈电容器.

1137 : 第5缸点火线圈 .

1138 : 第6缸点火线圈 .

1140 : 化油器用的排放控制模块 .

1141 : 冷却液再加热火花塞1供电继电器 .

1142 : 冷却液再加热火花塞2供电继电器 .

1143 : 冷却液再加热火花塞3供电继电器 .

1145 : 节气门开启电磁阀.

1146 : 冷却液再加热火花塞1-2供电继电器 .

1147 : 冷却液再加热火花塞3-4供电继电器 .

1148 : 发动机冷却液再加热继电器1 .

1149 : 发动机冷却液再加热继电器2 .

1150 : 预热控制盒 .

1151 : 热燃油过滤器的继电器.

1155 : 预热继电器 .

1156 : 后加热继电器 .

1157 : 后加热温度传感器 .

1158 : 预-后加热控制盒.

1159 : 预热塞供电棒 .

1160 : 预热火花塞 .

1161 : 气缸1预热塞 .

1162 : 气缸2预热塞 .

1163 : 气缸3预热塞 .

1164 : 气缸4预热塞 .

1190 : 冷却液管路加热器 .

1191 : 点火线圈+气缸参考 .



1200 : 燃油泵继电器 .

1201 : 喷射泵继电器 .

1202 : 转速表继电器 .

1203 : 惯性开关.

1204 : 撞击安全继电器.

1205 : 燃油泵保险丝.

1206 : 加注泵控制盒.

1207 : 加注泵.

1208 : 柴油喷射泵 .

1209 : 加注泵 .

1210 : 燃油泵.

1211 : 燃油油量表泵 .

1212 : 油箱空气电磁阀 .

1213 : 气泵继电器 .

1214 : 经济工况指示器.

1215 : 碳罐电磁阀 .

1216 : 碳罐模拟电阻 .

1217 : 碳罐排气切断电磁阀 .

1218 : 点火提前切断电磁阀 .

1219 : 自动变速箱喷射节气门电位器 .

1220 : 发动机水温传感器 .

1221 : 燃油温度传感器 .

1222 : 加速度计.

1223 : 喷射空气电磁阀 .

1224 : 吸收器关闭电磁阀 .

1225 : 怠速调节步进电机 .

- 1226 : 发动机怠速调节和怠速开关 .
- 1227 : 燃油箱压力传感器.
- 1228 : 怠速调节电机和怠速开关+霍尔效应传感器.
- 1229 : 可变翼涡轮调节电磁阀 .
- 1230 : 副空气控制 .
- 1231 : 自动变速箱怠速辅助控制盒 .
- 1232 : 怠速辅助电磁阀 .
- 1233 : 化油器熄火电磁阀 .
- 1234 : 涡轮增压器压力调节电磁阀 .
- 1235 : 化油器自然吸气电磁阀.
- 1236 : 减速切断电磁阀 .
- 1237 : 脉冲电磁阀 .
- 1238 : AFP电磁阀 .
- 1239 : 怠速调节电磁阀 .
- 1240 : 进气温度传感器.
- 1241 : 脉冲气泵 .
- 1242 : 脉冲气泵继电器.
- 1243 : 可变分配电磁阀1.
- 1244 : EGR比例电磁阀 .
- 1245 : 高度测量开关 .
- 1246 : EGR功能供电继电器.
- 1247 : EGR电机水温传感器 .
- 1248 : EGR校正电阻.
- 1249 : 充电拉杆电位器 (EGR).
- 1250 : 尾气再循环计算机 (EGR).
- 1251 : EGR真空泵 .

- 1252 : 柴油提前喷射调节器继电器 .
- 1253 : 全部或无电磁阀 (EGR) .
- 1254 : 充电拉杆开关 (EGR).
- 1255 : 泵停止电磁阀 .
- 1256 : 提前电磁阀 (柴油).
- 1257 : 流量-电磁阀 (柴油).
- 1258 : 流量+电磁阀 (柴油).
- 1259 : 流量+ -电磁阀 (柴油).
- 1260 : 喷油器针提升传感器.
- 1261 : 油门踏板位置传感器 .
- 1262 : 电动节气门.
- 1263 : EGR+节气门电磁阀 .
- 1264 : SWIRL电磁阀 .
- 1265 : 化油器再加热温度传感器 .
- 1266 : 化油器再加热继电器 .
- 1267 : 柴油节气门电磁阀 (进气).
- 1268 : 可变分配电磁阀2.
- 1269 : 化油器再加热电阻继电器 .
- 1270 : 化油器再加热电阻或节气门控制盒 .
- 1271 : 熄火器电磁阀.
- 1272 : 熄火器总成.
- 1273 : 机油蒸气吸收再加热电阻.
- 1274 : 机油蒸气吸收再加热电阻.
- 1275 : 化油器.
- 1276 : 燃油加热器 .
- 1277 : 燃油高压泵活塞止动电磁阀3 .

- 1278 : 增压流量传感器 .
- 1279 : 汽油高压调节电磁阀 .
- 1280 : 长AFP电磁阀 .
- 1281 : 短AFP电磁阀.
- 1282 : 柴油添加剂计算机 .
- 1283 : 柴油添加剂泵 .
- 1284 : 柴油添加剂喷油器 .
- 1285 : 进气再加热电磁阀 .
- 1286 : 燃油加热器继电器 .
- 1287 : 燃油加热电阻 .
- 1288 : 燃油再加热温度开关 .
- 1289 : 进气再加热冷却液电磁阀 .
- 1290 : 喷射电位器 .
- 1291 : 冷却液排气电磁阀.
- 1292 : 热燃油过滤器的继电器.
- 1293 : 内置于出水室的冷却液比例电磁阀.
- 1294 : 真空泵.
- 1295 : 涡轮卸压电磁阀.
- 1296 : 可变进气电磁阀.
- 1297 : 电动EGR电磁阀.
- 1298 : 真空度比例电磁阀.
- 1299 : 旁通节气门电磁阀 .
- 1301 : BVA (喷射)信息继电器.
- 1302 : 喷射供电继电器 .
- 1303 : 喷射和点火供电继电器 .
- 1304 : 电喷多功能双继电器 .

1305 : 浓度电位器 .

1306 : BVA继电器短接片 .

1307 : 功率多功能双继电器 .

1308 : 机油压力传感器 .

1309 : 涡轮空气热敏电阻 .

1310 : 空气流量计 .

1311 : 涡轮超压传感器 .

1312 : 进气压力传感器 .

1314 : 高度测量传感器 .

1315 : 喷射电阻 .

1316 : 节气门位置传感器 .

1317 : 柴油泵拉杆位置传感器 .

1318 : 节气门开关 .

1319 : 喷射编码电阻 .

1320 : 发动机喷射计算机 .

1321 : 燃油高压传感器 .

1322 : 燃油高压调节器 .

1323 : 尾气高温传感器 .

1324 : 定量器比例电磁阀 .

1325 : 汽油高压传感器 .

1326 : 喷射计算机供电保险丝 .

1327 : 曲轴位置传感器 (柴油泵).

1328 : 转子位置传感器 (柴油泵).

1329 : 滑板位置传感器 (柴油泵).

1330 : 喷油器.

1331 : 气缸1喷油器 .

- 1332 : 气缸2喷油器 .
- 1333 : 气缸3喷油器 .
- 1334 : 气缸4喷油器 .
- 1335 : 气缸5喷油器 .
- 1336 : 气缸6喷油器 .
- 1337 : 气缸7喷油器 .
- 1338 : 气缸8喷油器 .
- 1339 : 气缸9喷油器 .
- 1340 : 气缸10喷油器 .
- 1341 : 局部过滤差速器压力传感器 .
- 1342 : 发动机多功能计算机 .
- 1343 : 下游尾气高温传感器 .
- 1344 : 上游尾气高温传感器.
- 1345 : 氧传感器加热继电器 .
- 1346 : 空气流量计A.
- 1347 : 空气流量计B.
- 1348 : 氧传感器加热保险丝 .
- 1349 : 材料温度传感器 .
- 1350 : 上游氧传感器 .
- 1351 : 下游氧传感器 .
- 1352 : 下游前氧传感器 .
- 1353 : 上游前氧传感器 .
- 1354 : 下游后氧传感器 .
- 1355 : 上游后氧传感器 .
- 1356 : 制动真空传感器 .
- 1357 : 比例氧传感器 .

- 1358 : 下游催化器排气高温传感器A.
- 1359 : 上游催化器排气高温传感器A.
- 1360 : 密码防起动-软件锁定控制盒 .
- 1361 : 过供气1空气再加热电磁阀 .
- 1362 : 过供气2空气再加热电磁阀 .
- 1363 : 下游催化器排气高温传感器B.
- 1364 : 上游催化器排气高温传感器B.
- 1365 : 加热板继电器.
- 1366 : 加热板.
- 1367 : 电控和本地检查涡轮A.
- 1368 : 电控和本地检查涡轮B.
- 1369 : 燃油容积调节器 .
- 1370 : 电喷单继电器 .
- 1371 : 骡子发动机检查多功能双继电器 .
- 1372 : 进气再加热位置重复传感器.
- 1373 : 过量进气再加热位置重复传感器.
- 1374 : 涡轮位置重复传感器 .
- 1375 : 垂直连杆电磁阀1.
- 1376 : 过量进气压力传感器.
- 1377 : 电动EGR电磁阀1.
- 1378 : 电动EGR电磁阀2.
- 1379 : 垂直连杆电磁阀2.
- 1380 : 受控温度调节器 (S2RE).
- 1381 : 汽油喷嘴电源切断继电器.
- 1382 : 双模式排气管电磁阀.
- 1400 : 上止点传感器.

1401 : 制动助力器压力传感器 .

1405 : 止点传感器.

1500 : 冷却风扇继电器 .

1501 : 冷却风扇保险丝 .

1502 : 左冷却风扇供电继电器 .

1503 : 右冷却风扇供电继电器.

1504 : 左和右冷却风扇串联供电继电器 .

1505 : 风扇启动温度传感器 .

1506 : 冷却风扇双速电阻 .

1507 : 电子控制盒用冷却风扇控制热敏电阻 .

1508 : 低速冷却风扇供电继电器 .

1509 : 高速低速冷却风扇供电.

1510 : 冷却风扇.

1511 : 右冷却风扇 .

1512 : 左冷却风扇.

1513 : 可变速电动风扇总成.

1514 : 中速冷却风扇供电继电器 .

1515 : 左抗干扰过滤器 .

1516 : 右抗干扰过滤器 .

1517 : 冷却风扇引导式节气门 .

1518 : 冷却风扇三速电阻 .

1519 : 冷却风扇双速电阻 2 .

1520 : 发动机后冷却温度传感器 .

1521 : 变速风扇电控盒.

1522 : 双速电动风扇组的电子控制盒.

1525 : 发动机后冷却继电器.

1526 : 发动机后冷却延时器 .

1530 : 发动机后冷却系统短接片 .

1550 : 涡轮冷却水泵.

1551 : 涡轮冷却水泵保险丝.

1555 : 涡轮冷却水泵控制继电器 .

1600 : 变速杆位置开关.

1601 : 点动控制变速杆传感器 .

1602 : 点动控制开关 .

1603 : 自动变速箱控制总成 .

1606 : 驻车位置蜂鸣器供电继电器 .

1607 : 选档+面板照明供电继电器.

1610 : 交换器流量引导电磁阀.

1611 : 离合踏板角度位置传感器.

1612 : 止点诊断开关.

1613 : 自动变速箱发动机转速传感器 .

1615 : 自动变速箱压力传感器 .

1620 : 车速传感器.

1621 : 自动变速箱车速传感器 .

1622 : 自动变速箱输出速度传感器 .

1623 : 液压接收器传感器.

1624 : 经过传感器.

1625 : 车速界面模块.

1626 : 控制杆.

1627 : 离合器动力模块.

1628 : 换档动力模块.

1629 : 选档器动力模块.

1630 : 自动变速箱计算机 .

1631 : 扭矩模糊电磁阀 .

1632 : 踏板位置开关 .

1633 : 选档传感器.

1634 : 离合器传感器.

1635 : BVA电控-液力悬架控制单元 .

1636 : BVA位置传感器 .

1637 : BVA倒档开关.

1638 : BVA变速杆锁止执行器 .

1639 : 脚未踩油门踏板开关 .

1640 : 自动变速箱程序选择器 .

1642 : 变速杆锁止执行器控制继电器 .

1643 : 钥匙锁止执行器控制继电器 .

1644 : 钥匙锁止执行器 .

1645 : BVA电动引导 .

1646 : BVA电磁阀单元 .

1647 : 离合器电磁阀.

1650 : 受控电子变速箱计算机 .

1655 : 受控电子变速箱计算机动力继电器.

1660 : 引导式手动变速箱计算机 .

1661 : 档位选择器.

1662 : 引导式手动变速箱输入速度传感器 .

1663 : 转换执行器 .

1664 : 选择执行器 .

1665 : 离合器执行器 .

1666 : 方向盘上的速度控制 .

1670 : 引导式手动变速箱自动模式开关 .

1700 : 电器管理计算机 .

1701 : 前下方蓄电池温度和电压模块 .

1702 : 前上方蓄电池温度和电压模块.

1703 : 后蓄电池温度和电压模块 .

1704 : 继电器盒 .

1705 : 电器盒 .

1706 : 部门供电过滤器 .

1710 : 复合传动链监视器计算机.

1711 : 电动冷却水泵 (混合驱动链).

1712 : 热交换器水泵 (混合驱动链).

1713 : 加速器电位器 .

1714 : 能量表 .

1715 : 电动冷却水泵继电器 (混合驱动链).

1716 : 空气加热器水泵继电器 (混合驱动链).

1718 : 电动发动机冷却系统鼓风机控制热敏电阻 .

1722 : 蓄电池水冷系统冷却风扇控制热敏电阻 .

1725 : 换流器和电机的电子控制盒.

1727 : 牵引蓄电池的冷却系统水泵.

1728 : 冷却系统水泵电控计算机 .

1729 : 电控车辆号防起动继电器 .

1730 : 密码防起动短接片 .

1732 : 蓄电池再加热继电器.

1733 : 蓄电池再加热电阻.

1740 : 电动牵引发动机 .

1746 : 电动发动机冷却系统.

1747 : 充电插头 .

1748 : 蓄电池充电插头控制盒.

1749 : 加热切断自动-维持继电器.

1800 : 燃气计算机 .

1801 : 绝对压力传感器 .

1802 : 定量器电磁阀 .

1803 : 油箱电磁阀 .

1804 : 蒸发器电磁阀 .

1805 : 继电器控制盒 3.

1806 : 氧传感器继电器.

1807 : 二极管桥.

1808 : 燃气供气单元 .

1809 : 线性执行器.

1810 : 汽油-燃气转换开关 .

1811 : 燃气-汽油延时器继电器 .

1812 : 燃气供应保险丝单元 .

1813 : 诊断指示灯切断继电器 .

1814 : 燃气压力指示器 .

1815 : 燃油/LPG对话双继电器.

1816 : 电压12V/5V适配器安装 .

1817 : LPG油量表 .

1818 : 发动机冷却液热敏电阻(15° ).

1819 : LPG油量表减震控制盒 .

1820 : 燃气分配电机.

1821 : LPG油量表+电磁阀 .

1822 : 配接安装二极管12V/5V.

1823 : 配接安装电阻12V/5V.

1824 : 进气节气门电磁阀 .

1825 : 燃气供气电磁阀 .

1826 : 燃油泵切断继电器 .

1827 : 油箱电磁阀控制继电器 .

1828 : LPG分配器 .

1829 : LPG分配器压力传感器 .

1830 : LPG燃气蒸发器温度传感器 .

1831 : LPG开关继电器 .

1832 : 1汽缸的GPL喷嘴.

1833 : 2汽缸的GPL喷嘴.

1834 : 3汽缸的GPL喷嘴.

1835 : 4汽缸的GPL喷嘴.

1836 : LPG总继电器 .

1837 : 燃油加注继电器 .

1850 : 蒸发器电磁阀控制继电器 .

1851 : 燃气压力管理控制盒 .

1852 : 气缸1燃气喷油器 .

1853 : 气缸2燃气喷油器 .

1854 : 气缸3燃气喷油器 .

1855 : 气缸4燃气喷油器 .

1856 : 汽油喷油器管理控制盒 .

1857 : 燃气蒸发器 .

1858 : 燃气蒸发器上的燃气压力传感器.

1859 : 燃气蒸发器上的水温传感器.

1860 : 绝对低压传感器 .

1861 : 绝对高压传感器 .

1862 : 燃气信息显示屏 .

1900 : 交流-起动机检查计算机 .

1901 : 交流-起动机检查电机 .

1902 : 交流-起动机电动机构 .

1903 : 热交换器水泵.

1904 : 电动冷却系统水泵 .

1905 : 水温电子传感器 .

1906 : 离合踏板踩下开关 .

1907 : 变速箱空档开关 .

1908 : 管路冷却液再加热火花塞 1 .

1909 : 管路冷却液再加热火花塞 2 .

1910 : 管路冷却液再加热火花塞 3 .

1911 : 交流-起动机保险丝电源 .

1912 : 起动停车开关 .

1913 : 高压蓄电池风扇.

1914 : 高压蓄电池温度传感器.

0002 : 信号照明开关.

2000 : 后雾灯开关 .

2001 : 照明-雨刮组合开关 .

2002 : 德国教练车蜂鸣器 .

2003 : 教练车教练控制盒 .

2004 : 德国教练车插头插座.

2005 : 后雾灯继电器 .

2006 : 德国教练车开关.

2007 : 德国教练车脚部照明.

2010 : 左后雾灯 .

2011 : 中央后雾灯 .

2015 : 右后雾灯 .

2016 : 后雾灯控制盒.

2100 : 制动开关.

2101 : 次级制动开关.

2110 : 辅助制动灯 .

2111 : 左辅助制动灯 .

2112 : 右辅助制动灯 .

2120 : 双功能制动开关 .

2200 : 倒车灯开关 .

2202 : 倒档控制开关.

2210 : 左倒车灯 .

2215 : 右倒车灯 .

2300 : 危险信号开关.

2305 : 中央闪光器.

2310 : 转向灯开关 .

2320 : 左前转向灯指示灯 .

2325 : 右前转向灯指示灯 .

2330 : 左后转向灯指示灯 .

2335 : 右后转向灯指示灯.

2340 : 左侧转向灯 .

2345 : 右侧转向灯 .

2400 : 白昼灯小灯线继电器.

2401 : 白昼灯近光灯继电器.

2402 : 白昼短灯继电器接片.

2410 : 近光灯继电器 .

2411 : 渐变信号继电器 .

2415 : 渐变信号电阻.

2500 : 喇叭开关 .

2501 : 方向盘中的喇叭开关.

2505 : 喇叭压缩机继电器.

2510 : 喇叭压缩机 .

2520 : 喇叭.

2521 : 低音喇叭.

2522 : 高音喇叭.

2523 : 行人蜂鸣器.

2525 : 喇叭压缩机保险丝 .

2530 : 警笛控制盒(警车).

2531 : 警笛开关(警车).

2532 : 日/夜警笛开关(警车).

2535 : 警笛扬声器(警车).

2600 : 照明转换开关 .

2601 : 前倾斜传感器.

2602 : 后倾斜传感器.

2605 : 近光灯继电器 .

2606 : 远光灯继电器 .

2610 : 左前照灯 .

2611 : 左转弯前照灯 .

2615 : 右前照灯 .

2616 : 右转弯前照灯.

2620 : 左前位置灯 .

2625 : 右前位置灯 .

2630 : 车身上的左后灯.

2631 : 行李箱门上的右后灯.

2632 : 行李箱车门上的左后灯.

2633 : 右牌照照明 .

2634 : 短接片插头插口.

2635 : 车身上的右后灯.

2636 : 左牌照照明灯.

2637 : 旋转灯插头插座.

2638 : 旋转灯.

2639 : 旋转灯开关.

2640 : 左前位置灯 .

2641 : 右前位置灯.

2642 : 左前位置灯.

2643 : 右后位置灯.

2644 : 左后位置灯.

2645 : 右前位置灯 .

2650 : 左后位置灯 .

2651 : 警车顶篷上的照明灯.

2655 : 右后位置灯 .

2656 : 旋转灯(顶篷后灯).

2657 : 中央旋转灯(顶篷后灯) .

2658 : 旋转灯开关(后顶篷灯).

2659 : 橙色灯开关 .

2660 : 前雾灯开关 .

2662 : 前雾灯禁止继电器 .

2665 : 前雾灯禁止继电器 .

2670 : 左前雾灯 .

2675 : 右前雾灯.

2676 : 副前照灯短接片 .

2680 : 长轴颈前照灯开关 .

2685 : 长轴颈前照灯继电器.

2690 : 左长轴颈前照灯.

2695 : 右长轴颈前照灯.

3000 : 左前车门门槽开关 .

3001 : 右前车门门槽开关.

3002 : 左后车门门槽开关 .

3003 : 右后车门门槽开关 .

3004 : 照明延时器控制盒 .

3005 : 顶灯延时继电器 .

3006 : 顶灯开关 .

3007 : 顶灯照明继电器 .

3010 : 前顶灯.

3011 : 中前面顶灯.

3012 : 左前顶灯 .

3013 : 右前顶灯 .

3015 : 顶篷面板+内置功能.

3019 : 后顶灯开关 .

3020 : 后顶灯.

3021 : 中后面顶灯.

3022 : 左后顶灯 .

3023 : 右后顶灯 .

3024 : 左顶灯 .

3025 : 右顶灯 .

3028 : 行李箱高顶灯.

3029 : 中央顶灯开关 .

3030 : 中央顶灯 .

3031 : 右前阅读灯 .

3032 : 左前阅读灯 .

3033 : 右后阅读灯 .

3034 : 左后阅读灯 .

3035 : 脚舱照明 .

3036 : 右前放脚室照明灯.

3037 : 左前放脚室照明灯.

3038 : 右后放脚室照明灯.

3039 : 左后放脚室照明灯.

3040 : 左前车门下部照明 .

3042 : 左后车门下部照明 .

3045 : 右前车门下部照明 .

3047 : 右后门下照明灯.

3050 : 照明变阻器 .

3051 : 空调照明(取暖控制).

3052 : 副仪表板照明 .

3053 : 点烟器照明.

3054 : 烟灰缸照明.

3055 : 收放机盖板控制照明 .

3056 : 烟灰缸盖板控制照明 .

3057 : 左出风口照明 .

3058 : 右出风口照明.

3059 : 中央出风口照明 .

3060 : 驾驶员化妆镜照明 .

3061 : 乘客化妆镜照明 .

3062 : 后烟灰缸照明 .

3065 : 阅图灯.

3066 : 左前窗占板照明灯.

3067 : 右前窗占板照明灯.

3068 : 左后窗占板照明灯.

3069 : 右后窗占板照明灯.

3070 : 档位选择器照明 .

3071 : 中间落脚照明灯.

3075 : 防盗点火开关照明 .

3080 : 警车遮阳板照明 .

3085 : 中央和乘客顶灯开关(白色照明).

3086 : 中央和乘客顶灯开关(蓝色照明).

3087 : 驻车灯开关 .

3088 : 驻车灯继电器.

3100 : 行李箱开关 .

3104 : 百页窗照明灯.

3105 : 行李箱照明(或后背门).

3106 : 后行李箱左照明 .

3107 : 后行李箱右照明.

3108 : CD 阅读机照明灯开关.

3110 : 杂物箱照明开关 .

3115 : 杂物箱照明 .

3120 : 发动机罩开关 .

3121 : 发动机舱照明 .

3122 : 发动机舱照明开关 .

3125 : 行李箱照明继电器 .

3126 : 行李箱照明延时继电器 .

0004 : 组合仪表.

4000 : 中央组合仪表电子模块 .

4001 : 高视野控制盒.

4002 : 高视野控制盘.

4005 : 发动机水温传感器 .

4010 : 发动机冷却液面开关 .

4012 : 移动控制盒.

4015 : 发动机冷却液液面控制盒 .

4020 : 发动机水温传感器 .

4021 : 发动机温度开关 .

4025 : 发动机水温度传感器-温度开关(指示器).

4026 : 发动机水温指示器.

4030 : 发动机冷却液热敏电阻(指示器).

4035 : 预警温度传感器 .

4040 : 发动机冷却液和空调热敏电阻 .

4050 : 含水传感器(油水分离器).

4060 : 蓄电池充电指示器 .

4100 : 发动机机油温度+液面指示器 .

4101 : 发动机机油温度指示器 .

4102 : 发动机机油液面指示器 .

4103 : 发动机机油温度传感器 .

4104 : 发动机机油压力传感器 .

4105 : 发动机机油压力指示器 .

4106 : 发动机机油压力传感器/开关 .

4110 : 发动机机油压力开关 .

4111 : 发动机机油温度传感器+温度开关 .

4120 : 发动机机油液面传感器 .

4130 : 发动机机油温度传感器 .

4131 : 发动机机油温度和液面传感器 .

4132 : 发动机温度和机油液面传感器.

4200 : 起动机开关 .

4205 : 空滤开关 .

4210 : 转速计 (若为分离式).

4240 : 进气压力传感器 .

4241 : 涡轮压力指示器 .

4300 : 燃油最低液面开关 .

4310 : 燃油液面指示器 .

4311 : 电动燃油泵减震控制盒 .

4315 : 燃油油量表(发射器).

4320 : 油箱油塞存在开关 .

4330 : 燃油流量计(仪表电脑).

4335 : 油耗界面控制盒 .

4340 : 油耗计算机.

4341 : 油耗即时指示器.

4400 : 驻车制动开关 .

4401 : 驻车制动警报灯二极管 .

4402 : 倒档蜂鸣器二极管 .

4405 : 制动真空助力真空-开关检查 .

4410 : 制动液面开关 .

4420 : 车轮防抱死警报指示灯继电器 .

4430 : 左前制动摩擦块磨损开关 .

4431 : 右前制动摩擦块磨损开关 .

4432 : 左后制动摩擦块磨损开关 .

4433 : 右后制动摩擦块磨损开关 .

4440 : 失效灯泡探测控制盒.

4445 : 失效灯泡继电器(指示灯).

4450 : 制动警报灯继电器(奥地利).

4500 : 高度校正液面开关.

4605 : 档位或程序显示屏.

4610 : 变速箱温度机油传感器 .

4630 : 车速指示器 .

4635 : 电子速度表转换器 .

4640 : 速度表 (若为分离式).

4645 : 警报灯和速度表电子控制盒 .

4700 : 左前锁开关 .

4701 : 右前锁开关 .

4702 : 左后锁开关 .

4703 : 右后锁开关 .

4704 : 发动机罩关闭开关(发动机罩开启探测).

4705 : 行李箱锁开关(行李箱开启探测).

4710 : 灯光报警继电器 .

4715 : 车门开启蜂鸣器 .

4716 : 驻车位置遗忘蜂鸣器 .

4720 : 灯光未关蜂鸣器 .

4725 : 灯光未关+钥匙未取下蜂鸣器.

4730 : 驾驶员安全带开关 .

4731 : 乘客安全带开关 .

4732 : 左后安全带开关 .

4733 : 右后安全带开关 .

4734 : 后座中央安全带开关 .

4735 : 安全带蜂鸣器 .

4740 : 超速蜂鸣器 .

4750 : 车轮防抱死蜂鸣器 .

4760 : 钥匙存在于点火开关中(蜂鸣器控制)开关.

4765 : 钥匙存在于点火开关中蜂鸣器继电器.

4790 : 电动发动机未关蜂鸣器.

4800 : 催化器温度传感器 .

4805 : 催化器温度控制盒 .

4900 : 通行卡指示器探测器偏差.

4905 : 点阵.

4990 : 充电切断开启控制开关.

0005 : 雨刮开关 .

5001 : 雨水传感器 .

5002 : 雨水传感器控制继电器 .

5003 : 雨水传感器速度指导继电器 .

5004 : 自动雨刮计算机 .

5005 : 前雨刮继电器 .

5006 : 前/后雨刮继电器 .

5007 : 雨水/亮度传感器 .

5008 : 雨水/光亮度/隧道传感器.

5010 : 前雨刮延时器 .

5015 : 前雨刮电机 .

5016 : 停车驻车控制盒 .

5020 : 洗涤液加热器 .

5021 : 加热器管.

5025 : 左前雨刮电机 .

5030 : 右前雨刮电机 .

5100 : 前风窗洗涤泵 .

5105 : 左加热风窗洗涤器喷嘴 .

5106 : 右加热风窗洗涤器喷嘴.

5110 : 洗涤液液面传感器.

5115 : 前/后风窗洗涤器泵 .

5202 : 后雨刮开关.

5203 : 后风窗洗涤器开关 .

5204 : 后雨刮电机开关 (若为分离式).

5205 : 后雨刮继电器 .

5210 : 后雨刮延时器 .

5211 : 左后雨刮电机 .

5212 : 右后雨刮电机.

5215 : 后雨刮电机.

5300 : 后风窗洗涤器泵 .

5400 : 前照灯清洗延时继电器.

5401 : 前照灯清洗继电器 .

5405 : 前照灯清洗泵.

5406 : 前照灯清洗开关 .

6000 : 左车门左车窗开关 .

6001 : 左车窗前开关.

6002 : 右车窗前开关.

6005 : 右车门右车窗开关.

6010 : 右车门左车窗开关.

6015 : 左车门右车窗开关 .

6016 : 车窗+天窗线路二极管 .

6020 : 前车窗+天窗继电器 .

6021 : 车窗继电器.

6025 : 玻璃升降器 + 天窗再供电继电器.

6029 : 驾驶员车门顺序控制/防夹装置控制盒 .

6030 : 顺序车窗控制盒.

6031 : 乘客顺序控制前车窗电机+控制盒.

6032 : 驾驶员顺序控制前车窗电机+控制盒.

6033 : 防夹装置控制盒 .

6034 : 防夹装置传感器 .

6035 : 驾驶员车门防夹车窗电机 .

6036 : 驾驶员车门车窗开关/后视镜面板 .

6037 : 乘客车门车窗开关/后视镜面板.

6038 : 乘客车门防夹车窗电机.

6040 : 左前车窗电机 .

6041 : 驾驶员车门内部把手传感器 .

6042 : 驾驶员车门外部把手传感器 .

6043 : 乘客车门内部把手传感器 .

6044 : 乘客车门外部把手传感器 .

6045 : 右前车窗电机 .

6051 : 右前车窗电机+控制盒 .

6052 : 左前车窗电机+控制盒.

6060 : 中控车窗开关 .

6100 : 左后车窗后开关.

6101 : 右后车窗顺序控制电机+控制盒 .

6102 : 左后车窗顺序控制电机+控制盒.

6105 : 右后车窗后开关.

6110 : 左后车窗前开关.

6115 : 右后车窗前开关.

6116 : 后车窗开关面板 .

6120 : 后车窗中控开关 .

6121 : 后部功能中控继电器 .

6122 : 后车窗中控和报警切断开关.

6125 : 后车窗继电器 .

6126 : 在+ACC的后车窗继电器.

6130 : 左后车窗电机 .

6131 : 右后车窗电机+控制盒 .

6132 : 左后车窗电机+控制盒 .

6133 : 左后车门防夹车窗电机 .

6134 : 右后车门防夹车窗电机.

6135 : 右后车窗电机 .

6140 : 后玻璃升降器 + 后加热座椅继电器.

6200 : 左前车门开启开关 .

6201 : BSI左车门开着触头二极管/门模块.

6202 : 左前车门锁总成 .

6203 : 前/后车门开关绝缘二极管 .

6204 : BSI右车门开着触头二极管/门模块.

6205 : 右前车门开启开关.

6207 : 右前车门锁总成.

6208 : 左发动机锁横头.

6209 : 右发动机锁横头.

6210 : 左后车门开启开关 .

6212 : 左后车门锁总成 .

6213 : 左前面外部开关传感器.

6214 : 右前面外部开关传感器.

6215 : 右后车门开启开关.

6216 : 行李箱开启开关 .

6217 : 右后车门锁总成.

6218 : 自动关闭右后车门锁总成 .

6219 : 车门中控解锁安全继电器.

6220 : 车门中控开关.

6221 : 右后自动车门中控开关 .

6222 : 行李箱锁总成 .

6223 : 后风窗锁总成 .

6224 : 左尾门锁总成 .

6225 : 右尾门锁总成.

6228 : 车门锁定和电动玻璃升降器控制盒.

6229 : 中控开关和自动中控取消 .

6230 : 中控(遥控)红外接收器 .

6231 : 中控高频接收器.

6232 : 中控高频发射器.

6235 : 中控控制盒.

6236 : 左侧滑门开启末端开关 .

6237 : 行李箱中控解锁开关 .

6238 : 右侧滑门开启末端开关 .

6239 : 侧滑动门模块 .

6240 : 左前车门中控电机 .

6242 : 左前车门超级锁定电机.

6243 : 左侧滑门电机 .

6244 : 左侧滑门左前开关 .

6245 : 右前车门中控电机.

6246 : 左侧滑门左后开关 .

6247 : 右前车门超级锁定电机.

6248 : 右侧滑门电机 .

6249 : 右侧滑门右前开关 .

6250 : 左后车门中控电机 .

6251 : 右侧滑门右后开关 .

6252 : 左后车门超级锁定电机 .

6253 : 左后自动关闭车门中控电机 .

6255 : 右后车门中控电机.

6256 : 后车门中控电机 .

6257 : 右后车门超级锁定电机.

6258 : 右后自动车门中控电机.

6259 : 右后自动关闭车门超级锁定电机 .

6260 : 行李箱中控电机 .

6261 : 尾门中控电机 .

6262 : 行李箱超级锁定电机二极管 .

6263 : 左车门儿童安全电机 .

6264 : 儿童安全继电器 .

6265 : 燃油切断中控电机 .

6266 : 充电切断中控电机.

6267 : 右车门儿童安全电机 .

6268 : 左后车门儿童安全LED .

6269 : 右后车门儿童安全LED.

6270 : 左滑动车门制动传感器 .

6271 : 右滑动车门制动传感器 .

6272 : 左锁开启执行器 .

6273 : 右锁开启执行器 .

6274 : 左内置开关锁.

6275 : 右内置开关锁.

6276 : 行李箱锁执行器 .

6277 : 活动触点开关.

6278 : 左滑动侧车门开关 .

6279 : 右滑动侧车门开关.

6280 : 右滑动侧车门双开关.

6281 : 后风窗开启开关 .

6282 : 行李箱开启开关 .

6283 : 尾门车窗开启开关 .

6284 : 后小窗玻璃锁执行器.

6285 : 后风窗开启开关 .

6286 : 行李箱/后风窗许可继电器.

6287 : 行李箱开启继电器 .

6288 : 后风窗开启继电器.

6289 : 行李箱卡板.

6290 : 行李箱变换控制盒.

6291 : 固定触点开关.

6292 : 行李箱开关.

6300 : 驾驶员座椅前移开关 .

6301 : 座椅+后视镜位置记忆控制盒 .

6302 : 驾驶员座椅调节总成 .

6303 : 乘客座椅调节总成 .

6304 : 乘客座椅位置记忆控制盒.

6305 : 乘客座椅前移开关 .

6306 : 驾驶员座椅底座位置传感器.

6307 : 座椅位置记忆键盘 .

6308 : 传感器存在.

6309 : 乘客座椅底座位置传感器 .

6310 : 驾驶员座椅升高开关.

6311 : 驾驶员座椅前底座开关 .

6312 : 驾驶员座椅后底座开关.

6313 : 驾驶员座椅气囊长度位置传感器.

6314 : 乘客座椅气囊长度位置传感器.

6315 : 乘客座椅升高开关 .

6316 : 驾驶员座椅底座电机.

6317 : 乘客座椅底座电机.

6318 : 驾驶员座椅气囊长度电机.

6319 : 乘客座椅气囊长度电机.

6320 : 驾驶员座椅滑动电机 .

6321 : 驾驶员座椅滑动位置传感器 .

6322 : 驾驶员座椅升高调节电机 .

6323 : 乘客座椅升高调节电机.

6324 : 乘客座椅滑槽位置传感器.

6325 : 乘客座椅滑动电机.

6326 : 驾驶员头靠电机.

6327 : 乘客头靠电机.

6328 : 驾驶员头靠位置传感器.

6329 : 乘客头靠位置传感器.

6330 : 乘客座椅提升器位置传感器.

6331 : 驾驶员座椅升高位置传感器 .

6332 : 驾驶员座椅前底座电机 .

6333 : 驾驶员座椅前底座位置传感器 .

6334 : 驾驶员座椅后底座电机 .

6335 : 驾驶员座椅后底座位置传感器.

6336 : 前面乘客座椅前/后移动开关.

6337 : 乘客座椅前底座电机 .

6338 : 座椅记忆盒.

6339 : 乘客座椅前底座电机.

6340 : 驾驶员座椅靠背开关 .

6341 : 驾驶员座椅靠背位置传感器 .

6342 : 乘客座椅靠背位置传感器 .

6343 : 驾驶员座椅张力级别开关.

6344 : 乘客座椅张力级别开关.

6345 : 乘客座椅靠背开关 .

6346 : 中央扶手开关 .

6347 : 中央扶手电机.

6350 : 驾驶员座椅靠背倾斜电机 .

6355 : 乘客座椅靠背倾斜电机.

6356 : 驾驶员座椅腰部调节电机 .

6357 : 乘客座椅腰部调节电机 .

6358 : 驾驶员座椅水平腰电机.

6359 : 乘客座椅水平腰电机.

6360 : 驾驶员座椅调节继电器 .

6361 : 驾驶员座椅垂直腰电机.

6362 : 乘客座椅垂直腰电机.

6363 : 驾驶员座椅水平腰位置传感器.

6364 : 乘客座椅水平腰位置传感器.

6365 : 乘客座椅调节继电器 .

6366 : 乘客座椅高速滑动电机 .

6367 : 驾驶员座椅高速滑动电机.

6368 : 驾驶员座椅垂直腰位置传感器.

6369 : 乘客座椅垂直腰位置传感器.

6370 : 驾驶员座椅泵+调节电磁阀总成 .

6371 : 乘客座椅靠背充气开关 .

6372 : 驾驶员座椅靠背充气开关.

6373 : 驾驶员座椅前限位最少断流器 .

6374 : 驾驶员座椅靠背锁定位置最少断流器.

6375 : 乘客座椅泵+调节电磁阀总成.

6376 : 乘客座椅前限位最少断流器 .

6377 : 乘客座椅靠背折叠位置最少断流器 .

6378 : 乘客座椅靠背锁定位置最少断流器 .

6379 : 乘客座椅的记忆靠背位置的微型开关.

6380 : 后座椅调节开关 .

6381 : 后座椅调节电机 .

6382 : 右后座椅调节开关 .

6383 : 左后座椅调节开关 .

6384 : 右后座椅调节电机.

6385 : 左后座椅调节电机.

6386 : 右后头枕折叠开关 .

6387 : 左后头枕折叠开关.

6388 : 右后头枕电机.

6389 : 左后头枕电机 .

6390 : 后头枕折叠开关 .

6391 : 右后座椅调节总成 .

6392 : 左后座椅调节总成.

6393 : 驾驶员座椅底座.

6394 : 乘客座椅底座.

6400 : 驾驶员后视镜开关 .

6405 : 乘客后视镜开关 .

6406 : 后视镜开关.

6407 : 折叠后视镜控制盒 .

6410 : 驾驶员后视镜 .

6411 : 左后视镜 .

6415 : 乘客后视镜 .

6416 : 右后视镜 .

6420 : 翻折式后视镜开关 .

6421 : 倒档索引控制盒.

6422 : 倒档索引开关 .

6430 : 电动内后视镜 .

6435 : 防眩目控制盒 .

6440 : 电子变色内后视镜 .

6470 : 方向盘调节开关 .

6471 : 方向盘高度调节电机 .

6472 : 方向盘深度调节电机 .

6473 : 方向盘深度高度调节电机.

6500 : 驾驶员被动安全带开关 .

6505 : 乘客被动安全带开关 .

6510 : 驾驶员被动安全带控制盒 .

6515 : 乘客被动安全带控制盒 .

6520 : 被动安全带延时继电器 .

6525 : 乘客气囊取消LED .

6530 : 驾驶员被动安全带电机 .

6535 : 乘客被动安全带电机 .

6540 : 驾驶员爆燃式安全带控制盒 .

6541 : 乘客爆燃式安全带控制盒 .

6542 : 爆燃式安全带控制盒.

6543 : 定义车辆驾驶员特性的控制盒.

6546 : 定义车辆乘客特性的控制盒.

6547 : 驾驶员座椅位置传感器 .

6548 : 驾驶员膝部气囊模块 .

6549 : 乘客气囊模块 .

6550 : 乘客座椅位置传感器.

6551 : 右气帘模块 .

6552 : 左气帘模块 .

6553 : 气囊短接片电阻 .

6558 : 左后窗拱.

6559 : 右后窗拱.

6560 : 后安全窗拱控制盒.

6561 : 气囊计算机抗干扰扼流圈 .

6562 : 右前侧气囊模块 .

6563 : 左前侧气囊模块 .

6564 : 乘客气囊模块 .

6565 : 驾驶员气囊模块 .

6566 : 右后侧面气囊模块.

6567 : 左后侧面气囊模块.

6568 : 前乘客安全带旋转预紧器.

6569 : 乘客气囊取消开关 .

6570 : 气囊和预紧器控制盒 .

6571 : 右侧气囊控制盒 .

6572 : 左侧气囊控制盒 .

6573 : 左前卫星传感器 .

6574 : 右前卫星传感器 .

6575 : 左前预紧器 .

6576 : 右前预紧器 .

6577 : 左后预紧器 .

6578 : 右后预紧器 .

6579 : 后中央预紧器 .

6580 : 左后卫星传感器 .

6581 : 右后卫星传感器 .

6582 : 左前正面卫星传感器.

6583 : 右前正面卫星传感器.

6590 : 碰撞行人检测控制盒.

6591 : 右前部碰撞行人检测的加速度传感器.

6592 : 左前部碰撞行人检测的加速度传感器.

6593 : 碰撞行人检测的力传感器.

6600 : 前照灯调整器开关 .

6601 : 车辆高度开关 .

6605 : 前照灯调整器控制盒.

6610 : 左前照灯调整器 .

6615 : 右前照灯调整器.

6616 : 前车身高度传感器 .

6617 : 后车身高度传感器 .

6620 : 车辆高度校正控制保险丝 .

6621 : 车辆高度校正电机保险丝 .

6625 : 车辆高位开关 .

6630 : 驻车制动信息继电器 .

6631 : 制动踏板信息继电器 .

6632 : 液力悬架管路液力开关 .

6635 : 车辆高度校正计算机-传感器 .

6636 : 车辆高度校正电机继电器 .

6637 : 车辆高度校正电磁阀继电器 .

6640 : 车辆高度校正电泵电机 .

6645 : 车辆高度校正电磁阀 .

6646 : 车辆高度校正液面开关 .

6700 : 差速器锁止控制开关 .

6701 : 后差速器锁止控制电磁阀 .

6702 : 4X4转换控制电磁阀 .

6703 : 4X4保持控制电磁阀 .

6705 : 差速器锁止保险丝 .

6706 : 4X4转换控制继电器 .

6707 : 4X4转换开关 .

6708 : 减速器转换关闭开关 .

6710 : 前差速器锁止位置开关.

6711 : 4X4转换关闭传感器 .

6712 : 后差速器锁止开启传感器 .

6713 : 型星齿轮转速传感器 (混合驱动链).

6715 : 后差速器锁止位置开关 .

6720 : 差速器锁止计算机 .

6730 : 前差速器锁止电机.

6735 : 后差速器锁止电机 .

6740 : 差速器锁止继电器.

6750 : 引导式差速器计算机.

6755 : 防滑切断开关 .

6760 : 引导式差速器比例电磁阀.

6800 : 天窗开关.

6801 : 天窗滑动行程末端开关 .

6802 : 天窗翻转行程末端开关 .

6803 : 天窗滑动控制继电器 .

6804 : 天窗翻转控制继电器 .

6805 : 天窗继电器 .

6806 : 天窗零点开关 .

6807 : 天窗总成中的天窗继电器.

6808 : 天窗中间位置开关 .

6809 : 车窗玻璃执行器电源继电器.

6810 : 天窗电机.

6811 : 天窗点动电机 .

6812 : 2列点动天窗电机.

6813 : 3列点动天窗电机.

6814 : 左后风窗开关 .

6815 : 右后风窗开关.

6816 : 磁带开启开关 .

6817 : 2和3列前开窗开启开关 .

6818 : 2列天窗开关.

6819 : 3列天窗开关.

6820 : 天窗总成 .

6821 : 防夹装置传感器 .

6822 : 左车窗玻璃执行器.

6823 : 右车窗玻璃执行器.

6824 : 后风窗开启开关 .

6825 : 天窗红外发射器 .

6826 : 天窗红外接收器 .

6827 : 左磁带执行器 .

6828 : 右磁带执行器.

6829 : 磁带执行器电源继电器.

6830 : 天窗控制盒 .

6831 : 左窗拱开关.

6832 : 右窗拱开关.

6833 : 左磁带开关.

6834 : 右磁带开关.

6835 : 天窗检查单元 .

6840 : 左电动车身后侧板开关 .

6841 : 车身后侧板继电器 .

6842 : 左电动车身后侧板恢复开关.

6845 : 右电动车身后侧板开关.

6847 : 右电动车身后侧板恢复开关.

6850 : 左电动车身后侧板电机 .

6855 : 右电动车身后侧板电机.

6858 : 可折叠车顶的左边卡板机构开关.

6859 : 可折叠车顶的右边卡板机构开关.

6860 : 电动车顶篷控制盒 .

6861 : 电动车顶篷开关 .

6862 : 电动车顶篷电泵电机 .

6863 : 后部分开启电磁阀 .

6864 : 后部分关闭电磁阀 .

6865 : 电动车顶篷关闭电磁阀 .

6866 : 电动车顶篷开启电磁阀 .

6867 : 顶盖开启电磁阀 .

6868 : 顶盖关闭电磁阀 .

6870 : 电动车顶篷电泵电机继电器.

6871 : 后部分千斤顶开关 .

6872 : 电动车顶篷千斤顶开关 .

6873 : 顶盖千斤顶开关 .

6875 : 电动车顶篷蜂鸣器 .

6876 : 电动车顶篷蜂鸣器二极管.

6877 : 行李箱开启二极管 .

6878 : 顶篷左关闭开关 .

6879 : 顶篷右关闭开关.

6880 : 天窗开关 .

6881 : 行李箱开关 .

6882 : 可伸缩天窗活动门电机.

6883 : 顶篷左锁定开关 .

6884 : 顶篷右锁定开关.

6885 : 液力悬架泵单元 .

6886 : 窗帘接头.

6887 : 右锁定不良开关 .

6888 : 左锁定不良开关.

6889 : 顶篷开关关闭.

6890 : 开关开启不良 .

6891 : 列面板开关.

6892 : 输出面板开关 .

6893 : 折叠顶篷计算机 .

6894 : 天窗输出/列面板开关 .

6895 : 可折叠车顶和玻璃升降器的中央控制开关底座.

6896 : 折叠顶篷总成 .

6897 : 左锁定行李箱开关 .

6898 : 右锁定行李箱开关.

6899 : 行李箱开启开关 .

6900 : 行李舱帘开关 .

6901 : 窗帘开关.

6910 : 活动挡板.

7000 : 左前车轮防抱死传感器 .

7001 : 助力转向液力开关.

7005 : 右前车轮防抱死传感器.

7010 : 左后车轮防抱死传感器 .

7013 : 变速杆死点开关.

7014 : 后车轮防抱死航向指示仪传感器 .

7015 : 右后车轮防抱死传感器 .

7016 : 车轮防抱死加速度传感器 .

7017 : 车轮防抱死计算机保险丝 .

7018 : 车轮防抱死计算机继电器 .

7019 : 怠速辅助模拟电阻 .

7020 : 车轮防抱死计算机 .

7025 : 防抱死液力悬架组 (GPF).

7026 : 制动助力电泵 .

7027 : 车轮防抱死电磁阀保险丝 .

7028 : 车轮防抱死短接片 .

7029 : 车轮防抱死液压泵保险丝 .

7030 : 电泵组 .

7031 : 电泵组继电器 .

7040 : 副调节组 .

7041 : 副调节组电子面板.

7045 : 离合器踏板信息开关 .

7046 : 离合器位置电位器 .

7048 : 引导式制动助力器 .

7049 : 引导式制动助力器计算机 .

7050 : 防滑计算机 .

7055 : 防滑液力悬架组 .

7060 : 防滑节气门执行器 .

7065 : 防滑节气门电位器 .

7070 : 制动液力悬架电控单元 .

7071 : 制动踏板行程传感器 .

7075 : 防滑切断开关 .

7076 : 防滑切断开关指示灯继电器 .

7077 : 最高点切断开关.

7078 : 最高点蜂鸣器.

7080 : 制动液液面信息二极管 .

7090 : 制动助力真空泵 .

7091 : 制动助力开关 .

7095 : 电动驻车制动组 .

7100 : 助力转向伺服调节器.

7105 : 可变助力转向计算机 .

7110 : 助力转向伺服 .

7111 : 可变助力转向比例电磁阀 .

7112 : 助力转向压力传感器 .

7113 : 助力转向限位传感器 .

7114 : 可变助力转向阀.

7115 : 助力转向控制继电器.

7120 : 助力转向电泵电机 .

7121 : 助力转向电泵二极管 .

7122 : 助力转向电泵组 .

7125 : 助力转向功率继电器 .

7126 : 电动助力转向计算机 .

7127 : 电动助力转向方向盘角度传感器 .

7128 : 电动助力转向扭矩传感器 .

7129 : 电动助力转向电机 .

7130 : 多路连接方向盘角度传感器 .

7200 : 仪表电脑-调节器信息继电器 .

7201 : 彩色显示屏检查控制盒 .

7202 : 彩色屏幕红外接收器 .

7205 : 仪表电脑隐藏开关 .

7210 : 仪表电脑.

7215 : 多功能屏幕.

7216 : 多功能屏幕键盘.

7220 : 时钟.

7222 : 外部温度传感器 .

7225 : 时钟+外部温度显示屏 .

7226 : 外部温度显示屏 .

7300 : 速度调节器开关 .

7302 : LIDAR 传感器.

7305 : 速度调节器开关 .

7306 : 速度调节器(离合器)安全开关 .

7307 : 速度调节器安全继电器 .

7308 : 速度调节器(制动)安全开关 .

7309 : 速度调节器/发动机电控单元线路短接片 .

7310 : 速度调节器计算机 .

7311 : 速度调节器保险丝 .

7312 : 速度调节器切断开关指示灯线路二极管 .

7315 : 真空泵总成 .

7320 : 速度调节器安全电磁阀 .

7325 : 车速调节开关.

7400 : 外部温度显示 .

7500 : 泊车辅助计算机 .

7501 : 激光测距仪.

7502 : 激光测距仪开关.

7503 : 泊车辅助前扬声器 .

7504 : 泊车辅助后扬声器 .

7505 : 泊车辅助取消开关 .

7506 : 左前外部接近传感器.

7507 : 左前内部接近传感器.

7508 : 右前外部接近传感器.

7509 : 右前内部接近传感器.

7510 : 左后外部接近传感器.

7511 : 左后内部接近传感器.

7512 : 右后外部接近传感器.

7513 : 右后内部接近传感器.

7514 : 泊车辅助蜂鸣器 .

7515 : 泊车辅助切断开关 .

7516 : 左边附近可用空间测量传感器.

7517 : 右边附近可用空间测量传感器.

7520 : 辅助驻车摄像机.

7525 : 辅助超车摄像机.

7526 : 超车时有车存在的指示灯.

7530 : 辅助超车管理控制盒.

7550 : 横向轨迹跟踪计算机.

7551 : 嵯峨旒 8 俚淖蟠 衅?.

7552 : 嗟蚬旒 8 俚淖蟠 衅?.

7553 : 嗟蚬旒 8 俚淖蟠 衅?.

7554 : 嗟蚬旒 8 俚淖蟠 衅?.

7555 : 嗟蚬旒 8 俚淖蟠 衅?.

7556 : 嗟蚬旒 8 俚淖蟠 衅?.

7559 : 横向轨迹跟踪的左震动器.

7561 : 横向轨迹跟踪的右传感器1.

7562 : 横向轨迹跟踪的右传感器2.

7563 : 横向轨迹跟踪的右传感器3.

7564 : 横向轨迹跟踪的右传感器4.

7565 : 横向轨迹跟踪的右传感器5.

7566 : 横向轨迹跟踪的右传感器6.

7569 : 横向轨迹跟踪的右震动器.

7600 : 亏气探测器计算机 .

7601 : 亏气探测高频接收器 .

7602 : 车轮发射器模块 .

7605 : 亏气探测重初始化开关 .

7606 : 左前轮充气不足检测的低频天线.

7607 : 右前轮充气不足检测的低频天线.

7608 : 左后轮充气不足检测的低频天线.

7609 : 右后轮充气不足检测的低频天线.

7610 : 前轮充气不足检测的低频天线.

7611 : 后轮充气不足检测的低频天线.

7700 : 方向盘角度传感器 .

7702 : 前车身高度传感器 .

7703 : 后车身高度传感器 .

7704 : 车身高度电位器 .

7705 : 座舱高度传感器 .

7706 : 制动开关 .

7707 : 油门踏板位置传感器 .

7708 : 前轮轮轴间隙传感器.

7709 : 后轮轮轴间隙传感器.

7710 : 悬架开关 .

7711 : 右前轮轮轴间隙传感器.

7712 : 左前轮轮轴间隙传感器 .

7713 : 右后轮轮轴间隙传感器 .

7714 : 左后轮轮轴间隙传感器.

7715 : 悬架计算机 .

7716 : 悬架电磁阀(单个或前部).

7717 : 后悬架电磁阀 .

7718 : 侧倾自动调整电动阀.

7719 : 主动防倾电动液力悬架单元 .

7720 : 左前减震器执行器 .

7721 : 左前减震器抗干扰扼流圈.

7722 : 主动防倾斜计算机 .

7723 : 主动防倾加速度计 .

7724 : 可变减震加速度计.

7725 : 右前减震器执行器.

7726 : 右前减震器抗干扰扼流圈 .

7727 : 后主动防倾加速度计 .

7728 : 左前主动防倾加速度计 .

7729 : 右前主动防倾加速度计 .

7730 : 左后减震器执行器 .

7731 : 左后减震器抗干扰扼流圈 .

7732 : 前主动防倾加速度计 .

7733 : 左后主动防倾加速度计 .

7734 : 右后主动防倾加速度计 .

7735 : 右后减震器执行器 .

7736 : 右后减震器抗干扰扼流圈 .

7739 : 中央电动单元电机.

7740 : 悬架电动液力悬架单元 .

7741 : 右前液力悬架块电磁阀单元 .

7742 : 左前液力悬架块电磁阀单元 .

7743 : 右后液力悬架块电磁阀单元 .

7744 : 左后液力悬架块电磁阀单元 .

7745 : 车辆高度选择器 .

7746 : 可控后桥垫块电动阀.

7747 : 前悬架电磁阀 .

7748 : 后悬架电磁阀 .

7749 : 行李箱高度选择器 .

7750 : 悬架控制面板 .

7751 : 左前车身高度传感器 .

7752 : 右前车身高度传感器 .

7753 : 左后车身高度传感器 .

7754 : 右后车身高度传感器 .

7755 : 前悬架压力传感器 .

7756 : 后悬架压力传感器.

7760 : CAN 平台.

7770 : 液力悬架液面和/或液压力蜂鸣器.

7800 : 稳定性检查计算机 .

7801 : 稳定性检查切断开关 .

7802 : 稳定性检查继电器 .

7803 : 稳定性检查方向盘角度传感器 .

7804 : 稳定性检查加速度计航向指示仪 .

7805 : 稳定性检查预加压泵 .

7806 : 稳定性检查液力悬架组 .

7807 : 制动管路压力传感器1 .

7808 : 制动管路压力传感器2 .

7809 : 稳定性检查平台.

7810 : 左前面稳定性检测传感器.

7815 : 右前面稳定性检测传感器.

7820 : 左后面稳定性检测传感器.

7825 : 右后面稳定性检测传感器.

8000 : 空调开关 .

8001 : 空调压缩机继电器短接片 .

8004 : 空调切断控制盒 .

8005 : 空调压缩机继电器 .

8006 : 蒸发器温度传感器 (若为分离式).

8007 : 压力开关.

8008 : 发动机冷却液和空调热敏电阻 .

8009 : 制冷剂压力传感器 .

8010 : 水温控制盒.

8012 : 空调切断开关 .

8013 : 副空调电磁阀 .

8014 : 怠速稳定性电磁阀 .

8015 : 由水温控制盒控制的压缩机切断继电器.

8016 : 由喷射计算机控制的压缩机切断继电器.

8018 : 脉冲器高速控制继电器.

8019 : 脉冲器低速控制继电器.

8020 : 空调压缩机.

8022 : 空调用发动机水温传感器 .

8025 : 空调面板 (若为分离式).

8026 : 副空调面板 .

8030 : 座舱空气温度传感器 .

8031 : 水温传感器.

8032 : 外部空气温度传感器.

8033 : 光敏电阻.

8034 : 脚部空气温度传感器.

8035 : 座舱温度电控温度开关 (若为分离式).

8036 : 温度显示控制 (若为分离式).

8037 : 出风口空气温度传感器.

8038 : 亮度传感器.

8039 : 前面座椅空气脉冲发送器.

8040 : 鼓风机速度控制 (若为分离式).

8041 : 中后面空气脉冲发送器.

8042 : 后面空气脉冲发送器.

8043 : 右鼓风机控制模块 .

8044 : 左鼓风机控制模块 .

8045 : 鼓风机控制模块 (若为分离式).

8046 : 鼓风机调速电阻(若为分离式).

8047 : 鼓风机速度开关 (若为分离式).

8048 : 鼓风机继电器 .

8049 : 副空调鼓风机电阻 .

8050 : 鼓风机电机 (若为分离式).

8051 : 右鼓风机电机 .

8052 : 左鼓风机电机 .

8053 : 左副鼓风机速度开关 .

8054 : 右副鼓风机速度开关.

8055 : 电阻组的1er控制继电器 .

8056 : 电阻组的2nd控制继电器 .

8057 : 电阻组的3rd控制继电器 .

8058 : R2和R3控制继电器 .

8059 : 副空调鼓风机电机.

8060 : 空调取暖组 .

8061 : 空调取暖组继电器 .

8062 : 空调取暖组短接片 .

8063 : 右混风门减速电机 .

8064 : 左混风门减速电机 .

8065 : 混风门减速电机 .

8066 : 后部空调取暖器.

8067 : 进气门控制.

8068 : 左进气阀电动减速器.

8069 : 右进气阀电动减速器.

8070 : 进气阀电动减速器.

8071 : 配风门减速电机 .

8072 : 出风口阀门电动减速器 .

8073 : 脚部/除雾阀门电动减速器 .

8074 : 削波器阀.

8075 : 右配风门减速电机 .

8076 : 左配风门减速电机 .

8077 : 后鼓风机速度开关 .

8078 : 后鼓风机电机 .

8079 : 进气量传感器.

8080 : 空调计算机 .

8085 : 功率鼓风机电机 .

8086 : 左副鼓风机组 .

8087 : 右副鼓风机组.

8088 : 副取暖器控制面板 .

8089 : 副取暖器电磁阀保险丝 .

8090 : 压缩机防护二极管 .

8091 : 副取暖器控制继电器 .

8092 : 副取暖器开关 .

8093 : 副取暖器燃油泵 .

8094 : 副取暖器保险丝 .

8095 : 副取暖器控制保险丝面板 .

8096 : 副取暖器启动信息二极管.

8097 : 燃油加热控制切断开关 .

8098 : 副取暖器.

8099 : 副取暖器喷火器 .

8100 : 前点烟器 .

8105 : 后点烟器 .

8110 : 加热后风窗开关.

8112 : 后风窗水汽传感器 .

8115 : 加热后风窗继电器.

8116 : 加热后风窗延时继电器.

8118 : 左加热后风窗 .

8119 : 右加热后风窗 .

8120 : 加热后风窗.

8121 : 后风窗除水汽电机 .

8140 : 加热前风窗 .

8141 : 加热前风窗开关 .

8145 : 加热前风窗继电器 .

8146 : 加热前风窗延时器控制盒 .

8200 : 密码防起动键盘 .

8201 : 密码防起动LED .

8203 : 喷射计算机供电继电器线路二极管 .

8205 : 诊断指示灯线路二极管 .

8206 : 密码防起动车门线路二极管 .

8207 : 柴油泵用的密码防起动继电器 .

8208 : 密码防起动/应答器电子控制盒 .

8209 : 应答器线圈 .

8210 : 应答器继电器短接片.

8220 : 模拟模块应答器 .

8221 : 应答器检查模块.

8235 : 发动机起动转换开关.

8240 : 免提起动电子控制盒 .

8241 : 座舱1内部天线 .

8242 : 座舱2内部天线 .

8243 : 行李箱内部天线 .

8244 : 救援天线.

8245 : 左前外部天线 .

8246 : 右前外部天线.

8247 : 左后外部天线.

8248 : 右后外部天线.

8249 : 行李箱上的外置天线.

8300 : 驾驶员加热座椅开关 .

8301 : 加热座椅调节控制盒 .

8302 : 驾驶员加热座椅变阻器 .

8303 : 乘客加热座椅变阻器 .

8305 : 乘客加热座椅开关.

8306 : 左后加热座椅开关 .

8307 : 右后加热座椅开关 .

8308 : 加热座椅继电器 .

8310 : 驾驶员加热座椅 .

8311 : 加热座椅温度调节器 .

8312 : 驾驶员加热座椅继电器 .

8313 : 乘客加热座椅继电器 .

8315 : 乘客加热座椅.

8316 : 加热垫调节控制盒.

8317 : 加热靠背调节控制盒.

8320 : 后加热座椅 .

8321 : 驾驶员加热座椅延时器继电器 .

8322 : 乘客加热座椅延时器继电器 .

8323 : 左后加热座椅延时器继电器 .

8324 : 右后加热座椅延时器继电器.

8325 : 左后加热座椅 .

8326 : 右后加热座椅 .

8327 : 驾驶员座椅座垫加热布 .

8328 : 驾驶员座椅靠背加热布 .

8329 : 乘客座椅座垫加热布.

8330 : 乘客座椅靠背加热布.

8331 : 驾驶员加热座椅调节控制盒.

8332 : 乘客加热座椅调节控制盒 .

8333 : 驾驶员加热座椅传感器 .

8334 : 乘客加热座椅传感器 .

8340 : 驾驶员加热座椅调节总成 .

8345 : 乘客加热座椅调节总成.

8401 : 阻抗适配器.

8402 : 天线电缆 .

8403 : 天线过滤器 .

8404 : 天线.

8405 : 电动天线 .

8406 : 电动天线放大器 .

8407 : 倍增器.

8408 : 收放机放大器 .

8409 : 加热后风窗天线总成 .

8410 : 收放机.

8411 : 左前/右前收放机平衡 .

8412 : 前/后收放机平衡 .

8413 : 收放机控制 .

8414 : 语音导航线变压器 .

8415 : CD换碟机 .

8416 : CD界面 .

8417 : 收放机接收发射器风扇 .

8420 : 驾驶员前车门扬声器 .

8421 : 前扬声器 .

8422 : 左前扬声器 .

8423 : 右前扬声器 .

8425 : 乘客前车门扬声器 .

8430 : 左后扬声器 .

8431 : 左后中央扬声器.

8435 : 右后扬声器 .

8436 : 左后中央扬声器.

8440 : 左前高音扬声器 .

8442 : 左前中音扬声器 .

8443 : 左前低音扬声器 .

8444 : 左前超重低音扬声器 .

8445 : 右前高音扬声器 .

8447 : 右前中音扬声器 .

8448 : 右前低音扬声器 .

8449 : 右前超重低音扬声器 .

8450 : 左后高音扬声器 .

8452 : 左后中音扬声器 .

8453 : 左后低音扬声器 .

8455 : 右后高音扬声器 .

8457 : 右后中音扬声器 .

8458 : 右后低音扬声器 .

8460 : 左后耳机插头.

8465 : 右后耳机插头 .

8470 : 前警车收放机供电 .

8471 : 后警车收放机供电 1 .

8472 : 后警车收放机供电 2 .

8475 : 电话收放机组合仪表 .

8476 : 电话收放机电控盒 A.

8477 : 电话收放机电控盒 B.

8478 : AUTO PC麦克风.

8479 : AUTO PC开关.

8480 : 无线通讯发射接收器 .

8481 : 电话收放机扬声器 .

8482 : 电话收放机麦克风 .

8483 : 电话收放机忘关蜂鸣器 .

8484 : 电话收放机天线 .

8485 : 电话收放机键盘.

8486 : 外部AV输入单元.

8487 : 多媒体总成 .

8488 : AUTO PC彩色显示屏 .

8489 : AUTO PC附件单元 .

8490 : AUTO PC中央单元.

8491 : 天线转换盒.

8492 : 免提用具包.

8500 : 导航计算机 .

8501 : GPS天线 .

8502 : 导航扬声器 .

8503 : 控制键盘 .

8504 : 交通信息控制盒.

8505 : 交通信息开关 .

8506 : 右导航音频线变压器.

8507 : 左导航音频线变压器.

8508 : 导航开关 .

8509 : 交通状态信息指示灯 .

8510 : 导航仪总成 (日本).

8511 : 制动器信息二极管 (日本).

8520 : 允许速度控制盒.

8521 : 对话盒.

8522 : 允许速度停止开关.

8523 : 数据的采集, 搜集和传输系统.

8600 : 防盗报警控制盒 .

8601 : 防盗报警器的钥匙开关 .

8602 : 防盗报警器容积控制盒 .

8603 : 防盗报警开关 .

8604 : 容积传感器 .

8605 : 防盗报警警笛 .

8606 : 防盗报警LED .

8607 : 超声发射器 .

8608 : 超声接收器 .

8609 : 防盗报警器超声发射器 + LED .

8610 : 防盗报警器行李箱开关 .

8611 : 防盗报警器发动机罩开关.

8612 : 防盗报警器右后自动门开关.

8613 : 防盗报警左后车门开关 .

8614 : 防盗报警右后车门开关 .

8615 : 报警用近光灯供电继电器 .

8616 : 防盗报警继电器 .

8617 : 防盗报警继电器.

8618 : 微启开关.

8630 : 中央防护.

8700 : 电动窗帘电机.

8701 : 前电动窗帘开关 .

8702 : 后电动窗帘开关.

9000 : 中央单元.

9005 : 左前灯模块 .

9010 : 冷却风扇模块 .

9015 : 右前灯模块 .

9020 : 雨刮/风窗洗涤器模块 .

9025 : 传感器接收模块 .

9030 : 左前车门模块 .

9031 : 座椅模块 .

9035 : 组合仪表模块 .

9040 : 显示屏模块.

9045 : 座舱模块 .

9050 : 右前车门模块 .

9055 : 信号转换模块.

9056 : 自动照明模块 .

9060 : 雨刮转换模块 .

9065 : 副仪表板模块 .

9070 : 牵引模块.

9075 : 左后灯模块 .

9080 : 尾门模块 .

9085 : 右后灯模块 .

