

RSE - plus 的结构

1 - 前部信息显示
和操作单元控
制器的显示单
元 -J685- 在仪
表板中部

2 - 前部信息显示
和操作单元控
制器 -J523- 在
手套箱后面

3 - 电视调谐器 -
R78- 在行李箱
右侧侧饰板后

4 - 多媒体系统控
制器 -J650- 在
行李箱内左侧
底板下面

5 - 多媒体系统显
示单元 2 -Y23-
在前右座椅头
枕里

6 - 多媒体系统的
右侧耳机 -
R124-/视频和
音频附加接线
单元 -R176-
在后部中控台
右侧

7 - 多媒体系统的
左侧耳机 -
R123-/视频和
音频附加接线
单元 -R176-
在后部中控台
左侧

8 - 多媒体系统显
示单元 1 -Y22-
在前左座椅头
枕里

9 - 多芯插头连接 (T4ah, 黑色), 连接行李箱内左侧底板下面的汽车导线束

10 - 后部 DVD 转换盒 -R162- 在行李箱内左侧底板下

11 - MOST 总线

12 - 自 电视调谐器 -R78- 至 前部信息显示和操作单元控制器 -J523- 的 FBAS 导线

