



ID-1

字母索引





| A | | | |
|-------------------------------|--------|--|--------------------------------|
| ABS 警告灯保持亮起 | | | 安装 |
| [车辆稳定性控制] | BC-223 | | [超声波传感器] |
| ABS 警告灯保持亮起 | | | PM-57 |
| [防抱死制动系统] | BC-74 | | 安装 |
| ABS 警告灯不亮起 | | | [车顶衬里] |
| [车辆稳定性控制] | BC-227 | | IR-46 |
| ABS 警告灯不亮起 | | | 安装 |
| [防抱死制动系统] | BC-78 | | [车顶流水槽侧装饰嵌条] |
| ABS 马达继电器 (带 VSC) | BC-289 | | ET-42 |
| AFS ECU | LI-233 | | 安装 |
| AFS ECU 电源电路 | | | [车门槛板嵌条] |
| [照明系统] | LI-129 | | ET-52 |
| AFS OFF 开关 | LI-210 | | 安装 |
| AFS OFF 开关电路 | | | [车门控制发射器 |
| [照明系统] | LI-131 | | (不带智能进入和起动系统)] |
| 安全喇叭电路 | | | DL-205 |
| [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-48 | | 安装 |
| 安全喇叭电路 | | | [车门控制发射器 (带智能进入和起动系统)] |
| [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-21 | | DL-200 |
| 安全喇叭总成 | TD-66 | | 安装 |
| 安全指示灯电路 | | | [车门控制开关] |
| [发动机停机系统 | | | DL-208 |
| (不带智能进入和起动系统)] | EI-84 | | 安装 |
| 安全指示灯电路 | | | [车内后视镜] |
| [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-56 | | MI-5 |
| 安全指示灯电路 | | | 安装 |
| [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-24 | | [车室温度传感器] |
| 安装 | | | AC-188 |
| [1 号后悬架臂] | SP-52 | | 安装 |
| 安装 | | | [车外后视镜] |
| [1 号前下悬架臂] | SP-22 | | MI-9 |
| 安装 | | | 安装 |
| [2 号后悬架臂] | SP-62 | | [乘员检测传感器 (用于电动座椅)] |
| 安装 | | | SB-16 |
| [AFS ECU] | LI-233 | | 安装 |
| 安装 | | | [乘员检测传感器 (用于手动座椅)] |
| [AFS OFF 开关] | LI-211 | | SB-6 |
| 安装 | | | 安装 |
| [安全喇叭总成] | TD-67 | | [传动皮带] |
| 安装 | | | EM-6 |
| [安装前座椅总成 (用于电动座椅)] | SE-51 | | 安装 |
| 安装 | | | [传动皮带] |
| [爆震传感器] | ES-272 | | EM-6 |
| 安装 | | | 安装 |
| [爆震传感器] | ES-302 | | [窗帘式头部空气囊总成] |
| 安装 | | | RS-235 |
| [变矩器离合器和驱动板] | AX-167 | | 安装 |
| 安装 | | | [大灯变光器开关] |
| [变矩器离合器和驱动板] | AX-185 | | LI-204 |
| 安装 | | | 安装 |
| [变速器导线] | AX-105 | | [大灯清洁器控制继电器] |
| 安装 | | | WW-38 |
| [变速器导线] | AX-123 | | 安装 |
| 安装 | | | [大灯清洁器执行器] |
| [变速器控制电缆总成] | AX-118 | | WW-34 |
| 安装 | | | 安装 |
| [变速器控制电缆总成] | AX-136 | | [大灯水平 ECU] |
| 安装 | | | LI-234 |
| [侧面空气囊传感器] | RS-263 | | 安装 |
| 安装 | | | [大灯水平开关] |
| [侧转向信号灯总成] | LI-163 | | LI-209 |
| 安装 | | | 安装 |
| [差速器箱] | AX-300 | | [大灯总成] |
| 安装 | | | LI-157 |
| [差速器油封] | AX-124 | | 安装 |
| 安装 | | | [导航接收器] |
| [差速器油封] | AX-142 | | NS-152 |
| | | | 安装 |
| | | | [导航天线芯线] |
| | | | NS-162 |
| | | | 安装 |
| | | | [等离子发生器] |
| | | | AC-229 |
| | | | 安装 |
| | | | [低音喇叭] |
| | | | H0-5 |
| | | | 安装 |
| | | | [点火开关 (带智能进入和起动系统)] |
| | | | ST-157 |
| | | | 安装 |
| | | | [点火开关钥匙筒灯] |
| | | | LI-197 |
| | | | 安装 |
| | | | [点火线圈] |
| | | | IG-8 |
| | | | 安装 |
| | | | [点火线圈] |
| | | | IG-10 |
| | | | 安装 |
| | | | [点烟器] |
| | | | OT-15 |
| | | | 安装 |
| | | | [电动窗开关] |
| | | | WS-47 |
| | | | 安装 |
| | | | [电动窗调节器马达] |
| | | | WS-53 |
| | | | 安装 |
| | | | [电动窗主开关] |
| | | | WS-42 |
| | | | 安装 |
| | | | [电动座椅开关 (前乘客座椅)] |
| | | | SE-74 |



字母索引

ID-3

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|--------|
| 安装 | | 安装 | |
| [电动座椅开关 (前座椅)] | SE-71 | [后保险杠] | ET-24 |
| 安装 | | 安装 | |
| [电源插座] | OT-17 | [后侧扬声器] | AV-58 |
| 安装 | | 安装 | |
| [ECM] | ES-279 | [后车窗玻璃] | WS-79 |
| 安装 | | 安装 | |
| [ECM] | ES-309 | [后车厢灯总成] | LI-192 |
| 安装 | | 安装 | |
| [儿童保护座椅挂钩支架] | SB-76 | [后减震器] | SP-38 |
| 安装 | | 安装 | |
| [儿童保护座椅系带挂钩] | SB-73 | [后空气囊传感器] | RS-267 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发电机] | CH-17 | [后门窗架嵌条] | ET-64 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发电机] | CH-17 | [后门带嵌条] | ET-40 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机盖控灯开关] | TD-64 | [后门控灯开关] | LI-215 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机盖锁控制拉索总成] | ED-8 | [后门控灯开关] | LI-217 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机盖支撑杆] | ED-4 | [后门锁] | DL-227 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机后油封] | EM-80 | [后门遮蔽带] | ET-84 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机后油封] | EM-80 | [后桥轮毂和轴承] | AH-16 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机冷却液温度传感器] | ES-261 | [后桥托架] | AH-19 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机冷却液温度传感器] | ES-291 | [后稳定杆] | SP-67 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机前油封] | EM-77 | [后遮阳帘总成] | IR-20 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机前油封] | EM-77 | [后支撑杆] | SP-44 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机总成] | EM-102 | [后制动器] | BR-57 |
| 安装 | | 安装 | |
| [发动机总成] | EM-102 | [后制动器制动软管] | BR-59 |
| 安装 | | 安装 | |
| [阀体总成] | AX-110 | [后组合灯总成] | LI-177 |
| 安装 | | 安装 | |
| [阀体总成] | AX-127 | [后座椅内侧安全带总成] | SB-60 |
| 安装 | | 安装 | |
| [方向盘衬垫] | RS-186 | [后座椅外侧安全带总成] | SB-67 |
| 安装 | | 安装 | |
| [方向盘衬垫开关] | ME-74 | [后座椅总成] | SE-65 |
| 安装 | | 安装 | |
| [方向盘衬垫开关] | AV-103 | [滑动天窗座] | RF-49 |
| 安装 | | 安装 | |
| [防滑控制传感器] | BC-281 | [话筒] | AV-105 |
| 安装 | | 安装 | |
| [防滑控制蜂鸣器 (带 VSC)] | BC-288 | [环境温度传感器] | AC-191 |
| 安装 | | 安装 | |
| [放大器天线] | AV-99 | [换挡电磁阀] | AX-290 |
| 安装 | | 安装 | |
| [风挡玻璃] | WS-61 | [换挡杆档域] | AX-156 |
| 安装 | | 安装 | |
| [高度控制传感器] | LI-232 | [换挡杆档域] | AX-174 |
| 安装 | | 安装 | |
| [高位停车灯总成] | LI-187 | [机油泵] | LU-15 |
| 安装 | | 安装 | |
| [高音喇叭] | HO-7 | [机油泵] | LU-15 |
| 安装 | | 安装 | |
| [个人照明灯总成] | LI-190 | [机油泵] | AX-263 |
| 安装 | | 安装 | |
| [鼓风机单元] | AC-167 | [加热式氧传感器] | EC-20 |
| 安装 | | 安装 | |
| [刮水器开关] | WW-24 | [加热式氧传感器] | EC-20 |
| 安装 | | 安装 | |
| [横摆率和加速传感器 (带 VSC)] | BC-283 | [加速踏板连杆] | ES-282 |

| | | | | | |
|----|--------------------|--------|----|-------------------------|--------|
| 安装 | [加速踏板连杆]..... | ES-312 | 安装 | [前刮水器橡胶件]..... | WW-21 |
| 安装 | [间隙警告 ECU]..... | PM-49 | 安装 | [前减震器]..... | SP-18 |
| 安装 | [间隙警告蜂鸣器]..... | PM-52 | 安装 | [前安全气囊传感器]..... | RS-260 |
| 安装 | [节气门体]..... | ES-265 | 安装 | [前门窗架嵌条]..... | ET-57 |
| 安装 | [节气门体]..... | ES-295 | 安装 | [前门带嵌条]..... | ET-37 |
| 安装 | [节温器]..... | CO-13 | 安装 | [前门控灯开关]..... | LI-213 |
| 安装 | [节温器]..... | CO-14 | 安装 | [前门锁]..... | DL-220 |
| 安装 | [进入上锁和开锁开关]..... | DL-231 | 安装 | [前门遮蔽带]..... | ET-75 |
| 安装 | [空气净化器开关]..... | AC-218 | 安装 | [前喷洗器马达]..... | WW-27 |
| 安装 | [空气净化器总成]..... | AC-215 | 安装 | [前桥轮毂]..... | AH-9 |
| 安装 | [空气流量计]..... | ES-250 | 安装 | [前驱动轴]..... | DS-13 |
| 安装 | [空气流量计]..... | ES-280 | 安装 | [前稳定杆]..... | SP-30 |
| 安装 | [空燃比传感器]..... | EC-17 | 安装 | [前下球节]..... | SP-26 |
| 安装 | [空燃比传感器]..... | EC-17 | 安装 | [前制动器]..... | BR-45 |
| 安装 | [空调单元]..... | AC-142 | 安装 | [前制动器制动软管]..... | BR-47 |
| 安装 | [空调放大器]..... | AC-206 | 安装 | [前转速传感器]..... | BC-276 |
| 安装 | [空调控制总成]..... | AC-203 | 安装 | [前座椅靠背加热器]..... | SE-90 |
| 安装 | [冷凝器]..... | AC-183 | 安装 | [前座椅内侧安全带总成]..... | SB-43 |
| 安装 | [螺旋电缆]..... | RS-200 | 安装 | [前座椅软垫加热器]..... | SE-95 |
| 安装 | [门控灯]..... | LI-194 | 安装 | [前座椅外侧安全带总成]..... | SB-49 |
| 安装 | [铭牌]..... | ET-28 | 安装 | [前座椅总成 (用于手动座椅)]..... | SE-26 |
| 安装 | [排气管]..... | EX-3 | 安装 | [曲轴位置传感器]..... | ES-258 |
| 安装 | [排气管]..... | EX-3 | 安装 | [曲轴位置传感器]..... | ES-288 |
| 安装 | [牌照灯总成]..... | LI-181 | 安装 | [燃油泵]..... | FU-30 |
| 安装 | [喷油器]..... | FU-15 | 安装 | [燃油泵]..... | FU-31 |
| 安装 | [喷油器]..... | FU-16 | 安装 | [燃油传感器总成]..... | ME-69 |
| 安装 | [起动机]..... | ST-12 | 安装 | [燃油箱]..... | FU-40 |
| 安装 | [起动机]..... | ST-151 | 安装 | [燃油箱]..... | FU-41 |
| 安装 | [气缸盖]..... | EM-72 | 安装 | [燃油压力脉动衰减器]..... | FU-19 |
| 安装 | [气缸盖]..... | EM-72 | 安装 | [燃油压力脉动衰减器]..... | FU-20 |
| 安装 | [前保险杠]..... | ET-14 | 安装 | [散热器]..... | CO-29 |
| 安装 | [前侧扬声器]..... | AV-52 | 安装 | [散热器]..... | CO-30 |
| 安装 | [前乘客侧电动窗开关]..... | WS-44 | 安装 | [刹车灯开关]..... | BR-63 |
| 安装 | [前乘客安全气囊总成]..... | RS-213 | 安装 | [时钟]..... | OT-5 |
| 安装 | [前刮水器马达]..... | WW-14 | 安装 | [收音机接收器]..... | AV-47 |



字母索引

ID-5

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 安装 | | 安装 | |
| [手套箱灯] | LI-199 | [真空开关阀] | EC-11 |
| 安装 | | 安装 | |
| [梳妆灯] | LI-201 | [正时链条] | EM-27 |
| 安装 | | 安装 | |
| [水泵] | CO-10 | [正时链条] | EM-27 |
| 安装 | | 安装 | |
| [水泵] | CO-11 | [制动踏板] | BR-21 |
| 安装 | | 安装 | |
| [碳罐] | EC-9 | [制动执行器 (不带 VSC)] | BC-270 |
| 安装 | | 安装 | |
| [碳罐] | EC-9 | [制动执行器 (带 VSC)] | BC-263 |
| 安装 | | 安装 | |
| [通风阀] | EC-15 | [制动助力器] | BR-34 |
| 安装 | | 安装 | |
| [通风阀] | EC-15 | [制动总泵] | BR-27 |
| 安装 | | 安装 | |
| [凸轮轴] | EM-43 | [中央空气囊传感器总成] | RS-256 |
| 安装 | | 安装 | |
| [凸轮轴] | EM-43 | [中央控制台后箱] | IP-45 |
| 安装 | | 安装 | |
| [凸轮轴位置传感器] | ES-256 | [驻车 / 空档位置开关] | AX-100 |
| 安装 | | 安装 | |
| [凸轮轴位置传感器] | ES-286 | [驻车 / 空档位置开关] | AX-118 |
| 安装 | | 安装 | |
| [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-253 | [驻车制动拉索] | PB-25 |
| 安装 | | 安装 | |
| [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-283 | [驻车制动踏板] | PB-12 |
| 安装 | | 安装 | |
| [外侧嵌条] | ET-47 | [转向角度传感器 (带 VSC)] | BC-286 |
| 安装 | | 安装 | |
| [外后视镜开关] | MI-13 | [转向信号闪光器总成] | LI-238 |
| 安装 | | 安装 | |
| [网关 ECU] | CA-256 | [转向助力机连杆] | PS-48 |
| 安装 | | 安装 | |
| [危急警告开关] | LI-207 | [转向柱总成] | SR-42 |
| 安装 | | 安装 | |
| [未锁警告开关] | DL-214 | [转速传感器] | AX-96 |
| 安装 | | 安装 | |
| [无线电收音机天线芯线] | AV-85 | [转速传感器] | AX-114 |
| 安装 | | 安装 | |
| [雾灯总成] | LI-168 | [自动传动桥总成] | AX-139 |
| 安装 | | 安装 | |
| [氙气大灯灯泡 (不带 AFS)] | LI-161 | [自动传动桥总成] | AX-157 |
| 安装 | | 安装 | |
| [氙气大灯灯泡 (带 AFS)] | LI-159 | [自动灯光控制传感器] | LI-228 |
| 安装 | | 安装 | |
| [行李厢灯] | LI-196 | [组合仪表] | ME-65 |
| 安装 | | 安装 | |
| [行李厢门铰链扭矩杆] | ED-75 | [座椅加热器开关] | SE-86 |
| 安装 | | 安装 | |
| [行李厢门开启器外侧开关] | DL-234 | [座椅位置传感器] | RS-272 |
| 安装 | | 安装前座椅总成 (用于电动座椅) | SE-28 |
| [行李厢门饰件] | ET-70 | 按下电源开关不能起动系统 | |
| 安装 | | [导航系统] | NS-78 |
| [行李厢门锁] | ED-64 | 按下电源开关不能起动系统 | |
| 安装 | | [音响和可视系统] | AV-13 |
| [巡航控制主开关] | CC-37 | | |
| 安装 | | | |
| [压缩机和皮带轮] | AC-175 | | |
| 安装 | | | |
| [腰部支撑调节器总成] | SE-82 | | |
| 安装 | | | |
| [腰用前电动座椅开关] | SE-77 | | |
| 安装 | | | |
| [叶轮泵] | PS-20 | | |
| 安装 | | | |
| [仪表盘安全垫] | IP-29 | | |
| 安装 | | | |
| [真空开关阀] | EC-11 | | |

B

| | | | |
|----------|--|---------------------------------|--------|
| B1000/31 | | [空气囊系统] | RS-47 |
| B1207 | | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-40 |
| B1242 | | [无线门锁控制系统 (不带智能进入和起动系统)] | DL-106 |



| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|----------|-------------------------------|--------|
| B1242 | [无线门锁控制系统 (带智能进入和起动系统)]..... | DL-75 | B1905/74 | [空气囊系统]..... | RS-167 |
| B1242 | [智能进入和起动系统]..... | DL-152 | B2271 | [智能进入和起动系统]..... | ST-31 |
| B1244 | [照明系统]..... | LI-48 | B2272 | [智能进入和起动系统]..... | ST-34 |
| B1297 | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-43 | B2273 | [智能进入和起动系统]..... | ST-39 |
| B1411/11 | [空调系统]..... | AC-42 | B2274 | [智能进入和起动系统]..... | ST-43 |
| B1412/12 | [空调系统]..... | AC-46 | B2275 | [智能进入和起动系统]..... | ST-48 |
| B1413/13 | [空调系统]..... | AC-50 | B2276 | [智能进入和起动系统]..... | ST-51 |
| B1421/21 | [空调系统]..... | AC-54 | B2277 | [智能进入和起动系统]..... | ST-54 |
| B1423/23 | [空调系统]..... | AC-59 | B2278 | [智能进入和起动系统]..... | ST-55 |
| B1424/24 | [空调系统]..... | AC-63 | B2281 | [智能进入和起动系统]..... | ST-60 |
| B1441/41 | [空调系统]..... | AC-68 | B2282 | [智能进入和起动系统]..... | ST-63 |
| B1442/42 | [空调系统]..... | AC-70 | B2283 | [智能进入和起动系统]..... | ST-69 |
| B1443/43 | [空调系统]..... | AC-72 | B2284 | [智能进入和起动系统]..... | ST-74 |
| B1446/46 | [空调系统]..... | AC-75 | B2285 | [智能进入和起动系统]..... | ST-79 |
| B1451/51 | [空调系统]..... | AC-77 | B2286 | [智能进入和起动系统]..... | ST-83 |
| B1497/97 | [空调系统]..... | AC-80 | B2287 | [智能进入和起动系统]..... | ST-87 |
| B1499/99 | [空调系统]..... | AC-83 | B2288 | [智能进入和起动系统]..... | ST-90 |
| B1610/13 | [空气囊系统]..... | RS-48 | B2289 | [智能进入和起动系统]..... | ST-93 |
| B1615/14 | [空气囊系统]..... | RS-57 | B2311 | [电动窗控制系统]..... | WS-19 |
| B1620/21 | [空气囊系统]..... | RS-66 | B2312 | [电动窗控制系统]..... | WS-21 |
| B1625/22 | [空气囊系统]..... | RS-75 | B2313 | [电动窗控制系统]..... | WS-25 |
| B1630/23 | [空气囊系统]..... | RS-84 | B2326 | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-46 |
| B1635/24 | [空气囊系统]..... | RS-92 | B2341 | [滑动天窗系统]..... | RF-14 |
| B1653/35 | [空气囊系统]..... | RS-100 | B2342 | [滑动天窗系统]..... | RF-18 |
| B1655/37 | [空气囊系统]..... | RS-107 | B2343 | [滑动天窗系统]..... | RF-22 |
| B1800/51 | [空气囊系统]..... | RS-114 | B2410 | [照明系统]..... | LI-51 |
| B1805/52 | [空气囊系统]..... | RS-121 | B2412 | [照明系统]..... | LI-54 |
| B1810/53 | [空气囊系统]..... | RS-128 | B2414 | [照明系统]..... | LI-58 |
| B1815/54 | [空气囊系统]..... | RS-135 | B2415 | [照明系统]..... | LI-60 |
| B1820/55 | [空气囊系统]..... | RS-142 | B2416 | [照明系统]..... | LI-62 |
| B1825/56 | [空气囊系统]..... | RS-147 | B2417 | [照明系统]..... | LI-65 |
| B1830/57 | [空气囊系统]..... | RS-152 | B2420 | [照明系统]..... | LI-68 |
| B1835/58 | [空气囊系统]..... | RS-157 | B2424 | [照明系统]..... | LI-69 |
| B1900/73 | [空气囊系统]..... | RS-162 | B2427 | [照明系统]..... | LI-72 |



字母索引

ID-7

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>B2780 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2781 [电动式转向锁止]</p> <p>B2782 [电动式转向锁止]</p> <p>B2784 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2784 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2785 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2786 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2788 [电动式转向锁止]</p> <p>B2789 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B278A [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2790 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2791 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2793 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2794 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2795 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2796 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2797 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2799 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)].....</p> <p>B2799 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)].....</p> <p>爆震传感器</p> <p>爆震传感器</p> <p>备用电源电路 [空调系统]</p> <p>变矩器离合器和驱动板</p> <p>变矩器离合器和驱动板</p> <p>变速器导线</p> <p>变速器导线</p> <p>变速器控制电缆总成</p> <p>变速器控制电缆总成</p> <p>变速器控制开关电路 [自动传动桥系统]</p> <p>标准螺栓</p> <p>标准螺栓规定扭矩 [标准螺栓]</p> | <p>EI-65</p> <p>SR-16</p> <p>SR-17</p> <p>EI-69</p> <p>EI-21</p> <p>EI-23</p> <p>EI-27</p> <p>SR-20</p> <p>EI-30</p> <p>EI-33</p> <p>EI-36</p> <p>EI-37</p> <p>EI-73</p> <p>EI-74</p> <p>EI-75</p> <p>EI-76</p> <p>EI-79</p> <p>EI-81</p> <p>EI-39</p> <p>ES-268</p> <p>ES-298</p> <p>AC-103</p> <p>AX-160</p> <p>AX-178</p> <p>AX-103</p> <p>AX-121</p> <p>AX-115</p> <p>AX-133</p> <p>AX-108</p> <p>SS-1</p> <p>SS-2</p> | <p>部件位置 [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)]</p> <p>部件位置 [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]</p> <p>部件位置 [车窗除雾器系统]</p> <p>部件位置 [车辆稳定性控制]</p> <p>部件位置 [充电系统]</p> <p>部件位置 [充电系统]</p> <p>部件位置 [导航系统]</p> <p>部件位置 [点火系统]</p> <p>部件位置 [点火系统]</p> <p>部件位置 [电动窗控制系统]</p> <p>部件位置 [电动后视镜控制系统]</p> <p>部件位置 [电动门锁控制系统]</p> <p>部件位置 [电动式转向锁止]</p> <p>部件位置 [动力转向系统]</p> <p>部件位置 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)]</p> <p>部件位置 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)]</p> <p>部件位置 [防抱死制动系统]</p> <p>部件位置 [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)]</p> <p>部件位置 [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)]</p> <p>部件位置 [刮水器和清洗器系统]</p> <p>部件位置 [后遮阳帘系统]</p> <p>部件位置 [滑动天窗系统]</p> <p>部件位置 [间隙声纳系统]</p> <p>部件位置 [安全气囊系统]</p> <p>部件位置 [空调系统]</p> <p>部件位置 [喇叭系统]</p> <p>部件位置 [冷却风扇系统]</p> <p>部件位置 [冷却风扇系统]</p> <p>部件位置 [排放控制系统]</p> <p>部件位置 [排放控制系统]</p> <p>部件位置 [起动系统]</p> <p>部件位置 [起动系统]</p> <p>部件位置 [前电动座椅控制系统]</p> <p>部件位置 [燃油系统]</p> | <p>CA-169</p> <p>CA-3</p> <p>WS-85</p> <p>BC-100</p> <p>CH-2</p> <p>CH-2</p> <p>NS-1</p> <p>IG-1</p> <p>IG-2</p> <p>WS-1</p> <p>MI-1</p> <p>DL-2</p> <p>SR-4</p> <p>PS-2</p> <p>EI-49</p> <p>EI-3</p> <p>BC-2</p> <p>TD-30</p> <p>TD-1</p> <p>WW-2</p> <p>IR-1</p> <p>RF-1</p> <p>PM-3</p> <p>RS-19</p> <p>AC-3</p> <p>HO-1</p> <p>CO-2</p> <p>CO-3</p> <p>EC-1</p> <p>EC-1</p> <p>ST-1</p> <p>ST-1</p> <p>SE-2</p> <p>FU-7</p> |
|---|--|--|---|



| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 部件位置 | | C1203/53 | |
| [燃油系统]..... | FU-7 | [车辆稳定性控制]..... | BC-182 |
| 部件位置 | | C1210/36 | |
| [SFI 系统]..... | ES-2 | [车辆稳定性控制]..... | BC-183 |
| 部件位置 | | C1231/31 | |
| [SFI 系统]..... | ES-2 | [车辆稳定性控制]..... | BC-185 |
| 部件位置 | | C1232/32 | |
| [时钟]..... | OT-2 | [车辆稳定性控制]..... | BC-188 |
| 部件位置 | | C1235/35 | |
| [无线门锁控制系统 | | [车辆稳定性控制]..... | BC-192 |
| (不带智能进入和起动系统)]..... | DL-84 | C1237/37 | |
| 部件位置 | | [防抱死制动系统]..... | BC-56 |
| [无线门锁控制系统 | | C1241/41 | |
| (带智能进入和起动系统)]..... | DL-58 | [车辆稳定性控制]..... | BC-201 |
| 部件位置 | | C1241/41 | |
| [悬架系统]..... | SP-1 | [防抱死制动系统]..... | BC-63 |
| 部件位置 | | C1246/46 | |
| [巡航控制系统]..... | CC-2 | [车辆稳定性控制]..... | BC-204 |
| 部件位置 | | C1249/49 | |
| [钥匙提醒警告系统]..... | DL-181 | [车辆稳定性控制]..... | BC-207 |
| 部件位置 | | C1249/49 | |
| [仪表 / 计量表系统]..... | ME-2 | [防抱死制动系统]..... | BC-67 |
| 部件位置 | | C1251/51 | |
| [音响和可视系统]..... | AV-1 | [车辆稳定性控制]..... | BC-214 |
| 部件位置 | | C1290/66 | |
| [照明系统]..... | LI-3 | [车辆稳定性控制]..... | BC-216 |
| 部件位置 | | C1300/62 | |
| [智能进入和起动系统]..... | ST-6 | [防抱死制动系统]..... | BC-72 |
| 部件位置 | | CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)..... | CA-167 |
| [智能进入和起动系统]..... | DL-115 | CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)..... | CA-1 |
| 部件位置 | | CAN 支线一侧开路 | |
| [自动传动桥系统]..... | AX-3 | [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | CA-251 |
| 部件位置 | | CAN 支线一侧开路 | |
| [自动传动桥系统]..... | AX-4 | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-160 |
| 部件位置 | | CAN 主总线开路 | |
| [座椅安全带降压器]..... | SB-22 | [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | CA-206 |
| 部件位置 | | CAN 主总线开路 | |
| [座椅安全带警告系统]..... | SB-25 | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-106 |
| 部件位置 | | CAN 总线 | |
| [座椅加热器系统]..... | SE-9 | [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | CA-202 |
| 不能计算路线 | | CAN 总线 | |
| [导航系统]..... | NS-109 | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-102 |
| 不显示当前位置 | | CAN 总线 B+ 短路 | |
| [导航系统]..... | NS-101 | [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | CA-225 |
| | | CAN 总线 B+ 短路 | |
| | | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-128 |
| | | CAN 总线短路 | |
| | | [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | CA-211 |
| | | CAN 总线短路 | |
| | | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-111 |
| | | CAN 总线接地短路 | |
| | | [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | CA-238 |
| | | CAN 总线接地短路 | |
| | | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-144 |
| | | CAN (多工) 通信系统..... | PP-92 |
| | | CD 跳音 | |
| | | [导航系统]..... | NS-83 |
| | | CD 跳音 | |
| | | [音响和可视系统]..... | AV-19 |
| | | CD 无法插入 / 播放或 CD 插入后立即弹出 | |
| | | [导航系统]..... | NS-81 |
| | | CD 无法插入 / 播放或 CD 插入后立即弹出 | |
| | | [音响和可视系统]..... | AV-17 |
| | | CD 无法弹出 | |
| | | [导航系统]..... | NS-80 |
| | | CD 无法弹出 | |
| | | [音响和可视系统]..... | AV-16 |
| | | 侧滑指示灯保持亮起 | |
| | | [车辆稳定性控制]..... | BC-244 |

C

| | | | |
|----------------|--------|--|--|
| C0200/31 | | | |
| [车辆稳定性控制]..... | BC-153 | | |
| C0200/31 | | | |
| [防抱死制动系统]..... | BC-30 | | |
| C0210/33 | | | |
| [车辆稳定性控制]..... | BC-161 | | |
| C0210/33 | | | |
| [防抱死制动系统]..... | BC-38 | | |
| C0226/21 | | | |
| [车辆稳定性控制]..... | BC-169 | | |
| C0226/21 | | | |
| [防抱死制动系统]..... | BC-47 | | |
| C0273/13 | | | |
| [车辆稳定性控制]..... | BC-172 | | |
| C0273/13 | | | |
| [防抱死制动系统]..... | BC-49 | | |
| C0278/11 | | | |
| [车辆稳定性控制]..... | BC-178 | | |
| C0278/11 | | | |
| [防抱死制动系统]..... | BC-53 | | |
| C1201/51 | | | |
| [车辆稳定性控制]..... | BC-181 | | |



字母索引

ID-9

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 侧滑指示灯不亮起 [车辆稳定性控制] | BC-248 | 拆解 [空调单元] | AC-135 |
| 侧面空气囊传感器 | RS-261 | 拆解 [空调控制总成] | AC-199 |
| 测试模式步骤 [车辆稳定性控制] | BC-121 | 拆解 [牌照灯总成] | LI-181 |
| 测试模式步骤 [防抱死制动系统] | BC-11 | 拆解 [起动机] | ST-5 |
| 侧转向信号灯总成 | LI-162 | 拆解 [起动机] | ST-144 |
| 差速器箱 | AX-259 | 拆解 [气缸盖] | EM-57 |
| 差速器箱 | AX-292 | 拆解 [气缸盖] | EM-57 |
| 差速器油封 | AX-121 | 拆解 [前保险杠] | ET-7 |
| 差速器油封 | AX-139 | 拆解 [前减震器] | SP-15 |
| 拆解 [2 号制动器活塞] | AX-232 | 拆解 [前进档离合器] | AX-235 |
| 拆解 [安装前座椅总成 (用于电动座椅)] | SE-34 | 拆解 [前进档离合器] | AX-265 |
| 拆解 [差速器箱] | AX-260 | 拆解 [前门] | ED-14 |
| 拆解 [差速器箱] | AX-293 | 拆解 [前驱动轴] | DS-7 |
| 拆解 [大灯总成] | LI-145 | 拆解 [前制动器] | BR-38 |
| 拆解 [发电机] | CH-9 | 拆解 [前座椅总成 (用于手动座椅)] | SE-16 |
| 拆解 [发电机] | CH-10 | 拆解 [燃油泵] | FU-24 |
| 拆解 [发动机单元] | EM-120 | 拆解 [燃油泵] | FU-25 |
| 拆解 [发动机单元] | EM-120 | 拆解 [散热器] | CO-24 |
| 拆解 [鼓风机单元] | AC-164 | 拆解 [散热器] | CO-25 |
| 拆解 [后保险杠] | ET-21 | 拆解 [雾灯总成] | LI-165 |
| 拆解 [后减震器] | SP-36 | 拆解 [行李厢门] | ED-59 |
| 拆解 [后门] | ED-38 | 拆解 [叶轮泵] | PS-11 |
| 拆解 [后制动器] | BR-50 | 拆解 [仪表板安全垫] | IP-23 |
| 拆解 [后组合灯总成] | LI-174 | 拆解 [直接离合器] | AX-242 |
| 拆解 [后座椅总成] | SE-57 | 拆解 [制动踏板] | BR-18 |
| 拆解 [滑动天窗座] | RF-45 | 拆解 [制动执行器 (不带 VSC)] | BC-270 |
| 拆解 [换挡电磁阀] | AX-285 | 拆解 [制动执行器 (带 VSC)] | BC-263 |
| 拆解 [换挡杆档域] | AX-153 | 拆解 [中央控制台后箱] | IP-44 |
| 拆解 [换挡杆档域] | AX-171 | 拆解 [驻车制动器总成] | PB-29 |
| 拆解 [机油泵] | LU-12 | 拆解 [驻车制动踏板] | PB-9 |
| 拆解 [机油泵] | LU-12 | 拆解 [转向助力机连杆] | PS-28 |
| 拆解 [机油泵] | AX-227 | 拆解 [转向柱总成] | SR-37 |
| 拆解 [机油泵] | AX-259 | 拆解 [自动传动桥单元] | AX-175 |
| 拆解 [减速传动离合器] | AX-254 | 拆解 [自动传动桥单元] | AX-195 |
| 拆解 [减速传动离合器] | AX-278 | 拆解 [组合仪表] | ME-64 |
| 拆解 [减速传动行星齿轮] | AX-248 | | |
| 拆解 [减速传动行星齿轮] | AX-271 | | |
| 拆解 [空气净化器总成] | AC-214 | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--------|----|--------------------------|--------|
| 拆卸 | [1 号后悬架臂]..... | SP-50 | 拆卸 | [窗帘式头部空气囊总成]..... | RS-231 |
| 拆卸 | [1 号前下悬架臂]..... | SP-22 | 拆卸 | [大灯变光器开关]..... | LI-203 |
| 拆卸 | [2 号后悬架臂]..... | SP-61 | 拆卸 | [大灯清洁剂控制继电器]..... | WW-36 |
| 拆卸 | [AFS ECU]..... | LI-233 | 拆卸 | [大灯清洁剂执行器]..... | WW-32 |
| 拆卸 | [AFS OFF 开关]..... | LI-210 | 拆卸 | [大灯水平 ECU]..... | LI-234 |
| 拆卸 | [安全喇叭总成]..... | TD-66 | 拆卸 | [大灯水平开关]..... | LI-208 |
| 拆卸 | [安装前座椅总成 (用于电动座椅)]..... | SE-32 | 拆卸 | [大灯总成]..... | LI-145 |
| 拆卸 | [爆震传感器]..... | ES-271 | 拆卸 | [导航接收器]..... | NS-150 |
| 拆卸 | [爆震传感器]..... | ES-301 | 拆卸 | [导航天线芯线]..... | NS-159 |
| 拆卸 | [变矩器离合器和驱动板]..... | AX-166 | 拆卸 | [等离子发生器]..... | AC-226 |
| 拆卸 | [变矩器离合器和驱动板]..... | AX-184 | 拆卸 | [低音喇叭]..... | HO-5 |
| 拆卸 | [变速器导线]..... | AX-104 | 拆卸 | [点火开关 (带智能进入和起动系统)]..... | ST-155 |
| 拆卸 | [变速器导线]..... | AX-122 | 拆卸 | [点火开关钥匙筒灯]..... | LI-197 |
| 拆卸 | [变速器控制电缆总成]..... | AX-116 | 拆卸 | [点火线圈]..... | IG-8 |
| 拆卸 | [变速器控制电缆总成]..... | AX-134 | 拆卸 | [点火线圈]..... | IG-10 |
| 拆卸 | [侧面空气囊传感器]..... | RS-262 | 拆卸 | [点烟器]..... | OT-14 |
| 拆卸 | [侧转向信号灯总成]..... | LI-162 | 拆卸 | [电动窗开关]..... | WS-47 |
| 拆卸 | [差速器箱]..... | AX-293 | 拆卸 | [电动窗调节器马达]..... | WS-51 |
| 拆卸 | [差速器油封]..... | AX-122 | 拆卸 | [电动窗主开关]..... | WS-42 |
| 拆卸 | [差速器油封]..... | AX-140 | 拆卸 | [电动座椅开关 (前乘客座椅)]..... | SE-72 |
| 拆卸 | [超声波传感器]..... | PM-56 | 拆卸 | [电动座椅开关 (前座椅)]..... | SE-67 |
| 拆卸 | [车顶衬里]..... | IR-33 | 拆卸 | [电源插座]..... | OT-17 |
| 拆卸 | [车顶流水槽侧装饰嵌条]..... | ET-41 | 拆卸 | [ECM]..... | ES-278 |
| 拆卸 | [车门槛板嵌条]..... | ET-50 | 拆卸 | [ECM]..... | ES-308 |
| 拆卸 | [车门控制发射器 (不带智能进入和起动系统)]..... | DL-203 | 拆卸 | [儿童保护座椅挂钩支架]..... | SB-76 |
| 拆卸 | [车门控制发射器 (带智能进入和起动系统)]..... | DL-198 | 拆卸 | [儿童保护座椅系带挂钩]..... | SB-72 |
| 拆卸 | [车门控制开关]..... | DL-207 | 拆卸 | [发电机]..... | CH-8 |
| 拆卸 | [车内后视镜]..... | MI-5 | 拆卸 | [发电机]..... | CH-9 |
| 拆卸 | [车室温度传感器]..... | AC-186 | 拆卸 | [发动机盖控灯开关]..... | TD-63 |
| 拆卸 | [车外后视镜]..... | MI-6 | 拆卸 | [发动机盖锁控制拉索总成]..... | ED-6 |
| 拆卸 | [乘员检测传感器 (用于电动座椅)]..... | SB-12 | 拆卸 | [发动机盖支撑杆]..... | ED-3 |
| 拆卸 | [乘员检测传感器 (用于手动座椅)]..... | SB-3 | 拆卸 | [发动机后油封]..... | EM-79 |
| 拆卸 | [传动皮带]..... | EM-5 | 拆卸 | [发动机后油封]..... | EM-79 |
| 拆卸 | [传动皮带]..... | EM-5 | 拆卸 | [发动机冷却液温度传感器]..... | ES-260 |
| | | | 拆卸 | [发动机冷却液温度传感器]..... | ES-290 |



字母索引

ID-11

| | | | | | |
|----|-----------------------------|--------|----|----------------------|--------|
| 拆卸 | [发动机前油封] | EM-76 | 拆卸 | [后遮阳帘总成] | IR-19 |
| 拆卸 | [发动机前油封] | EM-76 | 拆卸 | [后支撑杆] | SP-42 |
| 拆卸 | [发动机总成] | EM-90 | 拆卸 | [后制动器] | BR-49 |
| 拆卸 | [发动机总成] | EM-90 | 拆卸 | [后制动器制动软管] | BR-58 |
| 拆卸 | [阀体总成] | AX-109 | 拆卸 | [后组合灯总成] | LI-173 |
| 拆卸 | [阀体总成] | AX-126 | 拆卸 | [后座椅内侧安全带总成] | SB-58 |
| 拆卸 | [方向盘衬垫] | RS-184 | 拆卸 | [后座椅外侧安全带总成] | SB-66 |
| 拆卸 | [方向盘衬垫开关] | ME-73 | 拆卸 | [后座椅总成] | SE-56 |
| 拆卸 | [方向盘衬垫开关] | AV-101 | 拆卸 | [滑动天窗座] | RF-40 |
| 拆卸 | [防滑控制传感器] | BC-278 | 拆卸 | [话筒] | AV-104 |
| 拆卸 | [防滑控制蜂鸣器 (带 VSC)] | BC-288 | 拆卸 | [环境温度传感器] | AC-189 |
| 拆卸 | [放大器天线] | AV-98 | 拆卸 | [换挡电磁阀] | AX-285 |
| 拆卸 | [风挡玻璃] | WS-57 | 拆卸 | [换挡杆档域] | AX-150 |
| 拆卸 | [高度控制传感器] | LI-231 | 拆卸 | [换挡杆档域] | AX-168 |
| 拆卸 | [高位停车灯总成] | LI-186 | 拆卸 | [机油泵] | LU-10 |
| 拆卸 | [高音喇叭] | HO-7 | 拆卸 | [机油泵] | LU-10 |
| 拆卸 | [个人照明灯总成] | LI-189 | 拆卸 | [机油泵] | AX-259 |
| 拆卸 | [鼓风机单元] | AC-160 | 拆卸 | [加热式氧传感器] | EC-20 |
| 拆卸 | [刮水器开关] | WW-22 | 拆卸 | [加热式氧传感器] | EC-20 |
| 拆卸 | [横摆率和加速传感器 (带 VSC)] | BC-282 | 拆卸 | [加速踏板连杆] | ES-282 |
| 拆卸 | [后保险杠] | ET-19 | 拆卸 | [加速踏板连杆] | ES-312 |
| 拆卸 | [后侧扬声器] | AV-57 | 拆卸 | [间隙警告 ECU] | PM-49 |
| 拆卸 | [后车窗玻璃] | WS-74 | 拆卸 | [间隙警告蜂鸣器] | PM-52 |
| 拆卸 | [后车厢灯总成] | LI-191 | 拆卸 | [节气门体] | ES-263 |
| 拆卸 | [后减震器] | SP-34 | 拆卸 | [节气门体] | ES-293 |
| 拆卸 | [后空气囊传感器] | RS-266 | 拆卸 | [节温器] | CO-12 |
| 拆卸 | [后门窗架嵌条] | ET-63 | 拆卸 | [节温器] | CO-13 |
| 拆卸 | [后门带嵌条] | ET-40 | 拆卸 | [进入上锁和开锁开关] | DL-230 |
| 拆卸 | [后门控灯开关] | LI-214 | 拆卸 | [空气净化器开关] | AC-217 |
| 拆卸 | [后门控灯开关] | LI-216 | 拆卸 | [空气净化器总成] | AC-211 |
| 拆卸 | [后门锁] | DL-224 | 拆卸 | [空气流量计] | ES-250 |
| 拆卸 | [后门遮蔽带] | ET-83 | 拆卸 | [空气流量计] | ES-280 |
| 拆卸 | [后桥轮毂和轴承] | AH-15 | 拆卸 | [空燃比传感器] | EC-17 |
| 拆卸 | [后桥托架] | AH-18 | 拆卸 | [空燃比传感器] | EC-17 |
| 拆卸 | [后稳定杆] | SP-65 | 拆卸 | [空调单元] | AC-127 |

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------------|--------|
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [空调放大器] | AC-205 | [前转速传感器] | BC-274 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [空调控制总成] | AC-197 | [前座椅靠背加热器] | SE-89 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [冷凝器] | AC-181 | [前座椅内侧安全带总成] | SB-40 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [螺旋电缆] | RS-197 | [前座椅软垫加热器] | SE-94 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [门控灯] | LI-193 | [前座椅外侧安全带总成] | SB-47 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [铭牌] | ET-27 | [前座椅总成 (用于手动座椅)] | SE-15 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [排气管] | EX-2 | [曲轴位置传感器] | ES-257 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [排气管] | EX-2 | [曲轴位置传感器] | ES-287 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [牌照灯总成] | LI-180 | [燃油泵] | FU-23 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [喷油器] | FU-12 | [燃油泵] | FU-24 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [喷油器] | FU-13 | [燃油传感器总成] | ME-69 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [起动机] | ST-5 | [燃油箱] | FU-35 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [起动机] | ST-144 | [燃油箱] | FU-36 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [气缸盖] | EM-55 | [燃油压力脉动衰减器] | FU-19 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [气缸盖] | EM-55 | [燃油压力脉动衰减器] | FU-20 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前保险杠] | ET-5 | [散热器] | CO-21 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前侧扬声器] | AV-51 | [散热器] | CO-22 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前乘客侧电动窗开关] | WS-44 | [刹车灯开关] | BR-62 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前乘客安全气囊总成] | RS-210 | [时钟] | OT-5 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前刮水器马达] | WW-11 | [收音机接收器] | AV-46 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前刮水器橡胶件] | WW-19 | [手套箱灯] | LI-198 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前减震器] | SP-13 | [梳妆灯] | LI-200 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前气囊传感器] | RS-259 | [水泵] | CO-8 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前门窗架嵌条] | ET-56 | [水泵] | CO-9 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前门带嵌条] | ET-37 | [碳罐] | EC-8 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前门控灯开关] | LI-212 | [碳罐] | EC-8 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前门锁] | DL-217 | [通风阀] | EC-14 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前门遮蔽带] | ET-74 | [通风阀] | EC-14 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前喷洗器马达] | WW-26 | [凸轮轴] | EM-39 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前桥轮毂] | AH-6 | [凸轮轴] | EM-39 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前驱动轴] | DS-4 | [凸轮轴位置传感器] | ES-256 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前稳定杆] | SP-29 | [凸轮轴位置传感器] | ES-286 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前下球节] | SP-25 | [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-252 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前制动器] | BR-38 | [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-282 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [前制动器制动软管] | BR-46 | [外侧嵌条] | ET-46 |



字母索引

ID-13

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [后视镜开关] | MI-12 | [转向信号闪光器总成] | LI-237 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [网关 ECU] | CA-254 | [转向助力机连杆] | PS-26 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [危急警告开关] | LI-206 | [转向柱总成] | SR-34 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [未锁警告开关] | DL-212 | [转速传感器] | AX-95 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [无线电收音机天线芯线] | AV-77 | [转速传感器] | AX-113 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [雾灯总成] | LI-164 | [自动传动桥总成] | AX-133 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [氙气大灯灯泡 (不带 AFS)] | LI-160 | [自动传动桥总成] | AX-151 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [氙气大灯灯泡 (带 AFS)] | LI-158 | [自动灯光控制传感器] | LI-226 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [行李厢灯] | LI-195 | [组合仪表] | ME-62 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [行李厢门铰链扭矩杆] | ED-70 | [座椅加热器开关] | SE-84 |
| 拆卸 | | 拆卸 | |
| [行李厢门开启器外侧开关] | DL-233 | [座椅位置传感器] | RS-270 |
| 拆卸 | | 超声波传感器 | PM-53 |
| [行李厢门饰件] | ET-69 | 车窗玻璃天线导线 | AV-106 |
| 拆卸 | | 车窗除雾器系统 | WS-85 |
| [行李厢门锁] | ED-63 | 车顶衬里 | IR-23 |
| 拆卸 | | 车顶流水槽侧装饰嵌条 | ET-41 |
| [巡航控制主开关] | CC-36 | 车辆举升和支撑位置 | |
| 拆卸 | | [修理指导] | IN-23 |
| [压缩机和皮带轮] | AC-173 | 车辆内饰 | PP-90 |
| 拆卸 | | 车辆内饰 | SS-77 |
| [腰部支撑调节器总成] | SE-81 | 车辆停止时光标或地图旋转 | |
| 拆卸 | | [导航系统] | NS-99 |
| [腰用前电动座椅开关] | SE-76 | 车辆外观 | PP-89 |
| 拆卸 | | 车辆外观 | SS-76 |
| [叶轮泵] | PS-10 | 车辆位置标记没有更新 | |
| 拆卸 | | [导航系统] | NS-100 |
| [仪表板安全垫] | IP-11 | 车辆位置标记偏离很大 | |
| 拆卸 | | [导航系统] | NS-97 |
| [真空开关阀] | EC-11 | 车辆稳定性控制 | BC-98 |
| 拆卸 | | 车门踏板嵌条 | ET-50 |
| [真空开关阀] | EC-11 | 车门控灯开关电路 | |
| 拆卸 | | [钥匙提醒警告系统] | DL-190 |
| [正时链条] | EM-22 | 车门控灯开关电路 | |
| 拆卸 | | [照明系统] | LI-101 |
| [正时链条] | EM-22 | 车门控制发射器 (不带智能进入和起动系统) | DL-202 |
| 拆卸 | | 车门控制发射器 (带智能进入和起动系统) | DL-197 |
| [制动踏板] | BR-17 | 车门控制开关 | DL-207 |
| 拆卸 | | 车门控制开关电路 | |
| [制动执行器 (不带 VSC)] | BC-268 | [电动门锁控制系统] | DL-55 |
| 拆卸 | | 车门锁止位置电路 | |
| [制动执行器 (带 VSC)] | BC-261 | [照明系统] | LI-105 |
| 拆卸 | | 车门振荡器电路 | |
| [制动助力器] | BR-33 | [智能进入和起动系统] | DL-156 |
| 拆卸 | | 车门振荡器电路 | |
| [制动总泵] | BR-24 | [智能进入和起动系统] | DL-169 |
| 拆卸 | | 车内灯电路 | |
| [中央气囊传感器总成] | RS-255 | [照明系统] | LI-108 |
| 拆卸 | | 车内后视镜 | MI-5 |
| [中央控制台后箱] | IP-42 | 车桥 | PP-54 |
| 拆卸 | | 车桥 | SS-51 |
| [驻车 / 空档位置开关] | AX-98 | 车桥系统 | AH-1 |
| 拆卸 | | 车上检查 | |
| [驻车 / 空档位置开关] | AX-116 | [ABS 马达继电器 (带 VSC)] | BC-289 |
| 拆卸 | | 车上检查 | |
| [驻车制动拉索] | PB-21 | [侧面气囊传感器] | RS-262 |
| 拆卸 | | 车上检查 | |
| [驻车制动踏板] | PB-7 | [车窗玻璃天线导线] | AV-106 |
| 拆卸 | | 车上检查 | |
| [转向角度传感器 (带 VSC)] | BC-285 | [车窗除雾器系统] | WS-90 |



| | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| 车上检查 [充电系统] | CH-3 | 车上检查 [冷却风扇马达] | CO-15 |
| 车上检查 [充电系统] | CH-4 | 车上检查 [冷却风扇马达] | CO-16 |
| 车上检查 [除雾器继电器] | WS-99 | 车上检查 [冷却风扇系统] | CO-3 |
| 车上检查 [窗帘式头部空气囊总成] | RS-230 | 车上检查 [冷却风扇系统] | CO-4 |
| 车上检查 [点火继电器 (带智能进入和起动系统)] | ST-154 | 车上检查 [冷却系统] | CO-1 |
| 车上检查 [点火开关 (不带智能进入和起动系统)] | ST-158 | 车上检查 [冷却系统] | CO-1 |
| 车上检查 [点火开关] | ST-14 | 车上检查 [冷却液] | CO-5 |
| 车上检查 [点火系统] | IG-3 | 车上检查 [冷却液] | CO-6 |
| 车上检查 [点火系统] | IG-5 | 车上检查 [排放控制系统] | EC-4 |
| 车上检查 [动力转向系统] | PS-3 | 车上检查 [排放控制系统] | EC-4 |
| 车上检查 [发动机盖] | ED-1 | 车上检查 [牌照灯总成] | LI-180 |
| 车上检查 [发动机机油压力开关] | ME-71 | 车上检查 [起动机继电器] | ST-13 |
| 车上检查 [方向盘衬垫] | RS-183 | 车上检查 [起动机继电器] | ST-152 |
| 车上检查 [高位停车灯总成] | LI-186 | 车上检查 [起动机切断继电器 (带智能进入和起动系统)] | ST-153 |
| 车上检查 [后侧扬声器] | AV-57 | 车上检查 [前侧扬声器] | AV-50 |
| 车上检查 [后空气囊传感器] | RS-266 | 车上检查 [前乘客空气囊总成] | RS-209 |
| 车上检查 [后门] | ED-38 | 车上检查 [前空气囊传感器] | RS-258 |
| 车上检查 [后桥轮毂和轴承] | AH-14 | 车上检查 [前门] | ED-14 |
| 车上检查 [后视镜加热器继电器] | MI-14 | 车上检查 [前桥轮毂] | AH-5 |
| 车上检查 [后组合灯总成] | LI-172 | 车上检查 [前座椅侧面空气囊总成] | RS-246 |
| 车上检查 [滑动天窗开关总成] | RF-57 | 车上检查 [清洗器喷嘴] | WW-29 |
| 车上检查 [滑动天窗系统] | RF-12 | 车上检查 [燃油系统] | FU-9 |
| 车上检查 [换挡杆档域] | AX-150 | 车上检查 [燃油系统] | FU-10 |
| 车上检查 [换挡杆档域] | AX-168 | 车上检查 [润滑系统] | LU-1 |
| 车上检查 [换挡锁止系统] | AX-113 | 车上检查 [润滑系统] | LU-1 |
| 车上检查 [换挡锁止系统] | AX-130 | 车上检查 [散热器] | CO-20 |
| 车上检查 [加速踏板连杆] | ES-282 | 车上检查 [散热器] | CO-21 |
| 车上检查 [加速踏板连杆] | ES-312 | 车上检查 [刹车灯开关] | BR-62 |
| 车上检查 [节气门体] | ES-263 | 车上检查 [时钟] | OT-4 |
| 车上检查 [节气门体] | ES-293 | 车上检查 [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-252 |
| 车上检查 [空气流量计] | ES-248 | 车上检查 [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-282 |
| 车上检查 [空气流量计] | ES-278 | 车上检查 [尾灯继电器] | LI-240 |
| 车上检查 [空调压力传感器] | AC-193 | 车上检查 [雾灯继电器] | LI-241 |
| 车上检查 [冷却风扇继电器] | CO-16 | 车上检查 [行李厢门] | ED-59 |
| 车上检查 [冷却风扇继电器] | CO-17 | | |



字母索引

ID-15

| | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [压缩机和皮带轮] | AC-172 | [发动机单元] | EM-143 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [仪表 / 计量表系统] | ME-32 | [鼓风机单元] | AC-166 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [蒸发器温度传感器] | AC-192 | [后保险杠] | ET-22 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [制动液] | BR-6 | [后减震器] | SP-36 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [制动执行器 (不带 VSC)] | BC-267 | [后门] | ED-47 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [制动执行器 (带 VSC)] | BC-260 | [后制动器] | BR-54 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [制动助力器] | BR-32 | [后组合灯总成] | LI-176 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [制冷剂] | AC-107 | [后座椅总成] | SE-60 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [智能进入和起动系统] | ST-29 | [滑动天窗座] | RF-47 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [智能进入和起动系统] | DL-148 | [换挡电磁阀] | AX-289 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [中央空气囊传感器总成] | RS-255 | [换挡杆档域] | AX-155 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [转向系统] | SR-1 | [换挡杆档域] | AX-174 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [转向信号闪光器总成] | LI-236 | [机油泵] | LU-14 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [自动传动桥油] | AX-93 | [机油泵] | LU-14 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [自动传动桥油] | AX-111 | [机油泵] | AX-229 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [自动灯光控制传感器] | LI-225 | [机油泵] | AX-262 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [座椅安全带警告系统] | SB-31 | [减速传动离合器] | AX-257 |
| 车上检查 | | 重新装配 | |
| [座椅位置传感器] | RS-270 | [减速传动离合器] | AX-280 |
| 车上清洁 | | 重新装配 | |
| [散热器] | CO-21 | [减速传动行星齿轮] | AX-250 |
| 车上清洁 | | 重新装配 | |
| [散热器] | CO-22 | [减速传动行星齿轮] | AX-273 |
| 车室温度传感器 | AC-186 | 重新装配 | |
| 车室振荡器电路 | | [空气净化器总成] | AC-214 |
| [智能进入和起动系统] | DL-172 | 重新装配 | |
| 车速表故障 | | [空调单元] | AC-138 |
| [仪表 / 计量表系统] | ME-41 | 重新装配 | |
| 车外后视镜 | MI-6 | [空调控制总成] | AC-201 |
| 车外后视镜玻璃 | MI-10 | 重新装配 | |
| 车型代号和序列号 | | [牌照灯总成] | LI-181 |
| [识别信息] | IN-4 | 重新装配 | |
| 乘员检测传感器 (用于电动座椅) | SB-10 | [起动机] | ST-10 |
| 乘员检测传感器 (用于手动座椅) | SB-1 | 重新装配 | |
| 充电系统 | CH-1 | [起动机] | ST-149 |
| 充电系统 | CH-1 | 重新装配 | |
| 重新装配 | | [气缸盖] | EM-66 |
| [2 号制动器活塞] | AX-233 | 重新装配 | |
| 重新装配 | | [气缸盖] | EM-66 |
| [安装前座椅总成 (用于电动座椅)] | SE-42 | 重新装配 | |
| 重新装配 | | [前保险杠] | ET-11 |
| [差速器箱] | AX-263 | 重新装配 | |
| 重新装配 | | [前减震器] | SP-15 |
| [差速器箱] | AX-296 | 重新装配 | |
| 重新装配 | | [前进档离合器] | AX-238 |
| [大灯总成] | LI-154 | 重新装配 | |
| 重新装配 | | [前进档离合器] | AX-267 |
| [发电机] | CH-13 | 重新装配 | |
| 重新装配 | | [前门] | ED-24 |
| [发电机] | CH-14 | 重新装配 | |
| 重新装配 | | [前驱动轴] | DS-10 |
| [发动机单元] | EM-143 | 重新装配 | |
| | | [前制动器] | BR-42 |

| | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [前座椅总成 (用于手动座椅)] | SE-20 | [导航系统] | NS-43 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [燃油泵] | FU-27 | [电动窗控制系统] | WS-15 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [燃油泵] | FU-28 | [SFI 系统] | ES-29 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [散热器] | CO-26 | [无线门锁控制系统 | |
| 重新装配 | | (不带智能进入和起动系统)] | DL-102 |
| [散热器] | CO-27 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [无线门锁控制系统 | |
| [雾灯总成] | LI-168 | (带智能进入和起动系统)] | DL-72 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [行李厢门] | ED-61 | [仪表 / 计量表系统] | ME-28 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [叶轮泵] | PS-16 | [智能进入和起动系统] | DL-145 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [仪表板安全垫] | IP-26 | [车辆稳定性控制] | BC-138 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [直接离合器] | AX-244 | [电动式转向锁止] | SR-13 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [制动踏板] | BR-20 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [发动机停机器系统 | |
| [制动执行器 (不带 VSC)] | BC-270 | (不带智能进入和起动系统)] | EI-61 |
| 重新装配 | | DTC 检查 / 清除 | |
| [制动执行器 (带 VSC)] | BC-263 | [发动机停机器系统 | |
| 重新装配 | | (带智能进入和起动系统)] | EI-18 |
| [中央控制台下箱] | IP-45 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [防抱死制动系统] | BC-22 |
| [驻车制动器总成] | PB-31 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [安全气囊系统] | RS-39 |
| [驻车制动踏板] | PB-10 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [空调系统] | AC-29 |
| [转向助力机连杆] | PS-36 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [SFI 系统] | ES-23 |
| [转向柱总成] | SR-40 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [巡航控制系统] | CC-16 |
| [自动传动桥单元] | AX-197 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [照明系统] | LI-42 |
| [自动传动桥单元] | AX-226 | DTC 检查 / 清除 | |
| 重新装配 | | [智能进入和起动系统] | ST-26 |
| [组合仪表] | ME-65 | DTC 检查 / 清除 | |
| 初始化 | | [自动传动桥系统] | AX-25 |
| [电动窗控制系统] | WS-8 | DTC 检查 / 清除 | |
| 初始化 | | [自动传动桥系统] | AX-28 |
| [电动式转向锁止] | SR-8 | 大灯 (远光) 电路 | |
| 初始化 | | [照明系统] | LI-78 |
| [滑动天窗系统] | RF-6 | 大灯变光器开关 | LI-202 |
| 初始化 | | 大灯光束水平警告电路 | |
| [照明系统] | LI-26 | [照明系统] | LI-133 |
| 初始化 | | 大灯光束水平控制 ECU 电源电路 | |
| [自动传动桥系统] | AX-13 | [照明系统] | LI-121 |
| 初始化 | | 大灯光束水平控制执行器电路 | |
| [自动传动桥系统] | AX-15 | [照明系统] | LI-126 |
| 出现噪声 | | 大灯继电器电路 | |
| [导航系统] | NS-76 | [照明系统] | LI-73 |
| 出现噪声 | | 大灯清洁剂控制继电器 | WW-35 |
| [音响和可视系统] | AV-11 | 大灯清洁剂执行器 | WW-32 |
| 除雾器继电器 | WS-99 | 大灯水平 ECU | LI-234 |
| 触摸传感器电路 | | 大灯水平开关 | LI-208 |
| [智能进入和起动系统] | DL-164 | 大灯信号电路 | |
| 触摸面板开关不工作 | | [照明系统] | LI-99 |
| [导航系统] | NS-91 | 大灯总成 | LI-141 |
| 传动皮带 | EM-5 | 导航 | PP-80 |
| 传动皮带 | EM-5 | [导航系统] | NS-26 |
| 窗帘式头部安全气囊总成 | RS-222 | [导航系统] | NS-149 |
| | | [导航系统] | NS-153 |
| | | [导航系统] | NS-1 |
| | | [导航系统] | NS-141 |
| | | [导航系统] | NS-141 |



字母索引

ID-17

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 道路测试 | | 定制参数 | |
| [巡航控制系统] | CC-10 | [滑动天窗系统] | RF-5 |
| 道路测试 | | 定制参数 | |
| [自动传动桥系统] | AX-8 | [空调系统] | AC-23 |
| 道路测试 | | 定制参数 | |
| [自动传动桥系统] | AX-9 | [无线门锁控制系统 | |
| 灯光控制开关被转到 ON 时显示屏不变暗 | | (不带智能进入和起动系统)] | DL-96 |
| [导航系统] | NS-89 | 定制参数 | |
| 灯光控制开关电路 | | [无线门锁控制系统 | |
| [照明系统] | LI-95 | (带智能进入和起动系统)] | DL-65 |
| 登记 | | 定制参数 | |
| [无线门锁控制系统 | | [修理指导] | IN-26 |
| (不带智能进入和起动系统)] | DL-92 | 定制参数 | |
| 等离子发生器 | AC-219 | [钥匙提醒警告系统] | DL-184 |
| 低音喇叭 | HO-4 | 定制参数 | |
| 地图显示不完整 | | [仪表 / 计量表系统] | ME-16 |
| [导航系统] | NS-108 | 定制参数 | |
| 点火继电器 (带智能进入和起动系统) | ST-154 | [照明系统] | LI-25 |
| 点火开关 | ST-14 | 定制参数 | |
| 点火开关 (不带智能进入和起动系统) | ST-158 | [智能进入和起动系统] | DL-136 |
| 点火开关 (带智能进入和起动系统) | ST-155 | 动力转向机构 | PP-63 |
| 点火开关电路 | | 动力转向机构 | SS-59 |
| [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-52 | 动力转向系统 | PS-1 |
| 点火开关钥匙筒灯 | LI-197 | 动力转向液 | PS-7 |
| 点火开关照明电路 | | 对方无法听到声音、太轻或失真 | |
| [照明系统] | LI-113 | [导航系统] | NS-121 |
| 点火开关指示电路 | | | |
| [智能进入和起动系统] | ST-113 | | |
| 点火系统 | IG-1 | | |
| 点火系统 | IG-1 | | |
| 点火线圈 | IG-7 | | |
| 点火线圈 | IG-9 | | |
| 点烟器 | OT-13 | | |
| 电动窗开关 | WS-46 | | |
| 电动窗控制系统 | WS-1 | | |
| 电动窗调节器马达 | WS-49 | | |
| 电动窗主开关 | WS-41 | | |
| 电动窗主开关电路 | | | |
| [电动窗控制系统] | WS-27 | | |
| 电动后视镜控制系统 | MI-1 | | |
| 电动门锁控制系统 | DL-1 | | |
| 电动式转向锁止 | SR-3 | | |
| 电动座椅开关 (前乘客座椅) | SE-72 | | |
| 电动座椅开关 (前座椅) | SE-66 | | |
| 电路检查步骤 | | | |
| [如何排除 ECU 控制系统的故障] | IN-31 | | |
| 电源插座 | OT-16 | | |
| 电源电路 | | | |
| [电动式转向锁止] | SR-29 | | |
| 电源电路 | | | |
| [时钟] | OT-11 | | |
| 电源电路 | | | |
| [无线门锁控制系统 | | | |
| (带智能进入和起动系统)] | DL-81 | | |
| 电源模式没有转变为 ON (ACC) | | | |
| [智能进入和起动系统] | ST-134 | | |
| 电源模式没有转变为 ON (IG 和 ACC) | | | |
| [智能进入和起动系统] | ST-117 | | |
| 电源模式没有转变为 ON (IG) | | | |
| [智能进入和起动系统] | ST-125 | | |
| 定格数据 | | | |
| [车辆稳定性控制] | BC-140 | | |
| 定格数据 | | | |
| [防抱死制动系统] | BC-23 | | |
| 定格数据 | | | |
| [SFI 系统] | ES-24 | | |
| 定格数据 | | | |
| [SFI 系统] | ES-30 | | |
| 定制参数 | | | |
| [电动门锁控制系统] | DL-10 | | |

E

| | |
|---------------------------------|--------|
| 2 号后悬架臂 | SP-57 |
| 2 号制动器活塞 | AX-231 |
| 21-10 | |
| [导航系统] | NS-53 |
| 2AZ-FE 充电 | PP-35 |
| 2AZ-FE 充电 | SS-38 |
| 2AZ-FE 点火 | PP-30 |
| 2AZ-FE 点火 | SS-34 |
| 2AZ-FE 发动机机械 | PP-8 |
| 2AZ-FE 发动机机械 | SS-15 |
| 2AZ-FE 发动机控制系统 | PP-2 |
| 2AZ-FE 发动机控制系统 | SS-6 |
| 2AZ-FE 冷却 | PP-23 |
| 2AZ-FE 冷却 | SS-29 |
| 2AZ-FE 排放控制 | PP-18 |
| 2AZ-FE 排放控制 | SS-24 |
| 2AZ-FE 排气 | PP-20 |
| 2AZ-FE 排气 | SS-26 |
| 2AZ-FE 起动 | PP-32 |
| 2AZ-FE 起动 | SS-36 |
| 2AZ-FE 燃油 | PP-15 |
| 2AZ-FE 燃油 | SS-22 |
| 2AZ-FE 润滑 | PP-27 |
| 2AZ-FE 润滑 | SS-32 |
| ECM | ES-277 |
| ECM | ES-307 |
| ECM 电源电路 | |
| [SFI 系统] | ES-222 |
| ECM 电源电路 | |
| [SFI 系统] | ES-233 |
| ECM 通信停止模式 | |
| [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-193 |
| ECM 通信停止模式 | |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-91 |
| ECU 电源电路 | |
| [发动机停机器系统 | |
| (不带智能进入和起动系统)] | EI-87 |
| ECU 电源电路 | |
| [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-59 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------------|--------|
| ECU 电源电路 | | ECU 端子 | |
| [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-27 | [座椅安全带警告系统] | SB-29 |
| ECU 端子 | | EFI 继电器 | ES-274 |
| [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-176 | EFI 继电器 | ES-304 |
| ECU 端子 | | 儿童保护座椅挂钩支架 | SB-75 |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-15 | 儿童保护座椅系带挂钩 | SB-69 |
| ECU 端子 | | | |
| [车窗除雾器系统] | WS-88 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [车辆稳定性控制] | BC-133 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [导航系统] | NS-42 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [电动窗控制系统] | WS-9 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [电动门锁控制系统] | DL-12 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [电动式转向锁止] | SR-10 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [发动机停机器系统 | | | |
| (不带智能进入和起动系统)] | EI-55 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [发动机停机器系统 | | | |
| (带智能进入和起动系统)] | EI-9 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [防抱死制动系统] | BC-17 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-40 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-11 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [后遮阳帘系统] | IR-6 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [滑动天窗系统] | RF-7 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [间隙声纳系统] | PM-21 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [安全气囊系统] | RS-30 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [空调系统] | AC-26 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [SFI 系统] | ES-15 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [SFI 系统] | ES-21 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [时钟] | OT-4 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [无线门锁控制系统 | | | |
| (不带智能进入和起动系统)] | DL-99 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [无线门锁控制系统 | | | |
| (带智能进入和起动系统)] | DL-68 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [巡航控制系统] | CC-13 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [钥匙提醒警告系统] | DL-185 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [仪表 / 计量表系统] | ME-20 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [音响和可视系统] | AV-10 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [照明系统] | LI-34 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [智能进入和起动系统] | ST-19 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [智能进入和起动系统] | DL-139 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [自动传动桥系统] | AX-19 | | |
| ECU 端子 | | | |
| [自动传动桥系统] | AX-22 | | |

F

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 发电机 | CH-7 |
| 发电机 | CH-8 |
| 发动机 | EM-1 |
| 发动机 | EM-1 |
| 发动机不能起动 | |
| [智能进入和起动系统] | ST-96 |
| 发动机单元 | EM-115 |
| 发动机单元 | EM-115 |
| 发动机盖 | ED-1 |
| 发动机盖 / 车门 | PP-88 |
| 发动机盖 / 车门 | SS-75 |
| 发动机盖控灯开关 | TD-62 |
| 发动机盖控灯开关电路 | |
| [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-44 |
| 发动机盖控灯开关电路 | |
| [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-16 |
| 发动机盖锁控制拉索总成 | ED-5 |
| 发动机盖支撑杆 | ED-3 |
| 发动机后油封 | EM-79 |
| 发动机后油封 | EM-79 |
| 发动机机油压力开关 | ME-71 |
| 发动机冷却液温度传感器 | ES-259 |
| 发动机冷却液温度传感器 | ES-289 |
| 发动机冷却液温度传感器故障 | |
| [仪表 / 计量表系统] | ME-51 |
| 发动机前油封 | EM-76 |
| 发动机前油封 | EM-76 |
| 发动机停机器 | PP-73 |
| 发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统) | EI-48 |
| 发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统) | EI-1 |
| 发动机总成 | EM-82 |
| 发动机总成 | EM-82 |
| 阀体总成 | AX-107 |
| 阀体总成 | AX-125 |
| 方向盘衬垫 | RS-183 |
| 方向盘衬垫开关 | ME-72 |
| 方向盘衬垫开关 | AV-100 |
| 方向盘衬垫开关电路 | |
| [导航系统] | NS-128 |
| 方向盘衬垫开关电路 | |
| [音响和可视系统] | AV-29 |
| 防抱死制动系统 | BC-1 |
| 防盗系统 | PP-72 |
| 防盗系统 | SS-63 |
| 防盗系统 (不配备智能进入和起动系统) | TD-30 |
| 防盗系统 (配备智能进入和起动系统) | TD-1 |
| 防滑控制 ECU 通信停止模式 | |
| [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-189 |
| 防滑控制 ECU 通信停止模式 | |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-76 |
| 防滑控制传感器 | BC-278 |
| 防滑控制蜂鸣器 (带 VSC) | BC-287 |
| 防滑控制蜂鸣器电路 | |
| [车辆稳定性控制] | BC-250 |
| 放大器天线 | AV-97 |
| 风挡玻璃 | WS-55 |
| 风挡玻璃 / 车窗玻璃 | PP-84 |
| 风挡玻璃 / 车窗玻璃 | SS-71 |
| 辅助乘员保护系统 | PP-69 |
| 辅助乘员保护系统 | SS-61 |



字母索引

ID-19

G

| | |
|--|--|
| <p>GPS 标记不显示 [导航系统] NS-102</p> <p>概述 [如何排除 ECU 控制系统的故障] IN-31</p> <p>概述 [如何使用本手册] IN-1</p> <p>高度控制传感器 LI-231</p> <p>高度控制传感器电路 [照明系统] LI-123</p> <p>高位停车灯总成 LI-183</p> <p>高音喇叭 HO-6</p> <p>个人照明灯总成 LI-189</p> <p>更换 [车外后视镜玻璃] MI-10</p> <p>更换 [后桥轮毂螺栓] AH-12</p> <p>更换 [机油滤清器] LU-3</p> <p>更换 [机油滤清器] LU-3</p> <p>更换 [前桥轮毂螺栓] AH-2</p> <p>更换 [制冷剂] AC-111</p> <p>工作情况检查 [电动窗控制系统] WS-6</p> <p>工作情况检查 [电动门锁控制系统] DL-7</p> <p>工作情况检查 [间隙声纳系统] PM-10</p> <p>工作情况检查 [前电动座椅控制系统] SE-7</p> <p>工作情况检查 [无线门锁控制系统 (不带智能进入和起动系统)] DL-90</p> <p>工作情况检查 [无线门锁控制系统 (带智能进入和起动系统)] DL-63</p> <p>工作情况检查 [钥匙提醒警告系统] DL-184</p> <p>鼓风机单元 AC-150</p> <p>鼓风机马达电路 [空调系统] AC-84</p> <p>故障症状表 [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] CA-175</p> <p>故障症状表 [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] CA-15</p> <p>故障症状表 [车窗除雾器系统] WS-88</p> <p>故障症状表 [车辆稳定性控制] BC-131</p> <p>故障症状表 [车桥系统] AH-1</p> <p>故障症状表 [导航系统] NS-39</p> <p>故障症状表 [电动窗控制系统] WS-9</p> <p>故障症状表 [电动后视镜控制系统] MI-3</p> <p>故障症状表 [电动门锁控制系统] DL-11</p> <p>故障症状表 [电动式转向锁止] SR-9</p> <p>故障症状表 [动力转向系统] PS-2</p> | <p>故障症状表 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)] EI-54</p> <p>故障症状表 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)] EI-8</p> <p>故障症状表 [防抱死制动系统] BC-16</p> <p>故障症状表 [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] TD-38</p> <p>故障症状表 [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] TD-9</p> <p>故障症状表 [刮水器和清洗器系统] WW-9</p> <p>故障症状表 [后遮阳帘系统] IR-6</p> <p>故障症状表 [滑动天窗系统] RF-7</p> <p>故障症状表 [间隙声纳系统] PM-20</p> <p>故障症状表 [安全气囊系统] RS-29</p> <p>故障症状表 [空调系统] AC-24</p> <p>故障症状表 [喇叭系统] HO-2</p> <p>故障症状表 [前电动座椅控制系统] SE-7</p> <p>故障症状表 [驱动轴系统] DS-1</p> <p>故障症状表 [SFI 系统] ES-14</p> <p>故障症状表 [SFI 系统] ES-19</p> <p>故障症状表 [时钟] OT-3</p> <p>故障症状表 [无线门锁控制系统 (不带智能进入和起动系统)] DL-97</p> <p>故障症状表 [无线门锁控制系统 (带智能进入和起动系统)] DL-66</p> <p>故障症状表 [悬架系统] SP-3</p> <p>故障症状表 [巡航控制系统] CC-12</p> <p>故障症状表 [钥匙提醒警告系统] DL-185</p> <p>故障症状表 [仪表 / 计量表系统] ME-16</p> <p>故障症状表 [音响和可视系统] AV-9</p> <p>故障症状表 [照明系统] LI-29</p> <p>故障症状表 [制动系统] BR-3</p> <p>故障症状表 [智能进入和起动系统] ST-17</p> <p>故障症状表 [智能进入和起动系统] DL-137</p> <p>故障症状表 [驻车制动系统] PB-1</p> <p>故障症状表 [转向系统] SR-1</p> <p>故障症状表 [自动传动桥系统] AX-16</p> <p>故障症状表 [自动传动桥系统] AX-18</p> <p>故障症状表 [座椅安全带降压器] SB-24</p> |
|--|--|

故障症状表
 [座椅安全带警告系统] SB-28
 故障症状表
 [座椅加热器系统] SE-11
 刮水器和清洗器 PP-76
 刮水器和清洗器 SS-66
 刮水器和清洗器系统 WW-1
 刮水器开关 WW-22

H

喇叭 PP-82
 喇叭 SS-70
 黑屏
 [导航系统] NS-123
 横摆率传感器通信停止模式
 [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] CA-89
 横摆率和加速传感器 (带 VSC) BC-282
 后保险杠 ET-16
 后部间隙声纳蜂鸣器电路
 [间隙声纳系统] PM-29
 后侧扬声器 AV-54
 后车窗玻璃 WS-70
 后车窗除雾器系统不工作
 [车窗除雾器系统] WS-93
 后车尾灯总成 LI-191
 后电动窗开关 LH 电路
 [电动窗控制系统] WS-31
 后电动窗开关 RH 电路
 [电动窗控制系统] WS-32
 后电动窗马达 LH 电路
 [电动窗控制系统] WS-37
 后电动窗马达 RH 电路
 [电动窗控制系统] WS-39
 后减震器 SP-32
 后安全气囊传感器 RS-265
 后轮定位 SP-11
 后门 ED-35
 后门窗架嵌条 ET-61
 后门带嵌条 ET-39
 后门开锁检测开关电路 LH
 [电动门锁控制系统] DL-24
 后门开锁检测开关电路 RH
 [电动门锁控制系统] DL-28
 后门控灯开关 LI-214
 后门控灯开关 LI-216
 后门锁 DL-223
 后门锁马达电路 LH
 [电动门锁控制系统] DL-38
 后门锁马达电路 RH
 [电动门锁控制系统] DL-41
 后门遮蔽带 ET-81
 后桥轮毂和轴承 AH-14
 后桥轮毂螺栓 AH-12
 后桥托架 AH-17
 后视镜 PP-85
 后视镜 SS-72
 后视镜加热器继电器 MI-14
 后稳定杆 SP-64
 后雾灯电路
 [照明系统] LI-90
 后遮阳帘开关不能控制后遮阳帘
 [后遮阳帘系统] IR-8
 后遮阳帘系统 IR-1
 后遮阳帘总成 IR-16
 后支撑杆 SP-42
 后制动器 BR-48
 后制动器制动软管 BR-58
 后组合灯总成 LI-169

后座椅内侧安全带总成 SB-55
 后座椅外侧安全带总成 SB-63
 后座椅总成 SE-53
 滑动天窗 PP-91
 滑动天窗 SS-78
 滑动天窗 ECU 电源电路
 [滑动天窗系统] RF-27
 滑动天窗开关总成 RF-57
 滑动天窗控制开关电路
 [滑动天窗系统] RF-25
 滑动天窗系统 RF-1
 滑动天窗座 RF-30
 话筒 AV-104
 话筒、收音机和导航总成之间的话筒电路
 [导航系统] NS-144
 环境温度传感器 AC-189
 换挡电磁阀 AX-283
 换挡杆档域 AX-148
 换挡杆档域 AX-166
 换挡杆换到 R 位置时后遮阳帘连动功能不工作
 [后遮阳帘系统] IR-12
 换挡锁止系统 AX-113
 换挡锁止系统 AX-130

I

ID 代码箱电源电路
 [发动机停机器系统
 (带智能进入和起动系统)] EI-42
 IG 电源电路
 [空调系统] AC-100

J

基本检查
 [SPI 系统] ES-12
 基本检查
 [SPI 系统] ES-17
 机械系统测试
 [自动传动桥系统] AX-10
 机械系统测试
 [自动传动桥系统] AX-11
 机油泵 LU-5
 机油泵 LU-5
 机油泵 AX-226
 机油泵 AX-259
 机油滤清器 LU-3
 机油滤清器 LU-3
 加热器控制面板电源电路
 [空调系统] AC-90
 加热式氧传感器 EC-19
 加热式氧传感器 EC-19
 加速踏板连杆 ES-281
 加速踏板连杆 ES-311
 驾驶员侧车门开锁检测开关电路
 [电动门锁控制系统] DL-18
 驾驶员侧车门钥匙上锁和开锁开关电路
 [电动门锁控制系统] DL-52
 驾驶员侧电动窗马达电路
 [电动窗控制系统] WS-33
 驾驶员侧门锁马达电路
 [电动门锁控制系统] DL-32
 驾驶员侧座椅安全带警告灯不工作
 [座椅安全带警告系统] SB-32
 监视驾驶模式
 [自动传动桥系统] AX-15
 监视驾驶模式
 [自动传动桥系统] AX-16



字母索引

ID-21

| | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 间隙警告 ECU | PM-48 | 检查 | |
| 间隙警告 ECU 电源电路 | | [EFI 继电器] | ES-274 |
| [间隙声纳系统] | PM-44 | 检查 | |
| 间隙警告蜂鸣器 | PM-51 | [EFI 继电器] | ES-304 |
| 间隙警告蜂鸣器电路 | | 检查 | |
| [间隙声纳系统] | PM-41 | [发电机] | CH-12 |
| 间隙声纳系统 | PM-1 | 检查 | |
| 间隙声纳主开关电路 | | [发电机] | CH-13 |
| [间隙声纳系统] | PM-38 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机] | EM-1 |
| [2 号制动器活塞] | AX-232 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机] | EM-1 |
| [AFS OFF 开关] | LI-211 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机单元] | EM-130 |
| [安全喇叭总成] | TD-67 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机单元] | EM-130 |
| [安装前座椅总成 (用于电动座椅)] | SE-41 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机盖控灯开关] | TD-64 |
| [爆震传感器] | ES-272 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机冷却液温度传感器] | ES-261 |
| [爆震传感器] | ES-302 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机冷却液温度传感器] | ES-291 |
| [变矩器离合器和驱动板] | AX-166 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机总成] | EM-101 |
| [变矩器离合器和驱动板] | AX-184 | 检查 | |
| 检查 | | [发动机总成] | EM-101 |
| [差速器箱] | AX-262 | 检查 | |
| 检查 | | [方向盘衬垫开关] | ME-74 |
| [差速器箱] | AX-295 | 检查 | |
| 检查 | | [方向盘衬垫开关] | AV-102 |
| [车门控制发射器 | | 检查 | |
| (不带智能进入和起动系统)] | DL-204 | [防滑控制传感器] | BC-279 |
| 检查 | | 检查 | |
| [车门控制发射器 (带智能进入和起动系统)] | DL-198 | [防滑控制蜂鸣器 (带 VSC)] | BC-288 |
| 检查 | | 检查 | |
| [车门控制开关] | DL-208 | [高度控制传感器] | LI-232 |
| 检查 | | 检查 | |
| [车室温度传感器] | AC-187 | [高音喇叭] | HO-7 |
| 检查 | | 检查 | |
| [车外后视镜] | MI-7 | [个人照明灯总成] | LI-190 |
| 检查 | | 检查 | |
| [乘员检测传感器 (用于电动座椅)] | SB-16 | [刮水器开关] | WW-23 |
| 检查 | | 检查 | |
| [乘员检测传感器 (用于手动座椅)] | SB-6 | [横摆率和加速传感器 (带 VSC)] | BC-282 |
| 检查 | | 检查 | |
| [传动皮带] | EM-6 | [后车厢灯总成] | LI-192 |
| 检查 | | 检查 | |
| [传动皮带] | EM-6 | [后减震器] | SP-36 |
| 检查 | | 检查 | |
| [大灯变光器开关] | LI-204 | [后门控灯开关] | LI-215 |
| 检查 | | 检查 | |
| [大灯清洁剂控制继电器] | WW-37 | [后门控灯开关] | LI-216 |
| 检查 | | 检查 | |
| [大灯水平开关] | LI-209 | [后门锁] | DL-225 |
| 检查 | | 检查 | |
| [低音喇叭] | HO-5 | [后稳定杆] | SP-66 |
| 检查 | | 检查 | |
| [点火开关 (带智能进入和起动系统)] | ST-156 | [后制动器] | BR-52 |
| 检查 | | 检查 | |
| [点火开关钥匙筒灯] | LI-197 | [环境温度传感器] | AC-190 |
| 检查 | | 检查 | |
| [电动窗开关] | WS-47 | [换挡电磁阀] | AX-286 |
| 检查 | | 检查 | |
| [电动窗调节器马达] | WS-52 | [换挡杆档域] | AX-154 |
| 检查 | | 检查 | |
| [电动窗主开关] | WS-42 | [换挡杆档域] | AX-172 |
| 检查 | | 检查 | |
| [电动座椅开关 (前乘客座椅)] | SE-73 | [机油泵] | LU-13 |
| 检查 | | 检查 | |
| [电动座椅开关 (前座椅)] | SE-68 | [机油泵] | LU-13 |

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|--------|
| 检查 | | 检查 | |
| [机油泵] | AX-228 | [前进档离合器] | AX-266 |
| 检查 | | 检查 | |
| [机油泵] | AX-261 | [前门控灯开关] | LI-213 |
| 检查 | | 检查 | |
| [加热式氧传感器] | EC-20 | [前门锁] | DL-218 |
| 检查 | | 检查 | |
| [加热式氧传感器] | EC-20 | [前喷洗器马达] | WW-26 |
| 检查 | | 检查 | |
| [间隙警告蜂鸣器] | PM-52 | [前驱动轴] | DS-10 |
| 检查 | | 检查 | |
| [减速传动离合器] | AX-255 | [前稳定杆] | SP-30 |
| 检查 | | 检查 | |
| [减速传动离合器] | AX-279 | [前下球节] | SP-26 |
| 检查 | | 检查 | |
| [减速传动行星齿轮] | AX-249 | [前制动器] | BR-40 |
| 检查 | | 检查 | |
| [减速传动行星齿轮] | AX-272 | [前转速传感器] | BC-275 |
| 检查 | | 检查 | |
| [节气门体] | ES-265 | [前座椅靠背加热器] | SE-90 |
| 检查 | | 检查 | |
| [节气门体] | ES-295 | [前座椅内侧安全带总成] | SB-42 |
| 检查 | | 检查 | |
| [节温器] | CO-13 | [前座椅软垫加热器] | SE-95 |
| 检查 | | 检查 | |
| [节温器] | CO-14 | [前座椅外侧安全带总成] | SB-48 |
| 检查 | | 检查 | |
| [进入上锁和开锁开关] | DL-231 | [曲轴位置传感器] | ES-258 |
| 检查 | | 检查 | |
| [开路继电器] | ES-275 | [曲轴位置传感器] | ES-288 |
| 检查 | | 检查 | |
| [开路继电器] | ES-305 | [燃油泵] | FU-27 |
| 检查 | | 检查 | |
| [空气净化器开关] | AC-218 | [燃油泵] | FU-28 |
| 检查 | | 检查 | |
| [空燃比传感器] | EC-17 | [燃油传感器总成] | ME-69 |
| 检查 | | 检查 | |
| [空燃比传感器] | EC-17 | [燃油箱盖] | EC-22 |
| 检查 | | 检查 | |
| [空燃比传感器继电器] | ES-276 | [燃油箱盖] | EC-22 |
| 检查 | | 检查 | |
| [空燃比传感器继电器] | ES-306 | [散热器] | CO-26 |
| 检查 | | 检查 | |
| [喇叭继电器] | HO-3 | [散热器] | CO-27 |
| 检查 | | 检查 | |
| [轮胎和车轮系统] | TW-2 | [刹车灯开关] | BR-63 |
| 检查 | | 检查 | |
| [螺旋电缆] | RS-198 | [手套箱灯] | LI-199 |
| 检查 | | 检查 | |
| [门控灯] | LI-194 | [梳妆灯] | LI-200 |
| 检查 | | 检查 | |
| [喷油器] | FU-14 | [水泵] | CO-9 |
| 检查 | | 检查 | |
| [喷油器] | FU-15 | [水泵] | CO-10 |
| 检查 | | 检查 | |
| [起动机] | ST-7 | [碳罐] | EC-8 |
| 检查 | | 检查 | |
| [起动机] | ST-146 | [碳罐] | EC-8 |
| 检查 | | 检查 | |
| [气缸盖] | EM-59 | [通风阀] | EC-14 |
| 检查 | | 检查 | |
| [气缸盖] | EM-59 | [通风阀] | EC-14 |
| 检查 | | 检查 | |
| [前乘客侧电动窗开关] | WS-44 | [凸轮轴] | EM-41 |
| 检查 | | 检查 | |
| [前刮水器马达] | WW-13 | [凸轮轴] | EM-41 |
| 检查 | | 检查 | |
| [前减震器] | SP-15 | [凸轮轴位置传感器] | ES-256 |
| 检查 | | 检查 | |
| [前进档离合器] | AX-236 | [凸轮轴位置传感器] | ES-286 |



字母索引

ID-23

| | |
|---------------------------|--------|
| 检查 | |
| [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-253 |
| 检查 | |
| [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-283 |
| 检查 | |
| [外后视镜开关] | MI-13 |
| 检查 | |
| [危急警告开关] | LI-207 |
| 检查 | |
| [未锁警告开关] | DL-214 |
| 检查 | |
| [行李厢灯] | LI-196 |
| 检查 | |
| [行李厢门开启器外侧开关] | DL-234 |
| 检查 | |
| [行李厢门锁] | ED-64 |
| 检查 | |
| [巡航控制主开关] | CC-37 |
| 检查 | |
| [压缩机和皮带轮] | AC-175 |
| 检查 | |
| [腰部支撑调节器总成] | SE-82 |
| 检查 | |
| [腰用前电动座椅开关] | SE-77 |
| 检查 | |
| [叶轮泵] | PS-14 |
| 检查 | |
| [真空开关阀] | EC-11 |
| 检查 | |
| [真空开关阀] | EC-11 |
| 检查 | |
| [正时链条] | EM-27 |
| 检查 | |
| [正时链条] | EM-27 |
| 检查 | |
| [直接离合器] | AX-243 |
| 检查 | |
| [制动总泵] | BR-26 |
| 检查 | |
| [驻车 / 空档位置开关] | AX-99 |
| 检查 | |
| [驻车 / 空档位置开关] | AX-117 |
| 检查 | |
| [驻车制动器总成] | PB-31 |
| 检查 | |
| [转向角度传感器 (带 VSC)] | BC-285 |
| 检查 | |
| [转向助力机连杆] | PS-34 |
| 检查 | |
| [转向柱总成] | SR-40 |
| 检查 | |
| [转速传感器] | AX-95 |
| 检查 | |
| [转速传感器] | AX-113 |
| 检查 | |
| [自动传动桥单元] | AX-195 |
| 检查 | |
| [自动传动桥单元] | AX-219 |
| 检查 | |
| [座椅加热器开关] | SE-85 |
| 检查间歇性故障 | |
| [车辆稳定性控制] | BC-115 |
| 检查间歇性故障 | |
| [SFI 系统] | ES-12 |
| 检查间歇性故障 | |
| [SFI 系统] | ES-17 |
| 检查模式步骤 | |
| [空气囊系统] | RS-42 |
| 检查模式步骤 | |
| [空调系统] | AC-32 |

| | |
|----------------------|--------|
| 检查模式步骤 | |
| [SFI 系统] | ES-27 |
| 检查模式步骤 | |
| [SFI 系统] | ES-32 |
| 检查模式步骤 | |
| [自动传动桥系统] | AX-26 |
| 检查模式步骤 | |
| [自动传动桥系统] | AX-29 |
| 减速传动离合器 | AX-253 |
| 减速传动离合器 | AX-277 |
| 减速传动行星齿轮 | AX-247 |
| 减速传动行星齿轮 | AX-270 |
| 节气门体 | ES-262 |
| 节气门体 | ES-292 |
| 节温器 | CO-12 |
| 节温器 | CO-13 |
| 仅在播放 CD 时音质不佳 (音量太小) | |
| [音响和可视系统] | AV-15 |
| 进入上锁和开锁开关 | DL-229 |
| 进入锁止开关信号 | |
| [智能进入和起动系统] | DL-160 |

K

| | |
|----------------------------------|--------|
| 开路继电器 | ES-275 |
| 开路继电器 | ES-305 |
| 开锁位置传感器信号电路 | |
| [电动式转向锁止] | SR-27 |
| 空气囊系统 | RS-1 |
| 空气净化器电路 | |
| [空调系统] | AC-95 |
| 空气净化器开关 | AC-217 |
| 空气净化器总成 | AC-207 |
| 空气流量计 | ES-248 |
| 空气流量计 | ES-278 |
| 空燃比传感器 | EC-16 |
| 空燃比传感器 | EC-16 |
| 空燃比传感器继电器 | ES-276 |
| 空燃比传感器继电器 | ES-306 |
| 空调 | PP-67 |
| 空调 | SS-60 |
| 空调单元 | AC-116 |
| 空调放大器 | AC-205 |
| 空调放大器通信停止模式 | |
| [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-191 |
| 空调放大器通信停止模式 | |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-80 |
| 空调控制总成 | AC-194 |
| 空调系统 | AC-1 |
| 空调压力传感器 | AC-193 |

L

| | |
|-------------------------------|--------|
| 01-21 | |
| [导航系统] | NS-52 |
| LIN 通信电路 | |
| [空调系统] | AC-105 |
| LVL 端子电路 | |
| [照明系统] | LI-138 |
| 喇叭电路 | |
| [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-46 |
| 喇叭电路 | |
| [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-19 |
| 喇叭继电器 | HO-3 |
| 喇叭系统 | HO-1 |
| 蓝牙检查模式 | |
| [导航系统] | NS-23 |
| 冷凝器 | AC-178 |

**ID-24****字母索引**

| | |
|--------------------------|--------|
| 冷却风扇继电器 | CO-16 |
| 冷却风扇继电器 | CO-17 |
| 冷却风扇马达 | CO-15 |
| 冷却风扇马达 | CO-16 |
| 冷却风扇系统 | CO-2 |
| 冷却风扇系统 | CO-3 |
| 冷却系统 | CO-1 |
| 冷却系统 | CO-1 |
| 冷却液 | CO-5 |
| 冷却液 | CO-6 |
| 冷却液 [1AZ-FE 冷却] | PP-22 |
| 冷却液 [2AZ-FE 冷却] | PP-24 |
| 轮胎和车轮 | PP-58 |
| 轮胎和车轮 | SS-54 |
| 轮胎和车轮系统 | TW-1 |
| 螺旋电缆 | RS-196 |


M

| | |
|-----------------------------|--------|
| MIL 电路 [SFI 系统] | ES-244 |
| MIL 电路 [SFI 系统] | ES-273 |
| 门控灯 | LI-193 |
| 门锁 | PP-77 |
| 门锁 | SS-67 |
| 面板开关不工作 [导航系统] | NS-90 |
| 铭牌 | ET-26 |
| 模式选择开关电路 [自动传动桥系统] | AX-90 |

N

| | |
|--------------------------------|-------|
| 扭矩规格 [1AZ-FE 充电] | SS-37 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 点火] | SS-33 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 发动机机械] | SS-12 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 发动机控制系统] | SS-4 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 冷却] | SS-27 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 排放控制] | SS-23 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 排气] | SS-25 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 起动] | SS-35 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 燃油] | SS-21 |
| 扭矩规格 [1AZ-FE 润滑] | SS-31 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 充电] | SS-38 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 点火] | SS-34 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 发动机机械] | SS-19 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 发动机控制系统] | SS-6 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 冷却] | SS-29 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 排放控制] | SS-24 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 扭矩规格 [2AZ-FE 排气] | SS-26 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 起动] | SS-36 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 燃油] | SS-22 |
| 扭矩规格 [2AZ-FE 润滑] | SS-32 |
| 扭矩规格 [车辆内饰] | SS-77 |
| 扭矩规格 [车辆外观] | SS-76 |
| 扭矩规格 [车桥] | SS-51 |
| 扭矩规格 [动力转向机构] | SS-59 |
| 扭矩规格 [发动机盖 / 车门] | SS-75 |
| 扭矩规格 [防盗系统] | SS-63 |
| 扭矩规格 [风挡玻璃 / 车窗玻璃] | SS-71 |
| 扭矩规格 [辅助乘员保护系统] | SS-61 |
| 扭矩规格 [刮水器和清洗器] | SS-66 |
| 扭矩规格 [喇叭] | SS-70 |
| 扭矩规格 [后视镜] | SS-72 |
| 扭矩规格 [滑动天窗] | SS-78 |
| 扭矩规格 [空调] | SS-60 |
| 扭矩规格 [门锁] | SS-67 |
| 扭矩规格 [驱动轴] | SS-50 |
| 扭矩规格 [U241E 自动传动桥] | SS-42 |
| 扭矩规格 [U250E 自动传动桥] | SS-48 |
| 扭矩规格 [悬架] | SS-52 |
| 扭矩规格 [巡航控制] | SS-64 |
| 扭矩规格 [仪表] | SS-68 |
| 扭矩规格 [仪表盘] | SS-73 |
| 扭矩规格 [音响 / 可视] | SS-69 |
| 扭矩规格 [照明] | SS-65 |
| 扭矩规格 [制动控制] | SS-55 |
| 扭矩规格 [制动器] | SS-56 |
| 扭矩规格 [驻车制动器] | SS-57 |
| 扭矩规格 [转向柱] | SS-58 |
| 扭矩规格 [座椅] | SS-74 |
| 扭矩规格 [座椅安全带] | SS-62 |

P



字母索引

ID-25

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|-------|-----------------|--------|
| P0010 | [SFI 系统]..... | ES-45 | P0351 | [SFI 系统]..... | ES-145 |
| P0010 | [SFI 系统]..... | ES-51 | P0420 | [SFI 系统]..... | ES-143 |
| P0011 | [SFI 系统]..... | ES-48 | P0420 | [SFI 系统]..... | ES-152 |
| P0011 | [SFI 系统]..... | ES-54 | P0443 | [SFI 系统]..... | ES-149 |
| P0016 | [SFI 系统]..... | ES-53 | P0443 | [SFI 系统]..... | ES-158 |
| P0016 | [SFI 系统]..... | ES-59 | P0500 | [SFI 系统]..... | ES-153 |
| P0031 | [SFI 系统]..... | ES-55 | P0500 | [SFI 系统]..... | ES-162 |
| P0031 | [SFI 系统]..... | ES-61 | P0500 | [巡航控制系统]..... | CC-20 |
| P0037 | [SFI 系统]..... | ES-60 | P0504 | [SFI 系统]..... | ES-157 |
| P0037 | [SFI 系统]..... | ES-66 | P0504 | [SFI 系统]..... | ES-166 |
| P0100 | [SFI 系统]..... | ES-65 | P0505 | [SFI 系统]..... | ES-160 |
| P0100 | [SFI 系统]..... | ES-71 | P0505 | [SFI 系统]..... | ES-170 |
| P0110 | [SFI 系统]..... | ES-71 | P0560 | [SFI 系统]..... | ES-162 |
| P0110 | [SFI 系统]..... | ES-77 | P0560 | [SFI 系统]..... | ES-172 |
| P0115 | [SFI 系统]..... | ES-76 | P0571 | [巡航控制系统]..... | CC-21 |
| P0115 | [SFI 系统]..... | ES-82 | P0604 | [SFI 系统]..... | ES-166 |
| P0116 | [SFI 系统]..... | ES-81 | P0604 | [SFI 系统]..... | ES-176 |
| P0116 | [SFI 系统]..... | ES-87 | P0607 | [巡航控制系统]..... | CC-25 |
| P0120 | [SFI 系统]..... | ES-83 | P0617 | [SFI 系统]..... | ES-168 |
| P0120 | [SFI 系统]..... | ES-89 | P0617 | [SFI 系统]..... | ES-177 |
| P0121 | [SFI 系统]..... | ES-89 | P0705 | [自动传动桥系统]..... | AX-34 |
| P0121 | [SFI 系统]..... | ES-95 | P0705 | [自动传动桥系统]..... | AX-37 |
| P0136 | [SFI 系统]..... | ES-90 | P0710 | [自动传动桥系统]..... | AX-41 |
| P0136 | [SFI 系统]..... | ES-96 | P0710 | [自动传动桥系统]..... | AX-47 |
| P0171 | [SFI 系统]..... | ES-105 | P0711 | [自动传动桥系统]..... | AX-45 |
| P0171 | [SFI 系统]..... | ES-111 | P0711 | [自动传动桥系统]..... | AX-51 |
| P0300 | [SFI 系统]..... | ES-113 | P0717 | [自动传动桥系统]..... | AX-48 |
| P0300 | [SFI 系统]..... | ES-119 | P0717 | [自动传动桥系统]..... | AX-54 |
| P0327 | [SFI 系统]..... | ES-124 | P0724 | [SFI 系统]..... | ES-173 |
| P0327 | [SFI 系统]..... | ES-132 | P0724 | [SFI 系统]..... | ES-184 |
| P0335 | [SFI 系统]..... | ES-128 | P0724 | [自动传动桥系统]..... | AX-51 |
| P0335 | [SFI 系统]..... | ES-136 | P0724 | [自动传动桥系统]..... | AX-57 |
| P0340 | [SFI 系统]..... | ES-133 | P0741 | [自动传动桥系统]..... | AX-53 |
| P0340 | [SFI 系统]..... | ES-141 | P0741 | [自动传动桥系统]..... | AX-59 |
| P0351 | [SFI 系统]..... | ES-137 | P0746 | [自动传动桥系统]..... | AX-58 |



| | | | | | |
|-------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------|
| P0746 | [自动传动桥系统] | AX-64 | P2716 | [自动传动桥系统] | AX-83 |
| P0748 | [自动传动桥系统] | AX-61 | P2716 | [自动传动桥系统] | AX-101 |
| P0748 | [自动传动桥系统] | AX-67 | P2769 | [自动传动桥系统] | AX-87 |
| P0766 | [自动传动桥系统] | AX-64 | P2769 | [自动传动桥系统] | AX-105 |
| P0766 | [自动传动桥系统] | AX-70 | P2A00 | [SFI 系统] | ES-216 |
| P0771 | [自动传动桥系统] | AX-73 | P2A00 | [SFI 系统] | ES-227 |
| P0776 | [自动传动桥系统] | AX-67 | Plasmacluster 电路 | [空调系统] | AC-92 |
| P0776 | [自动传动桥系统] | AX-76 | 排放控制系统 | 排放控制系统 | EC-1 |
| P0778 | [自动传动桥系统] | AX-70 | 排放控制系统 | 排放控制系统 | EC-1 |
| P0778 | [自动传动桥系统] | AX-70 | 排气 | [动力转向液] | PS-7 |
| P0778 | [自动传动桥系统] | AX-79 | 排气 | [制动液] | BR-6 |
| P0793 | [自动传动桥系统] | AX-73 | 排气管 | 排气管 | EX-1 |
| P0793 | [自动传动桥系统] | AX-82 | 排气管 | 排气管 | EX-1 |
| P0796 | [自动传动桥系统] | AX-86 | 牌照灯总成 | 牌照灯总成 | LI-179 |
| P0798 | [自动传动桥系统] | AX-89 | 喷油器 | 喷油器 | FU-11 |
| P0982 | [自动传动桥系统] | AX-77 | 喷油器 | 喷油器 | FU-12 |
| P0982 | [自动传动桥系统] | AX-92 | 喷油器电路 | [SFI 系统] | ES-239 |
| P0985 | [自动传动桥系统] | AX-95 | 喷油器电路 | [SFI 系统] | ES-255 |
| P2102 | [SFI 系统] | ES-175 | 屏幕闪烁或色彩失真 | [导航系统] | NS-93 |
| P2102 | [SFI 系统] | ES-186 | Q | 其他系统 | PP-83 |
| P2111 | [SFI 系统] | ES-178 | 其他系统 | 启动保持功能电路 | ES-262 |
| P2111 | [SFI 系统] | ES-189 | 启动保持功能电路 | [SFI 系统] | ST-3 |
| P2118 | [SFI 系统] | ES-180 | 启动机 | 启动机 | ST-142 |
| P2118 | [SFI 系统] | ES-191 | 启动机 | 启动机 | ST-13 |
| P2119 | [SFI 系统] | ES-186 | 启动机继电器 | 启动机继电器 | ST-152 |
| P2119 | [SFI 系统] | ES-197 | 启动机继电器 | 启动机切断继电器 (带智能进入和启动系统) | ST-153 |
| P2120 | [SFI 系统] | ES-188 | 启动系统 | 启动系统 | ST-1 |
| P2120 | [SFI 系统] | ES-199 | 启动系统 | 启动系统 | ST-1 |
| P2121 | [SFI 系统] | ES-194 | 气缸盖 | 气缸盖 | EM-47 |
| P2121 | [SFI 系统] | ES-205 | 气缸盖 | 气缸盖 | EM-47 |
| P2195 | [SFI 系统] | ES-196 | 气门间隙 | 气门间隙 | EM-8 |
| P2195 | [SFI 系统] | ES-207 | 气门间隙 | 气门间隙 | EM-8 |
| P2237 | [SFI 系统] | ES-209 | 弃置 | [窗帘式头部空气囊总成] | RS-240 |
| P2237 | [SFI 系统] | ES-220 | 弃置 | 弃置 | ED-4 |
| P2714 | [自动传动桥系统] | AX-80 | 弃置 | [发动机盖支撑杆] | RS-188 |
| P2714 | [自动传动桥系统] | AX-98 | 弃置 | [方向盘衬垫] | RS-188 |
| | | | 弃置 | [后减震器] | SP-41 |
| | | | 弃置 | [前乘客空气囊总成] | RS-215 |
| | | | 弃置 | [前减震器] | SP-20 |
| | | | 弃置 | [前座椅侧面空气囊总成] | RS-246 |
| | | | 弃置 | [前座椅外侧安全带总成] | SB-50 |
| | | | 前保险杠 | 前保险杠 | ET-1 |
| | | | 前部间隙声纳蜂鸣器电路 | [间隙声纳系统] | PM-23 |
| | | | 前侧扬声器 | 前侧扬声器 | AV-49 |
| | | | 前乘客侧车门开锁检测开关电路 | [电动门锁控制系统] | DL-21 |
| | | | 前乘客侧电动窗开关 | 前乘客侧电动窗开关 | WS-43 |



| | | | |
|---|--------|---|--------|
| 前乘客侧电动窗开关电源电路 [电动窗控制系统] | WS-30 | 认证 ECU 电源电路 [智能进入和起动系统] | DL-177 |
| 前乘客侧电动窗马达电路 [电动窗控制系统] | WS-35 | 如何进行故障排除分析 [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-173 |
| 前乘客侧门锁马达电路 [电动门锁控制系统] | DL-35 | 如何进行故障排除分析 [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-11 |
| 前乘客侧座椅安全带警告灯故障 [座椅安全带警告系统] | SB-35 | 如何进行故障排除分析 [车窗除雾器系统] | WS-87 |
| 前乘客安全气囊总成 | RS-202 | 如何进行故障排除分析 [车辆稳定性控制] | BC-114 |
| 前电动座椅控制系统 | SE-1 | 如何进行故障排除分析 [导航系统] | NS-15 |
| 前刮水器马达 | WW-10 | 如何进行故障排除分析 [电动窗控制系统] | WS-4 |
| 前刮水器橡胶件 | WW-19 | 如何进行故障排除分析 [电动门锁控制系统] | DL-6 |
| 前减震器 | SP-12 | 如何进行故障排除分析 [电动式转向锁止] | SR-6 |
| 前进档离合器 | AX-234 | 如何进行故障排除分析 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)] | EI-52 |
| 前进档离合器 | AX-264 | 如何进行故障排除分析 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)] | EI-7 |
| 前安全气囊传感器 | RS-258 | 如何进行故障排除分析 [防抱死制动系统] | BC-9 |
| 前轮定位 | SP-4 | 如何进行故障排除分析 [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-37 |
| 前门 | ED-11 | 如何进行故障排除分析 [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-8 |
| 前门窗架嵌条 | ET-54 | 如何进行故障排除分析 [后遮阳帘系统] | IR-5 |
| 前门带嵌条 | ET-36 | 如何进行故障排除分析 [滑动天窗系统] | RF-3 |
| 前门控灯开关 | LI-212 | 如何进行故障排除分析 [间隙声纳系统] | PM-8 |
| 前门锁 | DL-216 | 如何进行故障排除分析 [安全气囊系统] | RS-28 |
| 前门遮蔽带 | ET-72 | 如何进行故障排除分析 [空调系统] | AC-21 |
| 前喷洗器马达 | WW-25 | 如何进行故障排除分析 [轮胎和车轮系统] | TW-1 |
| 前桥轮毂螺栓 | AH-2 | 如何进行故障排除分析 [如何排除 ECU 控制系统的故障] | IN-36 |
| 前桥轮毂 | AH-4 | 如何进行故障排除分析 [SFI 系统] | ES-9 |
| 前驱动轴 | DS-2 | 如何进行故障排除分析 [SFI 系统] | ES-14 |
| 前稳定杆 | SP-28 | 如何进行故障排除分析 [无线门锁控制系统 (不带智能进入和起动系统)] | DL-88 |
| 前雾灯电路 [照明系统] | LI-85 | 如何进行故障排除分析 [无线门锁控制系统 (带智能进入和起动系统)] | DL-62 |
| 前下球节 | SP-24 | 如何进行故障排除分析 [巡航控制系统] | CC-7 |
| 前制动器 | BR-36 | 如何进行故障排除分析 [钥匙提醒警告系统] | DL-182 |
| 前制动器制动软管 | BR-46 | 如何进行故障排除分析 [仪表 / 计量表系统] | ME-15 |
| 前转速传感器 | BC-273 | 如何进行故障排除分析 [音响和可视系统] | AV-6 |
| 前座椅侧面安全气囊总成 | RS-246 | 如何进行故障排除分析 [照明系统] | LI-24 |
| 前座椅靠背加热器 | SE-87 | 如何进行故障排除分析 [智能进入和起动系统] | ST-15 |
| 前座椅内侧安全带总成 | SB-39 | 如何进行故障排除分析 [智能进入和起动系统] | DL-134 |
| 前座椅软垫加热器 | SE-92 | 如何进行故障排除分析 [自动传动桥系统] | AX-5 |
| 前座椅外侧安全带总成 | SB-46 | | |
| 前座椅总成 (用于手动座椅) | SE-12 | | |
| 清洗器喷嘴 | WW-29 | | |
| 驱动轴 | PP-52 | | |
| 驱动轴 | SS-50 | | |
| 驱动轴系统 | DS-1 | | |
| 曲轴位置传感器 | ES-257 | | |
| 曲轴位置传感器 | ES-287 | | |
| R | | | |
| 燃油泵 | FU-21 | | |
| 燃油泵 | FU-22 | | |
| 燃油泵控制电路 [SFI 系统] | ES-233 | | |
| 燃油泵控制电路 [SFI 系统] | ES-247 | | |
| 燃油传感器故障 [仪表 / 计量表系统] | ME-47 | | |
| 燃油传感器总成 | ME-68 | | |
| 燃油系统 | FU-1 | | |
| 燃油系统 | FU-1 | | |
| 燃油箱 | FU-32 | | |
| 燃油箱 | FU-33 | | |
| 燃油箱盖 | EC-22 | | |
| 燃油箱盖 | EC-22 | | |
| 燃油压力脉动衰减器 | FU-18 | | |
| 燃油压力脉动衰减器 | FU-19 | | |
| 认证 ECU 电源电路 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)] | EI-45 | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| 如何进行故障排除分析 [自动传动桥系统] | AX-6 | SSM [2AZ-FE 发动机机械] | PP-12 |
| 如何进行故障排除分析 [座椅安全带警告系统] | SB-27 | SSM [2AZ-FE 冷却] | PP-24 |
| 如何排除 ECU 控制系统的故障 | IN-31 | SSM [2AZ-FE 燃油] | PP-16 |
| 如何确定螺栓强度 [标准螺栓] | SS-1 | SSM [2AZ-FE 润滑] | PP-27 |
| 如何确定螺栓强度 [标准螺栓] | SS-3 | SSM [动力转向机构] | PP-66 |
| 如何使用本手册 | IN-1 | SSM [风挡玻璃 / 车窗玻璃] | PP-84 |
| 润滑剂 [1AZ-FE 润滑] | PP-25 | SSM [U241E 自动传动桥] | PP-43 |
| 润滑剂 [2AZ-FE 润滑] | PP-27 | SSM [U250E 自动传动桥] | PP-51 |
| 润滑剂 [动力转向机构] | PP-66 | SSM [驻车制动器] | PP-61 |
| 润滑剂 [空调] | PP-68 | SST [1AZ-FE 充电] | PP-33 |
| 润滑剂 [驱动轴] | PP-53 | SST [1AZ-FE 发动机机械] | PP-3 |
| 润滑剂 [U241E 自动传动桥] | PP-43 | SST [1AZ-FE 发动机控制系统] | PP-1 |
| 润滑剂 [U250E 自动传动桥] | PP-51 | SST [1AZ-FE 冷却] | PP-21 |
| 润滑剂 [制动控制] | PP-59 | SST [1AZ-FE 排放控制] | PP-17 |
| 润滑剂 [制动器] | PP-60 | SST [1AZ-FE 燃油] | PP-13 |
| 润滑系统 | LU-1 | SST [1AZ-FE 润滑] | PP-25 |
| 润滑系统 | LU-1 | SST [2AZ-FE 充电] | PP-35 |
| S | | | |
| 34-10 [导航系统] | NS-54 | SST [2AZ-FE 发动机机械] | PP-8 |
| 43 [车辆稳定性控制] | BC-152 | SST [2AZ-FE 发动机控制系统] | PP-2 |
| 44-10 [导航系统] | NS-55 | SST [2AZ-FE 冷却] | PP-23 |
| 44-41 [导航系统] | NS-56 | SST [2AZ-FE 排放控制] | PP-18 |
| 44-43 [导航系统] | NS-58 | SST [2AZ-FE 燃油] | PP-15 |
| 44-44 [导航系统] | NS-59 | SST [2AZ-FE 润滑] | PP-27 |
| 44-45 [导航系统] | NS-60 | SST [车桥] | PP-54 |
| 44-46 [导航系统] | NS-61 | SST [动力转向机构] | PP-63 |
| 44-47 [导航系统] | NS-63 | SST [发动机盖 / 车门] | PP-88 |
| 44-78 [导航系统] | NS-64 | SST [辅助乘员保护系统] | PP-69 |
| 44-7D [导航系统] | NS-65 | SST [空调] | PP-67 |
| SFI 系统 | ES-1 | SST [驱动轴] | PP-52 |
| SFI 系统 | ES-1 | SST [U241E 自动传动桥] | PP-37 |
| SRS 警告灯不亮 [安全气囊系统] | RS-177 | SST [U250E 自动传动桥] | PP-44 |
| SRS 警告灯持续点亮 [安全气囊系统] | RS-172 | SST [悬架] | PP-56 |
| SSM [1AZ-FE 发动机机械] | PP-7 | SST [制动控制] | PP-59 |
| SSM [1AZ-FE 冷却] | PP-22 | SST [制动器] | PP-60 |
| SSM [1AZ-FE 燃油] | PP-14 | SST [驻车制动器] | PP-61 |
| SSM [1AZ-FE 润滑] | PP-25 | | |



字母索引

ID-29

| | | | |
|------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| SST | | 设备 | |
| [转向柱] | PP-62 | [滑动天窗] | PP-91 |
| SST | | 设备 | |
| [座椅安全带] | PP-71 | [空调] | PP-68 |
| 散热器 | CO-17 | 设备 | |
| 散热器 | CO-18 | [轮胎和车轮] | PP-58 |
| 刹车灯开关 | BR-61 | 设备 | |
| 设备 | | [门锁] | PP-77 |
| [1AZ-FE 充电] | PP-34 | 设备 | |
| 设备 | | [驱动轴] | PP-53 |
| [1AZ-FE 点火] | PP-29 | 设备 | |
| 设备 | | [U241E 自动传动桥] | PP-43 |
| [1AZ-FE 发动机机械] | PP-6 | 设备 | |
| 设备 | | [U250E 自动传动桥] | PP-51 |
| [1AZ-FE 发动机控制系统] | PP-1 | 设备 | |
| 设备 | | [悬架] | PP-57 |
| [1AZ-FE 冷却] | PP-21 | 设备 | |
| 设备 | | [巡航控制] | PP-74 |
| [1AZ-FE 排放控制] | PP-17 | 设备 | |
| 设备 | | [仪表] | PP-78 |
| [1AZ-FE 排气] | PP-19 | 设备 | |
| 设备 | | [仪表盘] | PP-86 |
| [1AZ-FE 起动] | PP-31 | 设备 | |
| 设备 | | [音响 / 可视] | PP-79 |
| [1AZ-FE 燃油] | PP-14 | 设备 | |
| 设备 | | [照明] | PP-75 |
| [1AZ-FE 润滑] | PP-25 | 设备 | |
| 设备 | | [制动控制] | PP-59 |
| [2AZ-FE 充电] | PP-36 | 设备 | |
| 设备 | | [制动器] | PP-60 |
| [2AZ-FE 点火] | PP-30 | 设备 | |
| 设备 | | [驻车制动器] | PP-61 |
| [2AZ-FE 发动机机械] | PP-11 | 设备 | |
| 设备 | | [转向柱] | PP-62 |
| [2AZ-FE 发动机控制系统] | PP-2 | 设备 | |
| 设备 | | [座椅] | PP-87 |
| [2AZ-FE 冷却] | PP-23 | 设备 | |
| 设备 | | [座椅安全带] | PP-71 |
| [2AZ-FE 排放控制] | PP-18 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-187 |
| [2AZ-FE 排气] | PP-20 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-36 |
| [2AZ-FE 起动] | PP-32 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [车辆稳定性控制] | BC-142 |
| [2AZ-FE 燃油] | PP-16 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [电动窗控制系统] | WS-15 |
| [2AZ-FE 润滑] | PP-27 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [防抱死制动系统] | BC-25 |
| [车辆内饰] | PP-90 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [SFI 系统] | ES-28 |
| [车辆外观] | PP-89 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [SFI 系统] | ES-33 |
| [车桥] | PP-55 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [巡航控制系统] | CC-16 |
| [动力转向机构] | PP-66 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [仪表 / 计量表系统] | ME-28 |
| [发动机盖 / 车门] | PP-88 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [照明系统] | LI-42 |
| [防盗系统] | PP-72 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [自动传动桥系统] | AX-27 |
| [风挡玻璃 / 车窗玻璃] | PP-84 | 失效保护表 | |
| 设备 | | [自动传动桥系统] | AX-30 |
| [辅助乘员保护系统] | PP-70 | 识别信息 | IN-4 |
| 设备 | | 时钟 | OT-1 |
| [刮水器和清洗器] | PP-76 | 时钟时慢时快 | |
| 设备 | | [时钟] | OT-6 |
| [喇叭] | PP-82 | 时钟显示屏电路 | |
| 设备 | | [时钟] | OT-8 |
| [后视镜] | PP-85 | 收音机、导航总成和组合仪表之间的车速信号电路 | |
| | | [导航系统] | NS-124 |



收音机和导航总成电源电路
 [导航系统] NS-147
 收音机接收器 AV-44
 收音机接收器和组合仪表之间的车速信号电路
 [音响和可视系统] AV-25
 手册中使用的缩写
 [术语] IN-45
 手动换挡测试
 [自动传动桥系统] AX-13
 手动换挡测试
 [自动传动桥系统] AX-14
 手套箱灯 LI-198
 梳妆灯 LI-200
 数据表 / 主动测试
 [车窗除雾器系统] WS-90
 数据表 / 主动测试
 [车辆稳定性控制] BC-143
 数据表 / 主动测试
 [电动窗控制系统] WS-16
 数据表 / 主动测试
 [电动门锁控制系统] DL-16
 数据表 / 主动测试
 [电动式转向锁止] SR-13
 数据表 / 主动测试
 [发动机停机系统
 (不带智能进入和起动系统)] EI-61
 数据表 / 主动测试
 [发动机停机系统
 (带智能进入和起动系统)] EI-18
 数据表 / 主动测试
 [防抱死制动系统] BC-25
 数据表 / 主动测试
 [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] TD-42
 数据表 / 主动测试
 [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] TD-14
 数据表 / 主动测试
 [滑动天窗系统] RF-9
 数据表 / 主动测试
 [安全气囊系统] RS-42
 数据表 / 主动测试
 [空调系统] AC-36
 数据表 / 主动测试
 [SFI 系统] ES-29
 数据表 / 主动测试
 [SFI 系统] ES-34
 数据表 / 主动测试
 [无线门锁控制系统
 (不带智能进入和起动系统)] DL-103
 数据表 / 主动测试
 [无线门锁控制系统
 (带智能进入和起动系统)] DL-72
 数据表 / 主动测试
 [巡航控制系统] CC-17
 数据表 / 主动测试
 [钥匙提醒警告系统] DL-188
 数据表 / 主动测试
 [仪表 / 计量表系统] ME-29
 数据表 / 主动测试
 [照明系统] LI-44
 数据表 / 主动测试
 [智能进入和起动系统] ST-26
 数据表 / 主动测试
 [智能进入和起动系统] DL-145
 数据表 / 主动测试
 [自动传动桥系统] AX-28
 数据表 / 主动测试
 [自动传动桥系统] AX-31
 数据表 / 主动测试
 [座椅安全带警告系统] SB-31
 术语 IN-45

术语定义
 [自动传动桥系统] AX-2
 术语定义
 [自动传动桥系统] AX-3
 水泵 CO-7
 水泵 CO-8
 速度信号电路
 [照明系统] LI-136
 所有模式下的音质均不佳 (音量太小)
 [导航系统] NS-95
 所有模式下的音质均不佳 (音量太小)
 [音响和可视系统] AV-24

T

TC 和 CG 端子电路
 [车辆稳定性控制] BC-253
 TC 和 CG 端子电路
 [防抱死制动系统] BC-92
 TC 和 CG 端子电路
 [巡航控制系统] CC-33
 TS 和 CG 端子电路
 [车辆稳定性控制] BC-256
 TS 和 CG 端子电路
 [防抱死制动系统] BC-95
 碳罐 EC-7
 碳罐 EC-7
 天线电路
 [智能进入和起动系统] DL-167
 调整
 [变速器控制电缆总成] AX-117
 调整
 [变速器控制电缆总成] AX-135
 调整
 [大灯总成] LI-148
 调整
 [发动机盖] ED-1
 调整
 [后轮定位] SP-11
 调整
 [后门] ED-46
 调整
 [换档杆档域] AX-154
 调整
 [换档杆档域] AX-172
 调整
 [气门间隙] EM-8
 调整
 [气门间隙] EM-8
 调整
 [前轮定位] SP-4
 调整
 [前门] ED-23
 调整
 [清洗器喷嘴] WW-30
 调整
 [雾灯总成] LI-165
 调整
 [行李厢门] ED-60
 调整
 [制动踏板] BR-19
 调整
 [驻车 / 空档位置开关] AX-100
 调整
 [驻车 / 空档位置开关] AX-118
 调整
 [驻车制动系统] PB-1
 听不到任何来自扬声器的声音
 [导航系统] NS-79



字母索引

ID-31

| | |
|------------------------|--------|
| 听不到任何来自扬声器的声音 | |
| [音响和可视系统] | AV-14 |
| 听不见对方的声音、太轻或失真 | |
| [导航系统] | NS-119 |
| 通风阀 | EC-13 |
| 通风阀 | EC-13 |
| 凸轮轴 | EM-36 |
| 凸轮轴 | EM-36 |
| 凸轮轴位置传感器 | ES-255 |
| 凸轮轴位置传感器 | ES-285 |
| 凸轮轴正时机油控制阀总成 | ES-251 |
| 凸轮轴正时机油控制阀总成 | ES-281 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 充电] | PP-34 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 点火] | PP-29 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 发动机机械] | PP-5 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 发动机控制系统] | PP-1 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 冷却] | PP-21 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 排放控制] | PP-17 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 起动] | PP-31 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 燃油] | PP-14 |
| 推荐工具 | |
| [1AZ-FE 润滑] | PP-25 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 充电] | PP-36 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 点火] | PP-30 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 发动机机械] | PP-10 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 发动机控制系统] | PP-2 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 冷却] | PP-23 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 排放控制] | PP-18 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 起动] | PP-32 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 燃油] | PP-16 |
| 推荐工具 | |
| [2AZ-FE 润滑] | PP-27 |
| 推荐工具 | |
| [CAN (多工) 通信系统] | PP-92 |
| 推荐工具 | |
| [车辆内饰] | PP-90 |
| 推荐工具 | |
| [车辆外观] | PP-89 |
| 推荐工具 | |
| [车桥] | PP-55 |
| 推荐工具 | |
| [导航] | PP-80 |
| 推荐工具 | |
| [动力转向机构] | PP-66 |
| 推荐工具 | |
| [发动机盖 / 车门] | PP-88 |
| 推荐工具 | |
| [发动机停机器] | PP-73 |
| 推荐工具 | |
| [防盗系统] | PP-72 |
| 推荐工具 | |
| [风挡玻璃 / 车窗玻璃] | PP-84 |
| 推荐工具 | |
| [辅助乘员保护系统] | PP-69 |

| | |
|----------------------|-------|
| 推荐工具 | |
| [刮水器和清洗器] | PP-76 |
| 推荐工具 | |
| [喇叭] | PP-82 |
| 推荐工具 | |
| [后视镜] | PP-85 |
| 推荐工具 | |
| [滑动天窗] | PP-91 |
| 推荐工具 | |
| [空调] | PP-67 |
| 推荐工具 | |
| [门锁] | PP-77 |
| 推荐工具 | |
| [其他系统] | PP-83 |
| 推荐工具 | |
| [驱动轴] | PP-53 |
| 推荐工具 | |
| [U241E 自动传动桥] | PP-42 |
| 推荐工具 | |
| [U250E 自动传动桥] | PP-50 |
| 推荐工具 | |
| [悬架] | PP-56 |
| 推荐工具 | |
| [巡航控制] | PP-74 |
| 推荐工具 | |
| [仪表] | PP-78 |
| 推荐工具 | |
| [仪表盘] | PP-86 |
| 推荐工具 | |
| [音响 / 可视] | PP-79 |
| 推荐工具 | |
| [照明] | PP-75 |
| 推荐工具 | |
| [驻车辅助 / 监视器] | PP-81 |
| 推荐工具 | |
| [转向柱] | PP-62 |
| 推荐工具 | |
| [座椅] | PP-87 |
| 推荐工具 | |
| [座椅安全带] | PP-71 |

U

| | |
|---------------------------------|--------|
| U0073/94 | |
| [车辆稳定性控制] | BC-218 |
| U0073/94 | |
| [防抱死制动系统] | BC-73 |
| U0100 | |
| [仪表 / 计量表系统] | ME-35 |
| U0129 | |
| [仪表 / 计量表系统] | ME-37 |
| U0182 | |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-62 |
| U1002 | |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-65 |
| U241E 自动传动桥 | PP-37 |
| U241E 自动传动桥 | SS-39 |
| U250E 自动传动桥 | PP-44 |
| U250E 自动传动桥 | SS-44 |

V

| | |
|-------------------|--------|
| VC 输出电路 | |
| [SFI 系统] | ES-229 |
| VC 输出电路 | |
| [SFI 系统] | ES-243 |
| VSC 警告灯保持亮起 | |
| [车辆稳定性控制] | BC-229 |

VSC 警告灯不亮起
[车辆稳定性控制] BC-233

W

57-47
[导航系统] NS-66

58-10
[导航系统] NS-67

58-11
[导航系统] NS-69

58-40
[导航系统] NS-70

58-42
[导航系统] NS-71

58-43
[导航系统] NS-73

58-44
[导航系统] NS-74

58-45
[导航系统] NS-75

外侧嵌条 ET-45

外后视镜开关 MI-12

网关 ECU CA-254

网关 ECU 通信停止模式
[CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] CA-83

危急警告开关 LI-206

维修数据
[1AZ-FE 充电] SS-37

维修数据
[1AZ-FE 点火] SS-33

维修数据
[1AZ-FE 发动机机械] SS-8

维修数据
[1AZ-FE 发动机控制系统] SS-4

维修数据
[1AZ-FE 冷却] SS-27

维修数据
[1AZ-FE 排放控制] SS-23

维修数据
[1AZ-FE 排气] SS-25

维修数据
[1AZ-FE 起动] SS-35

维修数据
[1AZ-FE 燃油] SS-21

维修数据
[1AZ-FE 润滑] SS-31

维修数据
[2AZ-FE 充电] SS-38

维修数据
[2AZ-FE 点火] SS-34

维修数据
[2AZ-FE 发动机机械] SS-15

维修数据
[2AZ-FE 发动机控制系统] SS-6

维修数据
[2AZ-FE 冷却] SS-29

维修数据
[2AZ-FE 排放控制] SS-24

维修数据
[2AZ-FE 排气] SS-26

维修数据
[2AZ-FE 起动] SS-36

维修数据
[2AZ-FE 燃油] SS-22

维修数据
[2AZ-FE 润滑] SS-32

维修数据
[车桥] SS-51

维修数据
[动力转向机构] SS-59

维修数据
[空调] SS-60

维修数据
[轮胎和车轮] SS-54

维修数据
[U241E 自动传动桥] SS-39

维修数据
[U250E 自动传动桥] SS-44

维修数据
[悬架] SS-52

维修数据
[制动控制] SS-55

维修数据
[制动器] SS-56

维修数据
[驻车制动器] SS-57

维修数据
[转向柱] SS-58

尾灯继电器 LI-240

尾灯继电器电路
[照明系统] LI-116

尾灯开关为 ON 时面板开关照明不亮
[导航系统] NS-88

未锁警告开关 DL-210

未锁警告开关电路
[钥匙提醒警告系统] DL-193

无法插入地图光盘
[导航系统] NS-96

无法接收无线电广播或接收不良
[导航系统] NS-85

无法接收无线电广播或接收不良
[音响和可视系统] AV-21

无线电收音机电源电路
[音响和可视系统] AV-42

无线电收音机天线芯线 AV-60

无线门锁峰鸣器电路
[无线门锁控制系统
(带智能进入和起动系统)] DL-78

无线门锁控制系统 (不带智能进入和起动系统) DL-84

无线门锁控制系统 (带智能进入和起动系统) DL-58

雾灯继电器 LI-241

雾灯总成 LI-164

X

系统说明
[CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] CA-172

系统说明
[CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] CA-8

系统说明
[车窗除雾器系统] WS-87

系统说明
[车辆稳定性控制] BC-104

系统说明
[导航系统] NS-3

系统说明
[电动窗控制系统] WS-4

系统说明
[电动门锁控制系统] DL-5

系统说明
[电动式转向锁止] SR-6

系统说明
[发动机停机器系统
(不带智能进入和起动系统)] EI-51

系统说明
[发动机停机器系统
(带智能进入和起动系统)] EI-5



字母索引

ID-33

| | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [防抱死制动系统] | BC-5 | [电动门锁控制系统] | DL-4 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-34 | [电动式转向锁止] | SR-5 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-5 | [发动机停机器系统 | |
| 系统说明 | | (不带智能进入和起动系统)] | EI-50 |
| [刮水器和清洗器系统] | WW-5 | 系统图 | |
| 系统说明 | | [发动机停机器系统 | |
| [后遮阳帘系统] | IR-4 | (带智能进入和起动系统)] | EI-4 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [滑动天窗系统] | RF-2 | [防抱死制动系统] | BC-4 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [间隙声纳系统] | PM-6 | [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)] | TD-33 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [安全气囊系统] | RS-22 | [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)] | TD-4 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [空调系统] | AC-10 | [刮水器和清洗器系统] | WW-4 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [无线门锁控制系统 | | [后遮阳帘系统] | IR-4 |
| (不带智能进入和起动系统)] | DL-87 | 系统图 | |
| 系统说明 | | [滑动天窗系统] | RF-2 |
| [无线门锁控制系统 | | 系统图 | |
| (带智能进入和起动系统)] | DL-61 | [间隙声纳系统] | PM-5 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [巡航控制系统] | CC-5 | [安全气囊系统] | RS-20 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [钥匙提醒警告系统] | DL-182 | [空调系统] | AC-7 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [仪表 / 计量表系统] | ME-8 | [喇叭系统] | HO-2 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [音响和可视系统] | AV-3 | [冷却风扇系统] | CO-3 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [照明系统] | LI-13 | [冷却风扇系统] | CO-4 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [智能进入和起动系统] | ST-10 | [排放控制系统] | EC-2 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [智能进入和起动系统] | DL-121 | [排放控制系统] | EC-2 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [自动传动桥系统] | AX-5 | [起动系统] | ST-2 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [自动传动桥系统] | AX-6 | [起动系统] | ST-2 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [座椅安全带降压器] | SB-23 | [前电动座椅控制系统] | SE-5 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [座椅安全带警告系统] | SB-27 | [燃油系统] | FU-8 |
| 系统说明 | | 系统图 | |
| [座椅加热器系统] | SE-10 | [燃油系统] | FU-8 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-171 | [SFI 系统] | ES-5 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-6 | [SFI 系统] | ES-6 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [车窗除雾器系统] | WS-86 | [无线门锁控制系统 | |
| 系统图 | | (不带智能进入和起动系统)] | DL-86 |
| [车辆稳定性控制] | BC-102 | 系统图 | |
| 系统图 | | [无线门锁控制系统 | |
| [充电系统] | CH-3 | (带智能进入和起动系统)] | DL-60 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [充电系统] | CH-3 | [巡航控制系统] | CC-4 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [导航系统] | NS-2 | [钥匙提醒警告系统] | DL-182 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [点火系统] | IG-2 | [仪表 / 计量表系统] | ME-5 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [点火系统] | IG-3 | [音响和可视系统] | AV-2 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [电动窗控制系统] | WS-3 | [照明系统] | LI-7 |
| 系统图 | | 系统图 | |
| [电动后视镜控制系统] | MI-2 | [制动系统] | BR-2 |



系统图
[智能进入和起动系统]..... ST-8
系统图
[智能进入和起动系统]..... DL-118
系统图
[自动传动桥系统]..... AX-4
系统图
[自动传动桥系统]..... AX-5
系统图
[座椅安全带降压器]..... SB-23
系统图
[座椅安全带警告系统]..... SB-26
系统图
[座椅加热器系统]..... SE-10
系统正常条件检查
[导航系统]..... NS-19
氙气大灯灯泡 (不带 AFS)..... LI-160
氙气大灯灯泡 (带 AFS)..... LI-158
显示检查模式
[导航系统]..... NS-21
显示面板不打开、倾斜或倾斜不当
[导航系统]..... NS-92
校准
[车辆稳定性控制]..... BC-117
行李厢灯..... LI-195
行李厢门..... ED-57
行李厢门铰链扭矩杆..... ED-65
行李厢门开启器开关电路
[智能进入和起动系统]..... DL-175
行李厢门开启器外侧开关..... DL-233
行李厢门控灯开关电路
[电动门锁控制系统]..... DL-44
行李厢门饰件..... ET-68
行李厢门锁..... ED-63
行李厢门锁电路
[电动门锁控制系统]..... DL-46
行李厢门钥匙筒开关电路
[电动门锁控制系统]..... DL-49
修理
[车窗玻璃天线导线]..... AV-106
修理
[车窗除雾器系统]..... WS-92
修理指导..... IN-5
悬架..... PP-56
悬架..... SS-52
悬架系统..... SP-1
巡航控制..... PP-74
巡航控制..... SS-64
巡航控制开关电路
[巡航控制系统]..... CC-26
巡航控制系统..... CC-1
巡航控制主开关..... CC-36
巡航主指示灯电路
[巡航控制系统]..... CC-32

Y

1 号后悬架臂..... SP-47
1 号前下悬架臂..... SP-21
1AZ-FE 充电..... PP-33
1AZ-FE 充电..... SS-37
1AZ-FE 点火..... PP-29
1AZ-FE 点火..... SS-33
1AZ-FE 发动机机械..... PP-3
1AZ-FE 发动机机械..... SS-8
1AZ-FE 发动机控制系统..... PP-1
1AZ-FE 发动机控制系统..... SS-4
1AZ-FE 冷却..... PP-21
1AZ-FE 冷却..... SS-27

1AZ-FE 排放控制..... PP-17
1AZ-FE 排放控制..... SS-23
1AZ-FE 排气..... PP-19
1AZ-FE 排气..... SS-25
1AZ-FE 起动..... PP-31
1AZ-FE 起动..... SS-35
1AZ-FE 燃油..... PP-13
1AZ-FE 燃油..... SS-21
1AZ-FE 润滑..... PP-25
1AZ-FE 润滑..... SS-31
压缩机和皮带轮..... AC-171
扬声器电路
[导航系统]..... NS-138
扬声器电路
[音响和可视系统]..... AV-39
腰部支撑调节器总成..... SE-79
腰用前电动座椅开关..... SE-75
钥匙提醒警告系统..... DL-180
叶轮泵..... PS-8
液压测试
[自动传动桥系统]..... AX-12
液压测试
[自动传动桥系统]..... AX-13
仪表..... PP-78
仪表..... SS-68
仪表 / 计量表系统..... ME-1
仪表板..... PP-86
仪表板..... SS-73
仪表板安全垫..... IP-1
仪表照明一直不亮
[仪表 / 计量表系统]..... ME-54
仪表照明在晚上不变光
[仪表 / 计量表系统]..... ME-57
移动电话不能拨出 / 接听
[导航系统]..... NS-116
移动电话登记失败, 电话簿传输失败
[导航系统]..... NS-114
音响 / 可视..... PP-79
音响 / 可视..... SS-69
音响和可视系统..... AV-1
语音不能识别
[导航系统]..... NS-110
语音未被识别出
[导航系统]..... NS-112
语音指导不工作
[导航系统]..... NS-105

Z

在某一位置不能呼叫
[导航系统]..... NS-118
噪声源的识别
[导航系统]..... NS-17
噪声源的识别
[音响和可视系统]..... AV-7
照明..... PP-75
照明..... SS-65
照明电路
[导航系统]..... NS-132
照明电路
[音响和可视系统]..... AV-33
照明系统..... LI-1
真空开关阀..... EC-10
真空开关阀..... EC-10
诊断电路
[发动机停机器系统
(不带智能进入和起动系统)]..... EI-89
诊断电路
[空气囊系统]..... RS-180



字母索引

ID-35

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| 诊断故障代码一览表 [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-37 | 诊断系统 [防盗系统 (不配备智能进入和起动系统)]..... | TD-42 |
| 诊断故障代码一览表 [车辆稳定性控制]..... | BC-147 | 诊断系统 [防盗系统 (配备智能进入和起动系统)]..... | TD-13 |
| 诊断故障代码一览表 [导航系统]..... | NS-50 | 诊断系统 [滑动天窗系统]..... | RF-8 |
| 诊断故障代码一览表 [电动窗控制系统]..... | WS-18 | 诊断系统 [安全气囊系统]..... | RS-31 |
| 诊断故障代码一览表 [电动式转向锁止]..... | SR-15 | 诊断系统 [空调系统]..... | AC-29 |
| 诊断故障代码一览表 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | EI-63 | 诊断系统 [SFI 系统]..... | ES-21 |
| 诊断故障代码一览表 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)]..... | EI-20 | 诊断系统 [SFI 系统]..... | ES-27 |
| 诊断故障代码一览表 [防抱死制动系统]..... | BC-27 | 诊断系统 [无线门锁控制系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | DL-100 |
| 诊断故障代码一览表 [滑动天窗系统]..... | RF-12 | 诊断系统 [无线门锁控制系统 (带智能进入和起动系统)]..... | DL-70 |
| 诊断故障代码一览表 [安全气囊系统]..... | RS-43 | 诊断系统 [巡航控制系统]..... | CC-14 |
| 诊断故障代码一览表 [空调系统]..... | AC-38 | 诊断系统 [钥匙提醒警告系统]..... | DL-187 |
| 诊断故障代码一览表 [SFI 系统]..... | ES-36 | 诊断系统 [仪表 / 计量表系统]..... | ME-27 |
| 诊断故障代码一览表 [SFI 系统]..... | ES-42 | 诊断系统 [照明系统]..... | LI-40 |
| 诊断故障代码一览表 [无线门锁控制系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | DL-105 | 诊断系统 [智能进入和起动系统]..... | ST-25 |
| 诊断故障代码一览表 [无线门锁控制系统 (带智能进入和起动系统)]..... | DL-73 | 诊断系统 [智能进入和起动系统]..... | DL-144 |
| 诊断故障代码一览表 [巡航控制系统]..... | CC-18 | 诊断系统 [自动传动桥系统]..... | AX-22 |
| 诊断故障代码一览表 [仪表 / 计量表系统]..... | ME-32 | 诊断系统 [自动传动桥系统]..... | AX-25 |
| 诊断故障代码一览表 [照明系统]..... | LI-46 | 诊断系统 [座椅安全带警告系统]..... | SB-29 |
| 诊断故障代码一览表 [智能进入和起动系统]..... | ST-28 | 诊断显示详细说明 [导航系统]..... | NS-29 |
| 诊断故障代码一览表 [智能进入和起动系统]..... | DL-148 | 蒸发器温度传感器..... | AC-192 |
| 诊断故障代码一览表 [自动传动桥系统]..... | AX-31 | 整个组合仪表不工作 [仪表 / 计量表系统]..... | ME-39 |
| 诊断故障代码一览表 [自动传动桥系统]..... | AX-34 | 正时链条..... | EM-17 |
| 诊断系统 [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | CA-184 | 正时链条..... | EM-17 |
| 诊断系统 [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)]..... | CA-32 | 直接离合器..... | AX-241 |
| 诊断系统 [车窗除雾器系统]..... | WS-89 | 执行器检查 [空调系统]..... | AC-40 |
| 诊断系统 [车辆稳定性控制]..... | BC-135 | 指示灯电路 [间隙声纳系统]..... | PM-46 |
| 诊断系统 [电动窗控制系统]..... | WS-13 | 制动警告灯保持亮起 [车辆稳定性控制]..... | BC-235 |
| 诊断系统 [电动门锁控制系统]..... | DL-14 | 制动警告灯保持亮起 [防抱死制动系统]..... | BC-81 |
| 诊断系统 [电动式转向锁止]..... | SR-11 | 制动警告灯不亮起 [车辆稳定性控制]..... | BC-242 |
| 诊断系统 [发动机停机器系统 (不带智能进入和起动系统)]..... | EI-60 | 制动警告灯不亮起 [防抱死制动系统]..... | BC-89 |
| 诊断系统 [发动机停机器系统 (带智能进入和起动系统)]..... | EI-17 | 制动控制..... | PP-59 |
| 诊断系统 [防抱死制动系统]..... | BC-19 | 制动控制..... | SS-55 |
| | | 制动器..... | PP-60 |
| | | 制动器..... | SS-56 |
| | | 制动踏板..... | BR-12 |
| | | 制动系统..... | BR-1 |
| | | 制动液..... | BR-6 |
| | | 制动执行器 (不带 VSC)..... | BC-266 |
| | | 制动执行器 (带 VSC)..... | BC-259 |
| | | 制动助力器..... | BR-30 |
| | | 制动总泵..... | BR-23 |
| | | 制冷剂..... | AC-107 |

| | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 制冷剂管路 | AC-115 | 注意事项 | |
| 智能进入和起动系统 | ST-5 | [修理指导] | IN-5 |
| 智能进入和起动系统 | DL-109 | 注意事项 | |
| 中央空气囊传感器通信停止模式 | | [巡航控制系统] | CC-1 |
| [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-200 | 注意事项 | |
| 中央空气囊传感器通信停止模式 | | [钥匙提醒警告系统] | DL-180 |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-99 | 注意事项 | |
| 中央空气囊传感器总成 | RS-252 | [仪表 / 计量表系统] | ME-1 |
| 中央控制台后箱 | IP-40 | 注意事项 | |
| 主体 ECU 通信停止模式 | | [仪表板安全垫] | IP-1 |
| [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-195 | 注意事项 | |
| 主体 ECU 通信停止模式 | | [照明系统] | LI-1 |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-93 | 注意事项 | |
| 驻车 / 空档位置开关 | AX-97 | [制动系统] | BR-1 |
| 驻车 / 空档位置开关 | AX-115 | 注意事项 | |
| 驻车辅助 / 监视器 | PP-81 | [智能进入和起动系统] | ST-5 |
| 驻车制动拉索 | PB-15 | 注意事项 | |
| 驻车制动器 | PP-61 | [智能进入和起动系统] | DL-109 |
| 驻车制动器 | SS-57 | 注意事项 | |
| 驻车制动器总成 | PB-28 | [转向系统] | SR-1 |
| 驻车制动踏板 | PB-3 | 注意事项 | |
| 驻车制动系统 | PB-1 | [自动传动桥系统] | AX-1 |
| 注意事项 | | 注意事项 | |
| [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-167 | [自动传动桥系统] | AX-1 |
| 注意事项 | | 转向机锁止马达驱动电源电路 | |
| [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-1 | [电动式转向锁止] | SR-23 |
| 注意事项 | | 转向角度传感器 (带 VSC) | BC-284 |
| [车辆稳定性控制] | BC-98 | 转向角度传感器通信停止模式 | |
| 注意事项 | | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-86 |
| [充电系统] | CH-1 | 转向系统 | SR-1 |
| 注意事项 | | 转向信号闪光器总成 | LI-235 |
| [充电系统] | CH-1 | 转向柱 | PP-62 |
| 注意事项 | | 转向柱 | SS-58 |
| [点火系统] | IG-1 | 转向助力机连杆 | PS-22 |
| 注意事项 | | 转向柱总成 | SR-31 |
| [电动门锁控制系统] | DL-1 | 转速表故障 | |
| 注意事项 | | [仪表 / 计量表系统] | ME-44 |
| [电动式转向锁止] | SR-3 | 转速传感器 | AX-94 |
| 注意事项 | | 转速传感器 | AX-112 |
| [动力转向系统] | PS-1 | 自动传动桥单元 | AX-168 |
| 注意事项 | | 自动传动桥单元 | AX-186 |
| [发动机停机器系统 | | 自动传动桥系统 | AX-1 |
| (不带智能进入和起动系统)] | EI-48 | 自动传动桥系统 | AX-1 |
| 注意事项 | | 自动传动桥油 | AX-93 |
| [发动机停机器系统 | | 自动传动桥油 | AX-111 |
| (带智能进入和起动系统)] | EI-1 | 自动传动桥总成 | AX-126 |
| 注意事项 | | 自动传动桥总成 | AX-144 |
| [防抱死制动系统] | BC-1 | 自动灯光控制传感器 | LI-218 |
| 注意事项 | | 组合仪表 | ME-60 |
| [刮水器和清洗器系统] | WW-1 | 组合仪表 ECU 通信停止模式 | |
| 注意事项 | | [CAN 通信系统 (不带智能进入和起动系统)] | CA-198 |
| [间隙声纳系统] | PM-1 | 组合仪表 ECU 通信停止模式 | |
| 注意事项 | | [CAN 通信系统 (带智能进入和起动系统)] | CA-96 |
| [空气囊系统] | RS-1 | 组件 | |
| 注意事项 | | [1 号后悬架臂] | SP-47 |
| [空调系统] | AC-1 | 组件 | |
| 注意事项 | | [1 号前下悬架臂] | SP-21 |
| [冷却系统] | CO-1 | 组件 | |
| 注意事项 | | [2 号后悬架臂] | SP-57 |
| [前电动座椅控制系统] | SE-1 | 组件 | |
| 注意事项 | | [2 号制动器活塞] | AX-231 |
| [燃油系统] | FU-1 | 组件 | |
| 注意事项 | | [AFS ECU] | LI-233 |
| [燃油系统] | FU-1 | 组件 | |
| 注意事项 | | [AFS OFF 开关] | LI-210 |
| [SFI 系统] | ES-1 | 组件 | |
| 注意事项 | | [安全喇叭总成] | TD-66 |
| [SFI 系统] | ES-1 | 组件 | |
| 注意事项 | | [安装前座椅总成 (用于电动座椅)] | SE-28 |
| [时钟] | OT-1 | | |



字母索引

ID-37

| | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 组件 | | 组件 | |
| [爆震传感器] | ES-268 | [大灯水平开关] | LI-208 |
| 组件 | | 组件 | |
| [爆震传感器] | ES-298 | [大灯总成] | LI-141 |
| 组件 | | 组件 | |
| [变速器离合器和驱动板] | AX-160 | [导航接收器] | NS-149 |
| 组件 | | 组件 | |
| [变速器离合器和驱动板] | AX-178 | [导航天线芯线] | NS-153 |
| 组件 | | 组件 | |
| [变速器导线] | AX-103 | [等离子发生器] | AC-219 |
| 组件 | | 组件 | |
| [变速器导线] | AX-121 | [低音喇叭] | HO-4 |
| 组件 | | 组件 | |
| [变速器控制电缆总成] | AX-115 | [点火开关 (带智能进入和起动系统)] | ST-155 |
| 组件 | | 组件 | |
| [变速器控制电缆总成] | AX-133 | [点火开关钥匙筒灯] | LI-197 |
| 组件 | | 组件 | |
| [侧面空气囊传感器] | RS-261 | [点火线圈] | IG-7 |
| 组件 | | 组件 | |
| [侧转向信号灯总成] | LI-162 | [点火线圈] | IG-9 |
| 组件 | | 组件 | |
| [差速器箱] | AX-259 | [点烟器] | OT-13 |
| 组件 | | 组件 | |
| [差速器箱] | AX-292 | [电动窗开关] | WS-46 |
| 组件 | | 组件 | |
| [差速器油封] | AX-121 | [电动窗调节器马达] | WS-49 |
| 组件 | | 组件 | |
| [差速器油封] | AX-139 | [电动窗主开关] | WS-41 |
| 组件 | | 组件 | |
| [超声波传感器] | PM-53 | [电动座椅开关 (前乘客座椅)] | SE-72 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车顶衬里] | IR-23 | [电动座椅开关 (前座椅)] | SE-66 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车顶流水槽侧装饰嵌条] | ET-41 | [电源插座] | OT-16 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车门槛板嵌条] | ET-50 | [ECM] | ES-277 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车门控制发射器 (不带智能进入和起动系统)] | DL-202 | [ECM] | ES-307 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车门控制发射器 (带智能进入和起动系统)] | DL-197 | [儿童保护座椅挂钩支架] | SB-75 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车门控制开关] | DL-207 | [儿童保护座椅系带挂钩] | SB-69 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车内后视镜] | MI-5 | [发电机] | CH-7 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车室温度传感器] | AC-186 | [发电机] | CH-8 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车外后视镜] | MI-6 | [发动机单元] | EM-115 |
| 组件 | | 组件 | |
| [车外后视镜玻璃] | MI-10 | [发动机单元] | EM-115 |
| 组件 | | 组件 | |
| [乘员检测传感器 (用于电动座椅)] | SB-10 | [发动机盖控灯开关] | TD-62 |
| 组件 | | 组件 | |
| [乘员检测传感器 (用于手动座椅)] | SB-1 | [发动机盖锁控制拉索总成] | ED-5 |
| 组件 | | 组件 | |
| [传动皮带] | EM-5 | [发动机盖支撑杆] | ED-3 |
| 组件 | | 组件 | |
| [传动皮带] | EM-5 | [发动机后油封] | EM-79 |
| 组件 | | 组件 | |
| [窗帘式头部空气囊总成] | RS-222 | [发动机后油封] | EM-79 |
| 组件 | | 组件 | |
| [大灯变光器开关] | LI-202 | [发动机冷却液温度传感器] | ES-259 |
| 组件 | | 组件 | |
| [大灯清洁剂控制继电器] | WW-35 | [发动机冷却液温度传感器] | ES-289 |
| 组件 | | 组件 | |
| [大灯清洁剂执行器] | WW-32 | [发动机前油封] | EM-76 |
| 组件 | | 组件 | |
| [大灯水平 ECU] | LI-234 | [发动机前油封] | EM-76 |
| | | 组件 | |
| | | [发动机总成] | EM-82 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|--------|
| 组件 | | 组件 | |
| [发动机总成] | EM-82 | [后支撑杆] | SP-42 |
| 组件 | | 组件 | |
| [阀体总成] | AX-107 | [后制动器] | BR-48 |
| 组件 | | 组件 | |
| [阀体总成] | AX-125 | [后制动器制动软管] | BR-58 |
| 组件 | | 组件 | |
| [方向盘衬垫] | RS-183 | [后组合灯总成] | LI-169 |
| 组件 | | 组件 | |
| [方向盘衬垫开关] | ME-72 | [后座椅内侧安全带总成] | SB-55 |
| 组件 | | 组件 | |
| [方向盘衬垫开关] | AV-100 | [后座椅外侧安全带总成] | SB-63 |
| 组件 | | 组件 | |
| [防滑控制传感器] | BC-278 | [后座椅总成] | SE-53 |
| 组件 | | 组件 | |
| [防滑控制蜂鸣器 (带 VSC)] | BC-287 | [滑动天窗座] | RF-30 |
| 组件 | | 组件 | |
| [放大器天线] | AV-97 | [话筒] | AV-104 |
| 组件 | | 组件 | |
| [风挡玻璃] | WS-55 | [环境温度传感器] | AC-189 |
| 组件 | | 组件 | |
| [高度控制传感器] | LI-231 | [换挡电磁阀] | AX-283 |
| 组件 | | 组件 | |
| [高位停车灯总成] | LI-183 | [换挡杆档域] | AX-148 |
| 组件 | | 组件 | |
| [高音喇叭] | HO-6 | [换挡杆档域] | AX-166 |
| 组件 | | 组件 | |
| [个人照明灯总成] | LI-189 | [机油泵] | LU-5 |
| 组件 | | 组件 | |
| [鼓风机单元] | AC-150 | [机油泵] | LU-5 |
| 组件 | | 组件 | |
| [刮水器开关] | WW-22 | [机油泵] | AX-226 |
| 组件 | | 组件 | |
| [横摆率和加速传感器 (带 VSC)] | BC-282 | [机油泵] | AX-259 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后保险杠] | ET-16 | [机油滤清器] | LU-3 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后侧扬声器] | AV-54 | [机油滤清器] | LU-3 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后车窗玻璃] | WS-70 | [加热式氧传感器] | EC-19 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后车厢灯总成] | LI-191 | [加热式氧传感器] | EC-19 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后减震器] | SP-32 | [加速踏板连杆] | ES-281 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后空气囊传感器] | RS-265 | [加速踏板连杆] | ES-311 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后门] | ED-35 | [减速传动离合器] | AX-253 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后门窗架嵌条] | ET-61 | [减速传动离合器] | AX-277 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后门带嵌条] | ET-39 | [减速传动行星齿轮] | AX-247 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后门控灯开关] | LI-214 | [减速传动行星齿轮] | AX-270 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后门控灯开关] | LI-216 | [间隙警告 ECU] | PM-48 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后门锁] | DL-223 | [间隙警告蜂鸣器] | PM-51 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后门遮蔽带] | ET-81 | [节气门体] | ES-262 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后桥轮毂和轴承] | AH-14 | [节气门体] | ES-292 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后桥轮毂螺栓] | AH-12 | [节温器] | CO-12 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后桥托架] | AH-17 | [节温器] | CO-13 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后稳定杆] | SP-64 | [进入上锁和开锁开关] | DL-229 |
| 组件 | | 组件 | |
| [后遮阳帘总成] | IR-16 | [空气净化器开关] | AC-217 |



字母索引

ID-39

| | | | |
|-------------------|--------|------------------------|--------|
| 组件 | | 组件 | |
| [空气净化器总成] | AC-207 | [前门锁] | DL-216 |
| 组件 | | 组件 | |
| [空气流量计] | ES-248 | [前门遮蔽带] | ET-72 |
| 组件 | | 组件 | |
| [空气流量计] | ES-278 | [前喷洗器马达] | WW-25 |
| 组件 | | 组件 | |
| [空燃比传感器] | EC-16 | [前桥轮毂螺栓] | AH-2 |
| 组件 | | 组件 | |
| [空燃比传感器] | EC-16 | [前桥轮毂] | AH-4 |
| 组件 | | 组件 | |
| [空调单元] | AC-116 | [前驱动轴] | DS-2 |
| 组件 | | 组件 | |
| [空调放大器] | AC-205 | [前稳定杆] | SP-28 |
| 组件 | | 组件 | |
| [空调控制总成] | AC-194 | [前下球节] | SP-24 |
| 组件 | | 组件 | |
| [冷凝器] | AC-178 | [前制动器] | BR-36 |
| 组件 | | 组件 | |
| [螺旋电缆] | RS-196 | [前制动器制动软管] | BR-46 |
| 组件 | | 组件 | |
| [门控灯] | LI-193 | [前转速传感器] | BC-273 |
| 组件 | | 组件 | |
| [铭牌] | ET-26 | [前座椅靠背加热器] | SE-87 |
| 组件 | | 组件 | |
| [排气管] | EX-1 | [前座椅内侧安全带总成] | SB-39 |
| 组件 | | 组件 | |
| [排气管] | EX-1 | [前座椅软垫加热器] | SE-92 |
| 组件 | | 组件 | |
| [牌照灯总成] | LI-179 | [前座椅外侧安全带总成] | SB-46 |
| 组件 | | 组件 | |
| [喷油器] | FU-11 | [前座椅总成 (用于手动座椅)] | SE-12 |
| 组件 | | 组件 | |
| [喷油器] | FU-12 | [曲轴位置传感器] | ES-257 |
| 组件 | | 组件 | |
| [起动机] | ST-3 | [曲轴位置传感器] | ES-287 |
| 组件 | | 组件 | |
| [起动机] | ST-142 | [燃油泵] | FU-21 |
| 组件 | | 组件 | |
| [气缸盖] | EM-47 | [燃油泵] | FU-22 |
| 组件 | | 组件 | |
| [气缸盖] | EM-47 | [燃油传感器总成] | ME-68 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前保险杠] | ET-1 | [燃油箱] | FU-32 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前侧扬声器] | AV-49 | [燃油箱] | FU-33 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前乘客侧电动窗开关] | WS-43 | [燃油压力脉动衰减器] | FU-18 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前乘客空气囊总成] | RS-202 | [燃油压力脉动衰减器] | FU-19 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前刮水器马达] | WW-10 | [散热器] | CO-17 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前刮水器橡胶件] | WW-19 | [散热器] | CO-18 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前减震器] | SP-12 | [刹车灯开关] | BR-61 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前进档离合器] | AX-234 | [时钟] | OT-3 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前进档离合器] | AX-264 | [收音机接收器] | AV-44 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前空气囊传感器] | RS-258 | [手套箱灯] | LI-198 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前门] | ED-11 | [梳妆灯] | LI-200 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前门窗架嵌条] | ET-54 | [水泵] | CO-7 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前门带嵌条] | ET-36 | [水泵] | CO-8 |
| 组件 | | 组件 | |
| [前门控灯开关] | LI-212 | [碳罐] | EC-7 |



ID-40

字母索引

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 组件 | | 组件 | |
| [碳罐] | EC-7 | [制动踏板] | BR-12 |
| 组件 | | 组件 | |
| [通风阀] | EC-13 | [制动执行器 (不带 VSC)] | BC-266 |
| 组件 | | 组件 | |
| [通风阀] | EC-13 | [制动执行器 (带 VSC)] | BC-259 |
| 组件 | | 组件 | |
| [凸轮轴] | EM-36 | [制动助力器] | BR-30 |
| 组件 | | 组件 | |
| [凸轮轴] | EM-36 | [制动总泵] | BR-23 |
| 组件 | | 组件 | |
| [凸轮轴位置传感器] | ES-255 | [制冷剂管路] | AC-115 |
| 组件 | | 组件 | |
| [凸轮轴位置传感器] | ES-285 | [中央气囊传感器总成] | RS-252 |
| 组件 | | 组件 | |
| [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-251 | [中央控制台后箱] | IP-40 |
| 组件 | | 组件 | |
| [凸轮轴正时机油控制阀总成] | ES-281 | [驻车 / 空档位置开关] | AX-97 |
| 组件 | | 组件 | |
| [外侧嵌条] | ET-45 | [驻车 / 空档位置开关] | AX-115 |
| 组件 | | 组件 | |
| [外后视镜开关] | MI-12 | [驻车制动拉索] | PB-15 |
| 组件 | | 组件 | |
| [网关 ECU] | CA-254 | [驻车制动器总成] | PB-28 |
| 组件 | | 组件 | |
| [危急警告开关] | LI-206 | [驻车制动踏板] | PB-3 |
| 组件 | | 组件 | |
| [未锁警告开关] | DL-210 | [转向角度传感器 (带 VSC)] | BC-284 |
| 组件 | | 组件 | |
| [无线电收音机天线芯线] | AV-60 | [转向信号闪光器总成] | LI-235 |
| 组件 | | 组件 | |
| [雾灯总成] | LI-164 | [转向助力机连杆] | PS-22 |
| 组件 | | 组件 | |
| [氙气大灯灯泡 (不带 AFS)] | LI-160 | [转向柱总成] | SR-31 |
| 组件 | | 组件 | |
| [氙气大灯灯泡 (带 AFS)] | LI-158 | [转速传感器] | AX-94 |
| 组件 | | 组件 | |
| [行李厢灯] | LI-195 | [转速传感器] | AX-112 |
| 组件 | | 组件 | |
| [行李厢门] | ED-57 | [自动传动桥单元] | AX-168 |
| 组件 | | 组件 | |
| [行李厢门铰链扭矩杆] | ED-65 | [自动传动桥单元] | AX-186 |
| 组件 | | 组件 | |
| [行李厢门开启器外侧开关] | DL-233 | [自动传动桥总成] | AX-126 |
| 组件 | | 组件 | |
| [行李厢门饰件] | ET-68 | [自动传动桥总成] | AX-144 |
| 组件 | | 组件 | |
| [行李厢门锁] | ED-63 | [自动灯光控制传感器] | LI-218 |
| 组件 | | 组件 | |
| [巡航控制主开关] | CC-36 | [组合仪表] | ME-60 |
| 组件 | | 组件 | |
| [压缩机和皮带轮] | AC-171 | [座椅加热器开关] | SE-84 |
| 组件 | | 组件 | |
| [腰部支撑调节器总成] | SE-79 | [座椅位置传感器] | RS-268 |
| 组件 | | 座椅 | PP-87 |
| [腰用前电动座椅开关] | SE-75 | 座椅 | SS-74 |
| 组件 | | 座椅安全带 | PP-71 |
| [叶轮泵] | PS-8 | 座椅安全带 | SS-62 |
| 组件 | | 座椅安全带降压器 | SB-22 |
| [仪表板安全垫] | IP-3 | 座椅安全带警告系统 | SB-25 |
| 组件 | | 座椅加热器开关 | SE-84 |
| [真空开关阀] | EC-10 | 座椅加热器系统 | SE-9 |
| 组件 | | 座椅位置传感器 | RS-268 |
| [真空开关阀] | EC-10 | | |
| 组件 | | | |
| [正时链条] | EM-17 | | |
| 组件 | | | |
| [正时链条] | EM-17 | | |
| 组件 | | | |
| [直接离合器] | AX-241 | | |



- 备忘录 -





- 备忘录 -

