

目 录

第一章	制动系统	1
第一节	前轮制动器	1
第二节	后轮制动器	15
第三节	制动主缸的拆装	24
第四节	制动助力器	28
第五节	刹车踏板高低调节	31
第六节	储液罐的拆卸与安装	32
第七节	制动管路安装	33
第八节	驻车制动的安装	35
第九节	制动液的排气与添加	39
第二章	防抱死制动(ABS/DDRP)系统	41
第一节	概述	41
第二节	防抱死制动系统部件功能说明与检修	42
第三节	电子制动控制模块线路说明	49
第四节	诊断信息与程序	52
第五节	防抱死系统故障检测与诊断	53
第六节	防抱死故障代码的含义与检测	62
第三章	四轮定位检测与调整	132
第一节	基本检测	132
第二节	后轮定位	139
第三节	前轮定位	141
第四章	悬挂与车桥	144
第一节	前减震器的拆卸与安装	144
第二节	前悬挂	148
第三节	后悬架减震器的拆装	154
第四节	后悬挂的拆装	158

第五章	转向系统	165
第一节	概述	165
第二节	检修规格	165
第三节	润滑剂	166
第四节	密封胶与粘洁剂	166
第五节	专用工具	166
第六节	检修调整顺序	168
第七节	方向盘和轴	173
第八节	动力转向器	180
第九节	动力转向器油泵	191