



{ }... 括号里显示的写在保险丝盒上的内容

<p>A-01 起动机 (E)</p>	<p>A-02 发电机 (E)</p>	<p>A-03 起动机继电器 (ST) (F)</p>	
		<p>前 注释: 这是从端子侧看到的接头。</p>	