

自动车距控制 (ACC)

从 2005 年款起适用

说明:

信息, 关于

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

⇒ 安装位置在一览图中!

信息, 关于

- ◆ 故障查询程序

⇒ 引导型故障查询

车距控制单元、车距调节传感器加热装置

- J329 - 总线端 15 供电继电器
- J428 - 车距控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- SB 10 - 保险丝架上的保险丝 10
- T6 - 6 芯插头连接, 诊断连接, 自动车距控制
- T17e - 17 芯红色插头连接, 左侧 A 柱接线板
- Z47 - 车距调节传感器加热装置

- (82) - 左前导线束中的接地连接 1
- (B163) - 车内导线束中的正极连接 1 (15)
- (B273) - 主导线束中的正极连接 (15)
- (C45) - 前部导线束中的正极连接 1 (15)
- (C67) - 大灯导线束中的连接 (CAN 总线, 高速)
- (C68) - 大灯导线束中的连接 (CAN 总线, 低速)
- - CAN 总线 (数据导线)
- # - 驾驶员侧杂物箱后面的 9 座继电器托架

