



概述	IN
准备	PP
维修规范	SS
1AZ-FE 发动机控制系统	ES
2AZ-FE 发动机控制系统	ES
1AZ-FE 发动机机械	EM
2AZ-FE 发动机机械	EM
1AZ-FE 燃油	FU
2AZ-FE 燃油	FU
1AZ-FE 排放控制	EC
2AZ-FE 排放控制	EC
1AZ-FE 排气	EX
2AZ-FE 排气	EX
1AZ-FE 冷却	CO
2AZ-FE 冷却	CO
1AZ-FE 润滑	LU
2AZ-FE 润滑	LU
1AZ-FE 点火	IG
2AZ-FE 点火	IG
1AZ-FE 起动	ST
2AZ-FE 起动	ST
1AZ-FE 充电	CH
2AZ-FE 充电	CH
U241E 自动传动桥	AX
U250E 自动传动桥	AX
驱动轴	DS
车桥	AH





悬架	SP
轮胎和车轮	TW
制动控制	BC
制动器	BR
驻车制动器	PB
转向柱	SR
动力转向机构	PS
空调	AC
辅助乘员保护系统	RS
座椅安全带	SB
防盗	TD
发动机停机器	EI
巡航控制	CC
照明	LI
刮水器和清洗器	WW
门锁	DL
仪表	ME
音响 / 可视	AV
导航	NS
驻车辅助 / 监视器	PM
喇叭	HO
其他系统	OT
风挡玻璃 / 车窗玻璃	WS
后视镜	MI
仪表板	IP
座椅	SE
发动机盖 / 车门	ED





车辆外观	ET
车辆内饰	IR
滑动天窗	RF
CAN（多工）通信系统	CA



