

一、 本工艺适用车辆：见附件车辆清单。

二、 操作步骤

1. 将左窗玻璃升至顶部。
2. 拆卸门内护板上4颗（图1、图2、图3、图4）螺钉。
3. 拆卸门内手柄装饰罩(图5)。
4. 拆卸门内扶手装饰板（图1）。
5. 拆下门内护板。
6. 将防雨帘揭开（从图6中1至2处）。
7. 拆卸图6中两颗螺母，并将玻璃导槽支架取出。
8. 取下门锁。
9. 用新的左前门锁（图7，备件号：9135Z5）与内、外开机构、线束连接好并安装在车门上。
10. 检查门锁的所有功能，若正常，继续下一步操作。
11. 用酒精将图6中1至2处车门内板擦拭干净，并将防雨帘粘好，用滚轮来回滚压，直至防雨帘完全粘贴。注意：避免防雨帘损坏，防雨帘的备件号：9365ER。
12. 关闭车门，淋雨15分钟，检查防雨帘的密封性。
13. 依次安装玻璃导槽支架、门内护板、门内扶手装饰板、门手柄装饰罩。拧紧图6中螺母，拧紧力矩 2N.m，拧紧（图1、图2、图3、图4）螺钉，拧紧力矩 2N.m。

备注：在拆卸过程中，避免内护板固定塑料卡扣断裂，若断裂，必须更换塑料卡扣（备件号：6991S6），并将落在车门内腔的塑料卡断裂部分扣取出。

三、 涉及备件

备件名称：左前门锁 备件号：9135Z5

四、 工时

工时代码：6314 0910 工时：1.0 H

注意：

拆装过程中，注意其它部分的保护，避免划伤。

附图如下：

