

## 概述和说明

Rear-Seat-Entertainmentsystem (后座区信息娱乐系统) 由以下部分组成:

- ◆ 带遥控器的 后部 DVD 转换盒 -R162-
- ◆ 前排座椅头枕内的显示屏
- ◆ 连接在后部中控台内的耳机接口
- ◆ 连接在后部中控台内的视频或游戏台接口

如安装了 电视调谐器 -R78-, 后部 DVD 转换盒 -R162- 的图像声音信息播放也可通过汽车的 MMI 和音响系统实现。同时图像可以在所有显示屏上播放。

其它信息 → [RSE 升级版使用说明书](#) 。

维修光缆 → [电器装置; Rep.-Gr.97](#) 。

维修天线电缆 → [电器装置; Rep.-Gr.97](#)。

RSE 系统的控制器不具有自诊断功能。使用 汽车诊断、测量和信息系统 -VAS 5051- 不能读出故障。