

保养

54

内容	操作代码范围	页码
C - 附加作业与延长期保养	12 154 4 - 54 981 5	54 - 2

保养

			蒙迪欧 2001	嘉年华	
			DARTS	38	90
C - 附加作业与延长期保养					
12 154 4	(L)	制动液 - 更换(车轮已拆下) 包括：制动系统排气	00 MUA	0,4	0, 4
24 122 4	(L)	冷却系统—排放，加注和排气	00 MUA	0,2	0,2
54 555 0	(L)	车身和喷漆 - 检查	00 MUA	0,2	0,2
54 701 0	(L)	检查 - 发动机	00 MUA	0,3	-
54 800 0	(L)	政府强制性车辆测试 - 预检	00 MUA	0,4	-
		具备排放测试	65 JGT	0,6	-
		具备制动测试	66 LLA	0,5	-
		具备排放与制动测试	67 LLB	0,7	-
54 800 5	(L)	政府汽车测试 - 预检 (与维修)	00 MUA	0,1	-
		具备排放测试	65 JGT	0,3	-
		具备制动测试	66 LLA	0,2	-
		具备排放与制动测试	67 LLB	0,4	-
54 801 0	(L)	政府强制性排放测试 - 检查	00 MUA	0,3	-
54 802 0	(L)	政府强制性制动测试 - 检查	00 MUA	0,2	-
54 981 0	(L)	路试	00 MUA	0, 4	-
54 981 5	(L)	路试	00 MUA	0,3	-

保养——1990 年型后的车型

57

内容	操作代码范围	页码
20,000 公里/12,500 英里保养间隔	57 430 0 – 57 475 0	57-2

保养—1990 年型后的车型

			DARTS		蒙迪欧 2001	嘉年华
					38	90
20,000公里/12,500英里的保养间隔						
57 430 0	(L)	20,000 公里/12,500 英里的保养	Duratec-HE	8G BTT	1,2	-
			Duratec-VE	FJ FOA	1,2	-
57 435 0 (L) 40,000 公里/25,000 英里的保养						
			Duratec-HE	8G BTT	1,2	-
			Duratec-VE	FJ FOA	1,2	-
57 440 0 (L) 60,000 公里/37,500 英里的保养						
			Duratec-HE	8G BTT	1,5	-
			Duratec-VE	FJ FOA	1,3	-

				DARTS		38	90
57 445 0	(L) 80,000 公里/50,000 英里的保养	Duratec-HE	8G	BTT	1,2	-	
			Duratec-VE	FJ	F0A	1,2	-
57 450 0	(L) 100,000 公里/62,500 英里的保养	Duratec-HE	8G	BTT	1,2	-	
			Duratec-VE	FJ	F0A	1,2	-
57455 0	(L) 120,000 公里/75,000 英里的保养	Duratec-HE	8G	BTT	1,5	-	
			Duratec-VE	FJ	F0A	1,9	-
57 460 0	(L) 140,000 公里/87,500 英里的保养	Duratec-HE	8G	BTT	1,2	-	
			Duratec-VE	FJ	F0A	1,2	-
57 465 0	(L) 160,000 公里/100,000 英里的保养	Duratec-HE	8G	BTT	1,2	-	
			Duratec-VE	FJ	F0A	1,2	-
57 470 0	(L) 180,000 公里/112,500 英里的保养	Duratec-HE	8G	BTT	1,5	-	
			Duratec-VE	FJ	F0A	1,3	-
57 475 0	(L) 200,000 公里/125,000 英里的保养	Duratec-HE	8G	BTT	1,2	-	
			Duratec-VE	FJ	F0A	1,2	-