





{ }...表示在保险丝盒盖上的名字



42

<p>B2-01 燃油泵继电器(电路) (F)</p>  <p>注释:这是从端子侧看到接头。</p> <p>前</p>	<p>B2-02 燃油泵电阻器 (F)</p> 	<p>B2-03 燃油泵速度控制继电器(燃油) (F)</p>  <p>注释:这是从端子侧看到的接头。</p> <p>FRONT 前</p>				