




A11-2002

MPI电喷系统(UAES)

电路图

- B = 白色
- N = 黑色
- R = 红色
- M = 棕色
- V = 绿色
- A = 蓝色
- H = 灰色
- Z = 紫色
- G = 黄色

- S35 系统保险丝
- S36 油泵保险丝
- S37 ECU 保险丝
- A+ 蓄电池正极
- N1 1-4缸点火线圈
- N2 2-3缸点火线圈
- Q 火花塞
- N01-N04 喷油器
- G 油面传感器
- G6 燃油泵



- 30(E8)
- 30(C16)
- 30(C13)
- 15(D10)
- X(D12)
- X(E9)
- 31