

版本：2005 年 4 月
 出版号 SM5C-0C11P0

NISSAN

TIIDA (颐达) 系列车型

快速参考索引

A 概述信息	GI 概述信息
B 发动机	EM 发动机结构
	LU 发动机润滑系统
	CO 发动机冷却系统
	EC 发动机控制系统
	FL 燃油系统
	EX 排气系统
	ACC 加速控制系统
C 离合器 / 变速箱	CL 离合器
	MT 手动变速箱
	AT 自动变速箱
D 传动系统 / 车桥	FAX 前桥
	RAX 后桥
E 悬架	FSU 前悬架
	RSU 后悬架
	WT 车轮和轮胎
	BR 制动系统
F 制动	PB 驻车制动系统
	BRC 制动控制系统
	PS 动力转向系统
G 转向	STC 转向控制系统
	SB 安全带
H 约束系统	SRS 辅助约束系统 (SRS)
	BL 车身、门锁和安全系统
I 车身	GW 玻璃、车窗系统和后视镜
	RF 车顶
	EI 外饰和内饰
	IP 仪表板
	SE 座椅
	ATC 自动空调
J 空调	MTC 手动空调
	SC 起动和充电系统
K 电气系统	LT 照明系统
	DI 驾驶信息系统
	WW 雨刮器、洗涤器和喇叭
	BCS 车身控制系统
	LAN LAN 系统
	AV 音响、视频、导航和电话系统
	PG 供电、接地和电路元件
	MA 保养
	IDX 索引
	L 保养
M 索引	IDX 索引

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

©2005 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司

本公司保留所有权利。事先未经东风汽车有限公司东风日产乘用车公司的书面许可，本维修手册的任何部分不得复制或存储在检索系统中，或以任何形式，任何方法传播，如使用电子、机械、录音或其他方法。

前言

本手册包含了东风日产乘用车公司 TIIDA（颐达）系列车型的保养和修理步骤。

为了保障你的人身安全和车辆的正常使用功能必须仔细阅读本手册。在开始修理工作前一定要透彻理解 GI 部分中注意事项的内容。

出版时，本手册中的全部内容都是最新的产品信息。本公司保留在任何时候不预先通知而变更技术参数和维修方法的权利。

重要安全须知

正确的维修操作对保证维修人员的人身安全和车辆性能的可靠是至关重要的。

本手册中描述的维修步骤尽可能的使维修操作更安全准确。

维修质量依据所采用的维修步骤、工具、零部件和维修技师的经验有所不同。如果不采用本公司推荐的维修步骤、工具或零部件，必须完全确认所选择的维修方法不会对人身安全和车辆的安全造成损害。