

S1-01 SAS UNIT(R) SAS单元

S1-03 PASSENGER-SIDE AIR BAG MODULE(R) 乘客侧安全气囊模块(R)

S1-04 INSTRUMENT PANEL(I)-CLOCK SPRING 仪表板(I)-盘簧电缆

TERMINALS OF THIS CONNECTOR ARE INDICATED BY NUMBERS.
此接头的端子是用号码标注的。

S1-05 INSTRUMENT PANEL(I)-REAR(R) 仪表板(I)-后面(R)

S1-06 DRIVER-SIDE AIR BAG MODULE(CLOCK SPRING) 驾驶员侧安全气囊模块(盘簧电缆)

TERMINALS OF THIS CONNECTOR ARE INDICATED BY NUMBERS.
此接头的端子是用号码标注的。

S1-02 PASSENGER AIR BAG DEACTIVATION INDICATOR(I)
乘客安全气囊失效指示器(I)

S1-07 PASSENGER AIR BAG DEACTIVATION SWITCH(I) 乘客安全气囊失效开关