

C-01 INSTRUMENT CLUSTER (I) 仪表板(I)

2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
P/B	W/L	✳	✳	✳	GY	O	G/W	G/B	W/R	B/L	P
✳	✳	B/O	R/L	W/G	Y/B	L/W	Y/B	V	BR/Y	BR	LG/B
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B

C-06 DOOR SWITCH FL (DR3) 前左门开关(DR3)

C-07 REAR DOOR LOWER LATCH SWITCH LH (DR3) 左后门下侧锁开关(DR3)

C-08 REAR DOOR UPPER LATCH SWITCH LH (DR3)
左后门上侧锁开关(DR3)

C-09 DOOR SWITCH FR (DR4) 前右门开关(DR4)

C-10 REAR DOOR LOWER LATCH SWITCH RH (DR4)
右后门下侧锁开关(DR4)

C-11 REAR DOOR UPPER LATCH SWITCH RH (DR4)
右后门上侧锁开关(DR4)