线束图标：(F) (E) (R)


仪表板
INSTRUMENT CLUSTER
C-01
(I)-(R)
X-09
X-09
(I)-(R)
前右门开关
DOOR SWITCH FR
C-09
右手后门向上锁开关
REAR DOOR UPPER LATCH SWITCH RH
C-11
右手后门向下锁开关
REAR DOOR LOWER LATCH SWITCH RH
C-10
X-17
(R)-(DR4)
22
C-06
DOOR SWITCH FL
前左门开关
C-08
REAR DOOR UPPER LATCH SWITCH LH
左后门上侧锁开关
21
C-07
REAR DOOR LOWER LATCH SWITCH LH
左后门下侧锁开关
X-16
(R)-(DR3)